

KUCHYŇSKÝ SPOTŘEBIČ

MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÝ

GRIL A PÁNEV 5v1

Model HX-6041B | krémové provedení

PŘÍKON
1800 WOHŘEV
OBĚ STRANYOVLÁDÁNÍ
2 REGULÁTORY

NÁVOD K POUŽITÍ

Česká verze

DŮLEŽITÉ: Před prvním použitím si přečtěte celý návod. Spotřebič obsahuje horké povrchy a pracuje s příkonem 1800 W.

Grilování | smažení | toastování | pečení | vaření a dušení

Verze CZ 1.0 | 08/2026 | www.fajnshop.com

Obsah a důležitá kontrola napájení

PŘEHLED KAPIT	
1	Účel návodu a určené použití
2	Technické údaje, části spotřebiče a ovládání
3	Bezpečnostní pokyny
4	Příprava před prvním použitím
5	Základní obsluha a funkce 5v1
6	Příprava pokrmů a potravinová bezpečnost
7	Čištění, skladování a řešení potíží
8	Likvidace, servis a rychlá kontrola

Upozornění k elektrické síti

PŘED ZAPOJENÍM OVĚŘTE ŠTÍTEK: Na dodané fotografii obalu je uvedeno 220 V~ / 60 Hz. Běžná elektrická síť v ČR má 230 V~ / 50 Hz. Spotřebič připojte pouze tehdy, pokud údaj na jeho výrobním štítku výslovně potvrzuje kompatibilitu s místní sítí. Pokud je na samotném spotřebiči uvedeno pouze 60 Hz, bez potvrzení výrobce jej k síti 50 Hz nepřipojujte.

Údaj na výrobním štítku spotřebiče má vždy přednost před obalem, internetovým popisem i tímto návodem. Při nejasnosti kontaktujte prodejce před prvním zapnutím.

1. Účel návodu

Tento návod je určen pro oboustranně vyhřívaný multifunkční elektrický gril a pánev 5v1, model HX-6041B. Byl zpracován podle fotografií obalu a veřejně dostupných údajů shodného modelu.

Spotřebič je určen pro běžnou domácí přípravu pokrmů uvnitř budov. S odpovídajícím nastavením jej lze používat ke grilování, smažení, toastování, pečení a zapékání a v hluboké spodní části také k vaření nebo dušení.

2. Technické údaje a popis

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Název	Multifunkční elektrický gril a pánev 5v1
Model	HX-6041B
Jmenovité napětí	220 V~ podle obalu; vždy ověřte štítek spotřebiče
Frekvence	60 Hz podle fotografie obalu; před použitím v ČR ověřte kompatibilitu s 50 Hz
Jmenovitý příkon	1800 W
Ohřev	Horní a spodní topná část / oboustranný ohřev
Ovládání	2 mechanické regulační ovladače
Varný povrch	Hliníková varná část s nepřilnavou úpravou podle údajů shodného modelu
Rozměr uvedený na obalu	289 x 205 x 360 mm; pravděpodobně rozměr balení
Deklarované funkce shodného modelu	Regulace teploty, automatická regulace/termostat, ochrana proti chodu nasucho a udržování teploty; konkrétní výbavu ověřte na výrobku
NEZAMĚŇUJTE ÚDAJE: Rozměry, objem, teplotní rozsah a funkce se mohou mezi výrobními sériemi lišit. Neuvedené hodnoty nedoplňujte odhadem - rozhodující je štítek a označení konkrétního kusu.	

2.1 Hlavní části spotřebiče

ORIENTAČNÍ POPIS	
1	Horní vyhřívané víko / grilovací deska
2	Spodní hluboká varná a grilovací část
3	Tepelně izolovaná hlavní rukojeť
4	Závěs horního víka
5	Dva regulační ovladače ohřevu
6	Kontrolky provozu nebo ohřevu, jsou-li osazeny
7	Napájecí kabel a síťová zástrčka
8	Větrací otvory a stabilní protiskluzové nožky

Funkce levého a pravého regulátoru se může podle série lišit. Před použitím se řiďte symboly přímo u ovladačů; obvykle samostatně řídí horní a spodní topnou část.

3. Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ: Nesprávné použití může způsobit požár, úraz elektrickým proudem, popálení nebo poškození nepřilnavého povrchu. Spotřebič nenechávejte během provozu bez dozoru.

3.1 Umístění a elektrická bezpečnost

- Spotřebič postavte na stabilní, rovný, suchý a žáruvzdorný povrch.
- Zajistěte volný prostor pro odvod tepla. Nepoužívejte pod nástěnnou skříňkou, v blízkosti záclon, papíru, plastů ani jiných hořlavin.
- Připojte přímo do řádně instalované a uzemněné zásuvky. Vzhledem k příkonu 1800 W nepoužívejte přetížené rozdvojky ani navinutý prodlužovací kabel.
- Kabel ved'te tak, aby se nedotýkal horkých částí, nevisel přes hranu stolu a nemohl být zachycen.
- Spotřebič, kabel ani zástrčku neponořujte do vody a neobsluhujte mokřýma rukama.
- Nepoužívejte externí časovač, dálkově ovládanou zásuvku ani chytrou zásuvku pro automatické zapínání.

3.2 Horké povrchy a pára

- Během provozu se varné desky, víko, boky a okolí závěsu silně zahřívají. Dotýkejte se pouze určené rukojeti a ovladačů.
- Při otevírání víka uniká horká pára. Víko otevírejte pomalu směrem od obličeje a rukou.
- Používejte žáruvzdorné kuchyňské rukavice. Děti a domácí zvířata udržujte mimo dosah.
- Spotřebič nepřenášejte, dokud je zapnutý, horký nebo obsahuje horký tuk či tekutinu.
- Před uložením, čištěním nebo přenesením nechte všechny části zcela vychladnout.

3.3 Bezpečné vaření

- Spotřebič nezapínejte naprázdno na vysoký výkon a nenechávejte jej dlouho bez potravin.
- Nepřepíňujte spodní nádobu. Tekutina ani tuk nesmí přetéct do ovladačů, závěsu, větracích otvorů nebo na kabel.
- Spotřebič není určen k fritování ve velkém množství oleje.
- Používejte pouze dřevěné, silikonové nebo jiné nekovové náčiní. Nepřilnavý povrch neřežte a neškrábejte.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je kabel poškozený, kryt prasklý, povrch se odlupuje nebo se objeví kouř, jiskření či zápach spáleniny.

4. Příprava před prvním použitím

1. Vybalte spotřebič a odstraňte všechny fólie, kartonové výplně, sáčky, etikety a přepravní prvky. Obaly uchovejte mimo dosah dětí.
2. Zkontrolujte spotřebič, nepřilnavé plochy, závěs, ovladače, kabel a zástrčku. Poškozený výrobek nezapojujte.
3. Ověřte napětí a frekvenci na výrobním štítku spotřebiče. Připojení musí odpovídat místní elektrické síti.
4. Varné plochy otřete měkkým hadříkem navlhčeným čistou vodou a poté je dokonale osušte. Tělo spotřebiče neponořujte.
5. Spotřebič umístěte na žáruvzdornou podložku s dostatkem volného prostoru a zavřete víko.
6. Při prvním krátkém zahřátí může vzniknout mírný výrobní zápach. Místnost větrejte. Při kouři, jiskření nebo ostrém zápachu okamžitě odpojte zástrčku.

4.1 Kontrola před každým použitím

- Varné plochy jsou čisté, suché a bez zbytků obalů nebo cizích předmětů.
- Ovladače jsou v poloze vypnuto nebo minimum před zapojením do sítě.
- V okolí nejsou hořlavé předměty a je zajištěno větrání.
- Potraviny jsou připravené a náčiní i žáruvzdorné rukavice jsou po ruce.
- Děti a zvířata nemohou dosáhnout na spotřebič ani kabel.

4.2 Nepřilnavý povrch

Před prvním vařením lze varnou plochu velmi lehce potřít jedlým olejem a přebytek setřít. Nepoužívejte sprejové oleje s přísadami, kovové kartáče, nože ani abrazivní houbičky. Při viditelném odlupování nebo hlubokém poškrábání spotřebič dále nepoužívejte.

5. Základní obsluha

5.1 Zapnutí a regulace

1. Připravte potraviny a podle potřeby lehce potřete varnou plochu vhodným tukem.
2. Zkontrolujte, že oba regulátory jsou v poloze vypnuto nebo minimum, a zapojte zástrčku do vyhovující zásuvky.
3. Nastavte požadovaný ohřev spodní a horní části podle symbolů u ovladačů. Začněte nižším až středním nastavením.
4. Nechte spotřebič krátce předeřhát. Pokud je osazena kontrolka termostatu, může během provozu cyklicky zhasínat a rozsvěcet se.
5. Vložte potraviny pomocí nekovového náčiní. Víko přiklopte bez nárazu a bez násilného stlačení.
6. Pokrm pravidelně kontrolujte. Nastavení upravujte postupně, protože varné plochy reagují se zpožděním.
7. Po dokončení otočte oba regulátory do polohy vypnuto, odpojte zástrčku a nechte spotřebič zcela vychladnout.

TERMOSTAT: Cyklické spínání a vypínání ohřevu může být běžným projevem regulace teploty. Trvalé jiskření, kouř, silný zápach nebo přehřívání běžné nejsou.

5.2 Funkce 5v1

Funkce	Doporučené použití ohřevu	Poznámka
Grilování	Spodní a horní ohřev	Maso, ryby, zelenina, sýry; pokrm nepřetěžujte a průběžně kontrolujte propečení.
Smažení	Spodní ohřev, víko otevřené	Vejce, placky, zelenina; používejte malé množství tuku a nekovové náčiní.
Toastování	Horní a spodní ohřev, víko přiklopené	Tousty, panini a pečivo; víko nezajišťujte silou a nepřeplyňte.
Pečení / zapékání	Oboustranný ohřev, víko zavřené	Menší porce a zapékané pokrmy; ponechte prostor pro rozpínání potravin.
Vaření / dušení	Spodní ohřev, horní část podle pokrmu	Polévky, omáčky a dušené pokrmy pouze v hluboké části; nepřeplyňte a chraňte přístroj před přetečením.

Uvedené režimy jsou orientační. Přesné použití obou ovladačů a možnost samostatného zapnutí horní či spodní části ověřte podle značení konkrétního kusu.

6. Příprava pokrmů

6.1 Grilování a toastování

- Potraviny krájejte na podobně silné kusy, aby se připravovaly rovnoměrně.
- Víko přiklopte volně. Rukojeť nepoužívejte k násilnému stlačování vysokého pokrmu.
- Maso a ryby pokládejte tak, aby šťávy a tuk nepřetekly z varné části.
- Před podáváním ověřte bezpečné propečení, zejména u drůbeže, mletého masa a ryb.

6.2 Smažení, vaření a dušení

- Při smažení používejte jen nezbytné množství tuku. Horký tuk nikdy nehaste vodou.
- Při vaření nebo dušení nepřekračujte bezpečnou výšku náplně a ponechte rezervu pro var a pění.
- Tekutinu dolévejte opatrně. Nikdy ji nelijte na horní topnou část, ovladače, závěs ani vnější povrch.
- Pokud musí být pokrm promíchán, nejprve otevřete víko směrem od těla a použijte nekovové náčiní.

6.3 Potravinová bezpečnost

- Syrové a hotové potraviny připravujte odděleně. Náradí a talíře po kontaktu se syrovým masem znovu nepoužívejte bez umytí.
- Zmrazené potraviny před přípravou rozmrazte, pokud výrobce potraviny neuvádí jinak.
- Doby přípravy závisejí na množství, tloušťce, výchozí teplotě a nastavení spotřebiče. Nespoléhejte pouze na čas.
- Hotové jídlo nenechávejte dlouho při pokojové teplotě. Zbytky rychle zchladte a uložte podle pravidel pro daný pokrm.

POZOR NA PÁRU: Při přípravě potravin s vysokým obsahem vody se pod víkem hromadí pára a kondenzát. Víko otevírejte pomalu a nechte kondenzát stékat zpět do varné části, nikoli k ovladačům.

6.4 Ochrana nepřilnavé vrstvy

Nepoužívejte ostré nebo kovové předměty, nekrájejte potraviny přímo na desce a prudce nechladte horkou plochu studenou vodou. Teplotní šok může způsobit deformaci nebo poškození povrchu.

7. Čištění a skladování

PŘED ČIŠTĚNÍM: Otočte oba ovladače do polohy vypnuto, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič úplně vychladnout. Tělo spotřebiče nikdy neponořujte do vody.

1. Z varné plochy odstraňte zbytky měkkou stěrkou nebo papírovou utěrkou.
2. Povrch otřete měkkou houbičkou nebo hadříkem s teplou vodou a malým množstvím jemného prostředku na nádobí.
3. Čistící prostředek setřete čistým vlhkým hadříkem a všechny části důkladně osušte.
4. Vnější povrch a ovládací část čistěte pouze lehce navlhčeným hadříkem. Voda nesmí proniknout dovnitř.
5. Nepoužívejte drátěnky, písek, abrazivní prášky, čistič trouby, bělidla ani rozpouštědla.

7.1 Odolné zbytky

Na vychladlou varnou plochu položte na několik minut vlhký měkký hadřík, aby zbytky změkly. Poté je setřete nekovovou stěrkou. Usazeniny neodstraňujte nožem ani kovovým nástrojem.

7.2 Skladování

- Spotřebič ukládejte čistý, suchý, zcela vychladlý a odpojený od sítě.
- Kabel volně sviňte bez ostrého ohybu a nepřiskřípněte jej víkem.
- Na víko nepokládejte těžké předměty a spotřebič neskladujte ve vlhku.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a osob, které nebyly seznámeny s obsluhou.

8. Řešení potíží

Projev	Možná příčina	Doporučený postup
Spotřebič nehřeje	Zástrčka není správně připojena, regulátor je v poloze vypnuto nebo zásuvka není napájena	Odpojte spotřebič, zkontrolujte zásuvku a ovladače. Pokud problém trvá, obraťte se na servis.
Hřeje pouze jedna část	Jeden regulátor je vypnutý nebo došlo k závadě topného okruhu	Zkontrolujte označení obou ovladačů. Při závadě spotřebič dále nepoužívejte.
Pokrm se připaluje	Příliš vysoký výkon, dlouhá příprava, poškozený povrch nebo málo tekutiny	Snižte nastavení, zkraťte dobu a průběžně kontrolujte. Nepoužívejte poškozený nepřilnavý povrch.
Nadměrný kouř	Zbytky tuku, přetečení, příliš vysoká teplota nebo nevhodný tuk	Vypněte, odpojte a nechte vychladnout. Poté spotřebič vyčistěte a použijte nižší nastavení.
Neobvyklý zápach při prvním použití	Výrobní zbytky nebo zahřívání nových materiálů	Krátký mírný zápach může být při prvním zahřátí běžný. Při silném zápachu, kouři nebo jiskření okamžitě odpojte.
Přehřívání nebo vypínání	Nedostatečné větrání, prázdné zahřívání nebo aktivovaná ochrana	Vypněte, odpojte, uvolněte větrací prostor a nechte vychladnout. Opakovanou závadu řešte servisem.

9. Likvidace, servis a závěrečná kontrola

9.1 Kdy spotřebič nepoužívat

- Kabel nebo zástrčka jsou poškozené, uvolněné nebo se nadměrně zahřívají.
- Spotřebič spadl, byl polit vodou nebo má prasklý kryt či uvolněný závěs.
- Nepřílnavý povrch se odlupuje, je hluboce poškrábaný nebo se objevují kovové částice.
- Ohřev nelze vypnout, ovladače nefungují, objevuje se kouř, jiskření nebo zápach spáleniny.
- Údaj na štítku neodpovídá místnímu napětí a frekvenci nebo není čitelný.

Opravy elektrických částí, kabelu, termostatu a topných těles smí provádět pouze kvalifikovaný servis. Spotřebič nerozebírejte a neprovádějte domácí opravy.

9.2 Likvidace

Elektrický spotřebič nepatří do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej na místě zpětného odběru nebo ve sběrném dvoře podle místních pravidel. Obal vyřídíte podle použitého materiálu.

9.3 Kontakt

SERVIS A REKLAMACE	
Prodejce	Fajnshop / PHgate s.r.o.
E-mail	info@fajnshop.com
Web	www.fajnshop.com
Produkt	Multifunkční elektrický gril a pánev 5v1, model HX-6041B

Při dotazu uveďte model, datum nákupu, popis závady a fotografii výrobního štítku. Tento návod neomezuje zákonná práva spotřebitele.

Rychlá kontrola před zapnutím

- Štítek spotřebiče odpovídá místní síti 230 V / 50 Hz nebo výslovně uvádí kompatibilní rozsah.
- Spotřebič stojí na suchém žáruvzdorném povrchu s dostatkem volného prostoru.
- Kabel, zástrčka, kryt, závěs a nepřilnavé plochy nejsou poškozené.
- Oba ovladače jsou před zapojením v poloze vypnuto nebo minimum.
- V okolí nejsou děti, zvířata ani hořlavé předměty a spotřebič zůstane pod dohledem.
- Mám připravené nekovové náčiní a žáruvzdorné rukavice.

USCHOVEJTE NÁVOD: Návod předejte každému dalšímu uživateli spolu se spotřebičem. Před prvním zapnutím vždy znovu ověřte elektrické údaje na výrobním štítku.