

Product Overview: This massager is designed to bring you a comfortable experience.

Operation Method:

Start: Press and hold the "1" key for a long time, and the product will turn on and enter the default massage mode.

Adjust Frequency: After starting, keep tapping the "1" key to cycle through different massage frequencies.

Precautions: Stop using it if you feel uncomfortable

Présentation du produit: Ce massager est conçu pour vous offrir une expérience agréable.

Mode d'emploi:

Démarrage: Appuyez longtemps sur la touche "1", le produit s'allume et entre dans le mode de massage par défaut.

Réglage de la fréquence: Une fois lancé, continuez à appuyer sur la touche "1" pour basculer cycliquement entre différentes fréquences de massage.

Précautions: Arrêtez d'utiliser immédiatement si vous vous sentez mal à l'aise.

Produktübersicht: Dieser Massager ist dazu gedacht, Ihnen ein angenehmes Erlebnis zu bringen.

Bedienungsanleitung:

Start: Halten Sie die Taste "1" gedrückt, um das Produkt zu starten und in den Standardmassagemodus zu wechseln.

Frequenz einstellen: Nachdem es gestartet ist, tippen Sie weiterhin auf die Taste "1", um zwischen verschiedenen Massagefrequenzen zu wechseln.

Vorsichtsmaßnahmen: Stoppen Sie die Verwendung, wenn Sie sich unwohl fühlen.

Panorama del prodotto: Questo massaggiatore è progettato per offrirti un'esperienza confortevole.

Metodo di utilizzo:

Avvio: Premete e tenete premuto il pulsante "1" per un po', il prodotto si accenderà e entrerà nel modo di massaggio predefinito.

Regolare la frequenza: Dopo l'avvio, continuate a premere il pulsante "1" per passare ciclicamente tra diverse frequenze di massaggio.

Precauzioni: Smettete di utilizzarlo se vi sentite scomodi

Produktbeskrivelse: Denne massageapparat er designet til at give dig en behagelig oplevelse.

Brugvejledning:

Start: Hold knappen "1" nede, og produktet vil starte og gå i standardmassagemoden.

Justér frekvens: Efter start kan du fortsætte med at trykke på knappen "1" for at skifte mellem forskellige massagefrekvenser.

Forsigtigheder: Stop med at bruge det, hvis du føler dig ubehageligt.

製品概要: このマッサージ器は快適な体験をもたらすように設計されています。

操作方法:

起動: 「1」 ボタンを長押しすると、製品が起動し、デフォルトのマッサージモードに入ります。

周波数調整: 起動後、「1」 ボタンをタップし続けると、異なるマッサージ周波数を循環的に切り替えることができます。

注意事項: 不快感がある場合は使用を中止してください。

Descripción del producto: Este masajeador está diseñado para brindarte una experiencia cómoda.

Método de operación:

Inicio: Mantenga presionado el botón "1" por un tiempo prolongado, y el producto se encenderá y entrará en el modo de masaje predeterminado.

Ajustar la frecuencia: Después de encenderlo, siga presionando el botón "1" para cambiar cíclicamente entre diferentes frecuencias de masaje.

Precauciones: Deje de usarlo si se siente incómodo

제품 개요: 이 마사지기는 편안한 경험을 제공하도록 설계되었습니다.

조작 방법:

시작: "1" 버튼을 길게 누르면 제품이 켜지고 기본 마사지 모드로 진입합니다.

주파수 조절: 시작 후, "1" 버튼을 계속 눌러 다른 마사지 주파수를 순환하며 바꿀 수 있습니다.

주의 사항: 불편함을 느끼면 사용을 중지하세요.

مرور عام على المنتج: هذا المساج مصمم لتقديم تجربة مريحة.

طريقة التشغيل:

"البدء: ارفع النقر لفترة طويلة على الزر "1"، وسيتم تشغيل المنتج و دخول الوضع الافتراضي للمساج.

تعديل التردد: بعد البدء، استمر في النقر على الزر "1" لتغيير الترددات المختلفة للمساج بشكل دوري.

حذريات: إذا شعرت بعدم الراحة، فاتوقف عن الاستخدام.

Productoverzicht: Deze massager is ontworpen om u een comfortabele ervaring te bieden.

Gebruiksaanwijzing:

Start: Druk langdurig på de "1" -toets.

Het product gaat dan aan en gaat in de standaardmassagemodus.

Frequentie aanpassen: Na het starten kunt u door blijven drukken op de "1" -toets om cyclisch door verschillende massgefrequenties te schakelen.

Waarschuwingen: Stop met het gebruik als u zich ongemakkelijk voelt

Přehled produktu: Tento masér je určen k tomu, abyste měli příjemné zažívání.

Pokyny k obsluze:

Spuštění: Držte tlačítko "1" stisknuté a produkt se zapne a přejde do výchozího režimu masáže.

Nastavení frekvence: Po spuštění pokračujte v dotýkání tlačítka "1", abyste mohli cyklicky přepínat mezi různými frekvencemi masáže.

Pozorování: Zastavte použití, když cítíte nepříjemně.

Termék áttekintése: Ez a masszázsszerkezet kényelmes élményt kíván nyújtani.

Használati mód:

Elindítás: Nyomja és tartsa nyomva az "1" gombot, majd a termék bekapcsolva lép az alapértelmezett masszázsmódjába.

Frekvencia beállítása: A bekapcsolást követően folytassa az "1" gombra való kattintást, hogy körbenként váltsa a különböző masszázsi frekvencia között.

Figyelmeztetések: Állítsa meg az használatot, ha kényelmetlenségben van.

Produktöversikt: Den här massagern är utformad för att ge dig en bekväm upplevelse.

Användningsinstruktion:

Starta: Tryck och håll inne på "1" för att starta produkten och sätta den i standardmassagemoden.

Justera frekvens: Efter att ha startat, tryck på "1" för att byta mellan olika massagefrekvenser i en cyklisk ordning.

Föreskrifter: Sluta använda det om du känner dig obekväm.

Visão Geral do Produto: Este massagador é projetado para oferecer uma experiência confortável.

Método de Operação:

Iniciar: Pressione e segure o botão "1" por um longo tempo, e o produto será ligado e entrará no modo de massagem padrão.

Ajustar a frequência: Após iniciar, continue pressionando o botão "1" para alternar ciclicamente entre diferentes frequências de massagem.

Precauções: Pare de usar se sentir desconfortável.

Προφυλάξεις: Σταματήστε τη χρήση αν νιώσετε άνεση.

Tuotekuvaus: Tämä hierotin on suunniteltu tarjoamaan sinulle miellyttävän kokemuksen.

Käyttöohje:

Käynnistäminen: Paina ja pidä "1"-näppäintä pitkään, niin tuote käynnistyy ja siirtyy oletushierontatilaan.

Taajuuden säätäminen: Käynnistyksen jälkeen paina jatkuvasti "1"-näppäintä vaihtaaksesi eri hierontataajuuksia.

Huomioitavaa: Lopeta käyttö, jos koet epämukavuutta.

Prehľad produktu: Tento masér je navrhnutý tak, aby vám poskytol pohodlný zážitok.

Spôsob použitia:

Spustenie: Dlho stlačte a podržte tlačidlo "1" a produkt sa zapne a prejde do predvoleného masážneho režimu.

Nastavenie frekvencie: Po spustení pokračujte v kliknutí na tlačidlo "1", aby ste prechádzali medzi rôznymi frekvenciami masáže.

Upozornenie: Ak sa cítite nepohodlne, prestanete ho používať.

Pregled proizvoda: Ovaj masažer je dizajniran da vam pruži ugodno iskustvo.

Način uporabe:

Pokretanje: Dugi pritisak tipke "1" uključuje proizvod i postavlja ga u zadani masažni način rada.

Podešavanje frekvencije: Nakon pokretanja, nastavite pritiskati tipku "1" za promjenu različitih masažnih frekvencija.

Mjere opreza: Prekinite upotrebu ako osjetite nelagodu.

Pregled izdelka: Ta masažer je zasnovan za vašo udobno izkušnjo.

Način uporabe:

Zagon: Pritisnite in držite gumb "1" za zagon izdelka, ki bo prešel v privzeti masažni način.

Nastavitev frekvence: Po zagonu še naprej pritiskajte gumb "1" za preklapljanje med različnimi masažnimi frekvencami.

Previdnostni ukrepi: Če se počutite neprijetno, prenehajte z uporabo.

Produkto apžvalga: Šis masažuoklis sukurtas suteikti jums patogią patirtį.

Naudojimo būdas:

Paleidimas: Ilgai paspauskite ir palaikykite mygtuką "1", ir produktas įsijungs bei pereis į numatytąjį masažo režimą.

Dažnio reguliavimas: Įjungus toliau spauskite mygtuką "1", kad pereitumėte tarp skirtingų masažo dažnių.

Atsargumo priemonės: Nutraukite naudojimą, jei jaučiatės nemalonai.

Toote ülevaade: See massaažiseade on loodud pakkuma teile mugavat kogemust.

Kasutusjuhend:

Käivitamine: Hoidke nuppu "1" kaua all, et seade käivitada ja läheks vaikimisi massaažirežiimi.

Sageduse reguleerimine: Pärast käivitamist jätkake nupu "1" vajutamist, et vahetada erinevaid massaažisagedusi.

Ettevaatusabinõud: Lõpetage kasutamist, kui tunnete ebamugavust.

Produkta pārskats: Šis masažieris ir izstrādāts, lai nodrošinātu jums komfortablu pieredzi.

Lietošanas instrukcija:

Ieslēgšana: Nospiediet un turiet pogu "1" ilgāku laiku, lai ierīce ieslēgtos un pārslēgtos uz noklusējuma masāžas režīmu.

Frekvences regulēšana: Pēc ieslēgšanas turpiniet nospiegt pogu "1", lai pārslēgtos starp dažādām masāžas frekvencēm.

Drošības pasākumi: Pārtrauciet lietošanu, ja jūtaties neērti.

Prezentare produs: Acest masor este conceput să vă ofere o experiență confortabilă.

Mod de utilizare:

Pornire: Apăsati și mențineți tasta "1" pentru un timp îndelungat, iar produsul se va porni și va intra în modul de masaj implicit.

Reglarea frecvenței: După pornire, continuați să apăsați tasta "1" pentru a circula prin diferite frecvențe de masaj.

Precauții: Încetați utilizarea dacă vă simțiți inconfortabil.

Описание на продукта: Този масажер е проектиран да ви достави удобно и зживяване.

Начин на употреба:

Стартиране: Натиснете и задръжте бутон "1" за дълго време, за да включите продукта в режим на масаж по подразбиране.

Регулиране на честотата: След стартиране продължавайте да натискате бутон "1", за да превключвате между различни честоти на масажа.

Мерки за предпазване: Преустановете употребата, ако усетите неудобство.

