

Přenosný elektrický ohřívač 500 W

s efektem krbu, termostatem a dálkovým ovládáním



Před prvním použitím si celý návod pečlivě přečtěte a uschovejte jej pro budoucí potřebu. Nedodržení pokynů může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.

Český návod k obsluze

Číslo položky: 24475 | EAN/GTIN: 5907451354421 | Barva: černá

1. Určení a popis výrobku

Elektrický ohřívač je určen k doplňkovému lokálnímu vytápění suchých vnitřních prostor. Kombinuje výkon 500 W, nastavitelnou teplotu, dva stupně ohřevu, časovač a osvětlenou imitaci krbu. Kompaktní konstrukce je vhodná například do pracovny, kanceláře nebo dílny. Zařízení není určeno jako hlavní zdroj vytápění ani k použití venku nebo ve vlhkém prostředí.

Ovládací prvky na přístroji

- Přenosný řemínek - používejte pouze po vypnutí a úplném vychladnutí spotřebiče.
- Tlačítko – - snížení nastavené teploty nebo hodnoty časovače.
- Tlačítko + - zvýšení nastavené teploty nebo hodnoty časovače.
- Digitální LCD displej - zobrazení nastavení.
- Tlačítko časovače - aktivace nastavení automatického vypnutí.
- Tlačítko zapnutí/vypnutí.

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Příkon	500 W
Napájení	220-240 V~, 50/60 Hz
Nastavení teploty	17 úrovní
Režimy ohřevu	2 - LOW / HIGH
Časovač	1-12 hodin
Ovládání	tlačítka na přístroji a dálkový ovladač
Displej	digitální LCD
Rozměry	cca 24 × 15,5 × 7 cm
Použití	pouze v suchých vnitřních prostorách

2. Příprava před použitím

1. Odstraňte veškerý obalový materiál a zkontrolujte, zda nejsou spotřebič, kabel ani zástrčka poškozené.
2. Postavte ohřívač svisle na pevný, rovný, stabilní a nehořlavý povrch. Nepokládejte jej na postel, koberec s vysokým vlasem ani jiný měkký povrch.
3. Ponechte nejméně 1 metr volného prostoru od záclon, oděvů, ručníků, polštářů, nábytku a ostatních předmětů.
4. Zkontrolujte, že vstupní i výstupní větrací otvory nejsou zakryté nebo ucpané.
5. Připojte spotřebič přímo do správně instalované a uzemněné zásuvky, jejíž napětí odpovídá údajům na výrobním štítku.

3. Ovládání

Zapnutí a nastavení teploty

1. Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí uvedte ohřívač do provozu.
2. Tlačítky + a – nastavte požadovanou teplotu. Příklad: nabíží 17 úrovní nastavení.
3. Tlačítkem Speed na dálkovém ovladači přepínáte mezi režimem LOW (běžný ohřev) a HIGH (rychlý ohřev).
4. Sledujte nastavení na digitálním displeji. Výstupní mřížku během provozu nezakrývejte ani se jí nedotýkejte.

Nastavení časovače

Časovač slouží k automatickému vypnutí ohřívače po nastavené době. Po zapnutí stiskněte tlačítko časovače a pomocí tlačítek +/- nastavte hodnotu od 1 do 12 hodin. Po zvolení požadované hodnoty ji ponechte bez dalšího stisku tlačítek. Nastavením hodnoty 00 se časovač zruší.

Dálkový ovladač

Tlačítko	Funkce
Power	zapnutí nebo vypnutí ohřívače
+ / –	nastavení teploty nebo hodnoty časovače
Speed	přepnutí rychlosti / stupně ohřevu LOW a HIGH
Timer	aktivace časovače automatického vypnutí

Ukončení provozu

1. Vypněte spotřebič tlačítkem zapnutí/vypnutí.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky; netahejte za přívodní kabel.
3. Před přenášením, čištěním nebo uložením nechte ohřívač zcela vychladnout.

4. Čištění a údržba

- Před čištěním spotřebič vypněte, odpojte od sítě a nechte úplně vychladnout.
- Povrch otírejte měkkým suchým nebo pouze lehce navlhčeným hadříkem.
- Větrací mřížky pravidelně zbavujte prachu měkkým kartáčkem.
- Nepoužívejte alkohol, benzín, rozpouštědla, abrazivní prostředky, leštidla ani tvrdé kartáče.
- Zabraňte vniknutí tekutin do spotřebiče. Ohřívač nikdy neponořujte do vody.
- Před opětovným zapnutím musí být zařízení zcela suché. Skladujte je na suchém a chladném místě.

5. Bezpečnostní pokyny

- Používejte pouze v suchých vnitřních prostorách a vždy na pevném, rovném a stabilním povrchu.
- Ohřívač nezakrývejte. Nezakrývejte ani neblokuje vstupní a výstupní větrací otvory.
- Dodržujte odstup nejméně 1 metr od hořlavých materiálů a okolních předmětů.
- Nepoužívejte v koupelně, u vany, umyvadla ani v jiném vlhkém nebo mokřém prostředí.
- Nepoužívejte venku ani v blízkosti benzínu, barev, rozpouštědel a jiných hořlavých látek nebo výparů.
- Spotřebič připojujte přímo do uzemněné zásuvky. Nepoužívejte prodlužovací kabel, rozdvojku ani přetížený elektrický okruh.
- Během provozu se nedotýkejte horkých částí. K přenášení použijte řemínek až po vypnutí a vychladnutí přístroje.
- Do mřížek nevkládejte prsty, jehly ani jiné předměty; hrozí úraz elektrickým proudem, požár nebo poškození.
- Chraňte přívodní kabel před vodou, sevřením, ostrými hranami a horkými povrchy.
- Poškozený spotřebič, kabel, zástrčku nebo síťovou zásuvku nepoužívejte. Opravu smí provést pouze kvalifikovaný servis.
- Zařízení neupravujte ani nerozebírejte. Použití v rozporu s návodem může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nenechávejte zapnutý ohřívač bez dozoru. Po použití jej vždy vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi smějí být v blízkosti přístroje pouze pod odpovídajícím dohledem.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a požáru. Spotřebič nezakrývejte, neponořujte do vody a nepoužívejte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou.

6. Likvidace a ochrana životního prostředí

Elektrická a elektronická zařízení se nesmějí vyhazovat do směsného komunálního odpadu. Po skončení životnosti odevzdejte výrobek na určeném místě zpětného odběru. Obalový materiál roztříďte a zlikvidujte podle místních pravidel. Výrobek splňuje příslušné požadavky CE a RoHS.

7. Identifikace výrobku

Údaj	Hodnota
Výrobek	elektrický ohřívač 500 W
Číslo položky	24475
EAN/GTIN	5907451354421
Odpovědný subjekt v EU	VERK GROUP SIKORSKI SP.K., Wygody 16, 05-090 Podolszyn Nowy, Polsko
Kontakt	+48 888 055 550, info@verkgroup.pl

Tento český návod byl zpracován podle originálního návodu výrobce. Technické provedení a údaje výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.