

specification

Charging operation:

Power on/Off:

To turn on the vibrator, hold down the power button (marked with the "Switch" icon) for 3 seconds. If the indicator is on, the device is turned on correctly. To turn it off, repeat the process, holding down the button for 3 seconds until the light goes out. **Pulse/vibration modes:**

Press the pulse button and cycle through different vibration modes. Each press changes the strength or pattern of the vibration. **Cleaning and maintenance:**

Do not use abrasive cleaners or brushes after use.

After washing, pat dry with a soft paper towel or high-quality tissue paper. Allow the toy to air dry completely before storing it in a dry place away from direct sunlight.

You can wash it with a special sex toy cleaner

Spezifikation Ladevorgang:

Einschalten / Ausschalten

Um den Vibrator einzuschalten, halten Sie den Netzschalter (gekennzeichnet) gedrückt. mit dem "Switch"-Symbol für 3 Sekunden. Wenn die Anzeige leuchtet, Das Gerät ist korrekt eingeschaltet. Um es auszuschalten, wiederholen Sie die Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Licht leuchtet. geht aus. Puls-/Vibrationsmodi:

Drücken Sie die Pulstaste und schalten Sie durch verschiedene Vibrationen. Modi. Jeder Druck ändert die Stärke oder das Muster des Vibration. Reinigung und Wartung:

Verwenden Sie nach dem Gebrauch keine Scheuermittel oder Bürsten. Nach dem Waschen mit einem weichen Papiertuch oder einem hochwertigen Seidenpapier. Lassen Sie das Spielzeug vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie es verstauen.

Bewahren Sie es an einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

Sie können es mit einem speziellen Sexspielzeugreiniger waschen.

especificación

Operación de carga:

Encendido / apagado

Para encender el vibrador, mantenga presionado el botón de encendido (marcado ). Mantenga presionado el icono "Interruptor" durante 3 segundos. Si el indicador está encendido,

El dispositivo está encendido correctamente. Para apagarlo, repita el . Mantenga presionado el botón durante 3 segundos hasta que la luz se encienda.

Modos de pulso/vibración:

Presiona el botón de pulso y recorre las diferentes vibraciones.

Los modos. Cada pulsación cambia la fuerza o el patrón de la Vibración. Limpieza y mantenimiento:

No utilice limpiadores o cepillos abrasivos después de su uso.

Después del lavado, seque con una toalla de papel suave o de alta calidad. papel de seda. Deje que el juguete se seque completamente al aire antes de guardarlo.

Guárdalo en un lugar seco, lejos de la luz solar directa.

Puedes lavarlo con un limpiador especial para juguetes sexuales.

spécification

Opération de charge :

Marche / arrêt

Pour allumer le vibreur, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation (marqué avec l'icône "Switch" pendant 3 secondes. Si l'indicateur est allumé, L'appareil est correctement allumé. Pour l'éteindre, répétez la processus, en maintenant le bouton enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que la lumière sort. Impulsions/modes de vibration :

Appuyez sur le bouton d'impulsion et parcourez les différentes vibrations modes. Chaque pression modifie la force ou le motif du Vibration. Nettoyage et entretien :

N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou de brosses après utilisation.

Après le lavage, sécher en tapotant avec un essuie-tout doux ou un papier absorbant de haute qualité

Papier de soie. Laissez le jouet sécher complètement à l'air libre avant de le ranger

Conservez-le dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Vous pouvez le laver avec un nettoyant spécial pour jouets sexuels

specifica

Operazione di ricarica:

Accensione/spegnimento

Per attivare il vibratore, tieni premuto il pulsante di accensione (indicato tenere premuto l'icona "Switch" per 3 secondi. Se l'indicatore è acceso, Il dispositivo è acceso correttamente. Per spegnerlo, ripeti il premere il pulsante per 3 secondi finché la luce non si accende

Modalità di uscita: pulsazione/vibrazione:

Premi il pulsante di impulso e passa attraverso diverse vibrazioni.

Ogni pressione modifica l'intensità o il modello dei
Vibrazione. Pulizia e manutenzione:

Evita di utilizzare detergenti abrasivi o spazzole dopo l'uso.

Dopo il lavaggio, asciugare delicatamente con un tovagliolo di carta morbido o di alta qualità.

Carta assorbente. Lascia asciugare completamente il giocattolo all'aria prima di riporlo.

Conserva in un luogo asciutto e lontano dalla luce diretta del sole.

Puoi lavarlo con un detergente specifico per giocattoli sessuali

사용 충전 작업:

전원 켜기/끄기

진동을 켜려면 전원 버튼(표시된)을 길게 누릅니다.

"스위치" 아이콘을 3초 동안 누르세요. 표시등이 켜져 있으면
장치가 올바르게 켜졌습니다. 끄려면 다시 반복하십시오.
3초 동안 버튼을 누르고 있으면 불빛이 켜질 때까지
나갑니다. 펄스/진동 모드:

펄스 버튼을 눌러 진동 모드를 순환합니다.

모드. 각 누림은 강도 또는 패턴을 변경합니다.

진동. 청소 및 유지 관리:

사용 후에는 연마성 세척제나 솔을 사용하지
세척 후 마른 부드러운 종이 타월이나 고품질로 두드려 말립니다.
티슈 종이. 장난감을 보관하기 전에 완전히 공기 건조시키세요.
직사광선을 피하고 건조한 곳에 보관하세요.
특수 섹스토이 세척제로 세척이 가능합니다.

仕様 充電操作:

電源オン/オフ

バイブレータをオンにするには、電源ボタン（マーク付き）を長押しします。「スイッチ」アイコンを3秒間押します。インジケーターが点灯している場合、デバイスは正しくオンになっています。オフにするには、もう一度繰り返してください。ボタンを3秒間押し続けて、ライトが点灯するまで待ちます。

外出します。パルス/振動モード:

パルスボタンを押して、異なる振動を切り替えてください。

モード。各ボタンを押すことで、強さやパターンが変わります。

振動。清掃とメンテナンス:

使用後は、研磨剤やブラシを使用しないでください。

洗った後は、柔らかいペーパータオルや高品質のもので軽く拭いて乾かしてください。

ティッシュペーパー。おもちゃは保管する前に完全に自然乾燥させてください。

直射日光を避けて乾燥した場所に保管してください。

特別なセックストイ用クリーナーで洗うことができます。

Specifikation

Laddningsoperation:

Slå på/av

För att slå på vibratorn, håll ned strömknappen (markerad) håll "Switch"-ikonen i 3 sekunder. Om indikatorn är på, Enheten är korrekt påslagen. För att stänga av den, upprepa Håll ner knappen i tre sekunder tills lampan tänds. går ut. Puls-/vibrationslägen:

Tryck på pulsknappen och växla mellan olika vibrationer

Varje tryck ändrar styrkan eller mönstret på

Vibration. Rengöring och underhåll:

Använd inte slipande rengöringsmedel eller borstar efter användning.

Efter tvätt, klappa torrt med en mjuk pappershandduk eller av hög kvalitet.

Tissuepapper. Låt leksaken torka helt i luften innan du förvarar den.

Förvara den på en torr plats borta från direkt solljus.

Du kan tvätta den med en speciell rengöring för sexleksaker.

Specifikace Nabíjecí operace:

Zapnout/Vypnout

Chcete-li zapnout vibrátor, podržte tlačítko napájení (označené s ikonou "Přepnout" po dobu 3 sekund. Pokud je indikátor zapnutý, Zařízení je správně zapnuté. Chcete-li jej vypnout, opakujte proces, podržení tlačítka po dobu 3 sekund, dokud se nerozsvítí vychází. Režimy pulsu/vibrace:

Stiskněte tlačítko pulsu a procházejte různé vibrace

Režimy. Každé stisknutí změni sílu nebo vzor

Vibrace. Čištění a údržba:

Po použití nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani kartáče.

Po praní osušte jemným papírovým ubrouskem nebo vysoce kvalitním Papírový kapesník. Nechte hračku zcela uschnout na vzduchu, než ji uskladníte.

Uchovávejte na suchém místě mimo přímé sluneční světlo.

Můžete jej umýt speciálním čisticím erotických pomůcek

تخصيص عملية الشحن:

تشغيل/إيقاف

لتشغيل المهزز، اضغط واحفظ زر القوة (مشار إليه
مع رمز "التبديل" لمدة 3 ثوان. إذا كان المؤشر قيد التشغيل
تم تشغيل الجهاز بشكل صحيح. لإيقاف تشغيله ، كرر
عملية، الضغط على الزر لمدة 3 ثوان حتى يضيء الضوء
:يخرج. أوضاع النبض / الاهتزاز

اضغط على زر النبض ودور عبر الاهتزازات المختلفة
أنماط. كل ضغط يغير قوة أو نمط
:الاهتزاز. التنظيف والصيانة

لا تستخدم المنظفات الكاشطة أو الفرش بعد الاستخدام
بعد الغسيل ، جفف بالتربيت باستخدام منشفة ورقية ناعمة أو منشفة عالية
ورق نسيج. اسمح للعبة أن تجف تماما في الهواء قبل التخزين
.احفظه في مكان جاف بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة
يمكنك غسله بمنظف خاص لألعاب الجنس

specyfikacja

Operacja ładowania:

Włącz/Wyłącz

Aby włączyć wibrator, przytrzymaj przycisk zasilania (oznaczony z ikoną "Przełącz" przez 3 sekundy. Jeśli wskaźnik jest włączony, Urządzenie jest prawidłowo włączone. Aby je wyłączyć, powtórz proces, przytrzymując przycisk przez 3 sekundy, aż zaświeci się lampka wychodzi. Tryby pulsacyjne/wibracyjne:

Nacisnij przycisk pulsowania i przełączaj się między różnymi wibracjami tryby. Każde naciśnięcie zmienia siłę lub wzór

Wibracje. Czyszczenie i konserwacja:

Po użyciu nie używaj ściernych środków czyszczących ani szczotek.

Po praniu osusz delikatnie miękkim papierowym ręcznikiem lub wysokiej jakości Papier toaletowy. Pozostaw zabawkę do całkowitego wyschnięcia na powietrzu przed przechowywaniem

Przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Mozesz go umyć specjalnym środkiem czyszczącym do zabawek erotycznych

specificatie

Oplaadoperatie:

Aan/Uit

Om de vibrator in te schakelen, houdt u de aan/uit-knop (gemarkeerd) ingedrukt. houd de "Switch"-icoon 3 seconden ingedrukt. Als de indicator aan is, Het apparaat is correct ingeschakeld. Om het uit te schakelen, herhaal de houd de knop 3 seconden ingedrukt totdat het licht gaat uit. Puls-/trilmodes:

Druk op de pulsknop en wissel tussen verschillende trillingen.

Elke druk op de knop verandert de sterkte of het patroon van de Trillingen. Schoonmaak en onderhoud:

Gebruik na gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of borstels.

Na het wassen, dep droog met een zachte papieren handdoek of van hoge kwaliteit.

Laat het speelgoed volledig aan de lucht drogen voordat je het opbergt.

Bewaar het op een droge plek, uit de directe zonlicht.

Je kunt het wassen met een speciale seksspeeltjesreiniger.

specifikation

Opladningsoperation:

Tænd/Sluk

For at tænde vibratoren, hold tænd/sluk-knappen nede (markeret med "Switch"-ikonet i 3 sekunder. Hvis indikatoren er tændt, Enheden er tændt korrekt. For at slukke den, skal du gentage Hold knappen nede i 3 sekunder, indtil lyset tændes.

Går ud. Puls/vibrationstilstande:

Tryk på pulsknappen og skift mellem forskellige vibrationer.

Hver tryk ændrer styrken eller mønsteret af vibrationen.

Vibration. Rengøring og vedligeholdelse:

Brug ikke slibende rengøringsmidler eller børster efter brug.

Efter vask, dup tør med et blødt papirhåndklæde eller et håndklæde af høj kvalitet.

Lad legetøjet lufttørre helt, før du opbevarer det.

Opbevar det på et tørt sted væk fra direkte sollys.

Du kan vaske det med en speciel sexlegetøjsrens.

Specifikáció

Töltési művelet:

Bekapcsolás/Kikapcsolás

A vibrátor bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot (jelölve a "Kapcsoló" ikonnal 3 másodpercig. Ha a jelzőfény világít, A készülék helyesen be van kapcsolva. A kikapcsolásához ismétlje meg a következőket: nyomja le a gombot 3 másodpercig, amíg a fény Kimenet. Impulzus/vibrációs módok:

Nyomja meg az impulzus gombot, és váltson a különböző rezgések között. A módok mindegyik megnyomása megváltoztatja az erősséget vagy a mintát. Vibráció. Tisztítás és karbantartás:

Ne használjon súroló hatású tisztítószeret vagy keféket használat után. Mosás után szárítsa meg egy puha papírtörlővel vagy kiváló minőségű papírtörlő. Hagyja a játékot teljesen megszáradni a levegőn, mielőtt eltenné.

Tartsa száraz helyen, közvetlen napfénytől távol.
Moshatod egy speciális szexjáték-tisztítóval

Especificação

Operação de carregamento:

Ligar/Desligar

Para ligar o vibrador, mantenha pressionado o botão de energia (marcado)

Pressione e segure o ícone "Switch" durante 3 segundos. Se o indicador estiver ligado,

O dispositivo está ligado corretamente. Para desligá-lo, repita o processo, mantendo o botão pressionado durante 3 segundos até que a luz

Sai. Modos de pulso/vibração:

Pressione o botão de pulso e percorra as diferentes vibrações.

Os modos. Cada pressão altera a força ou o padrão do vibração. Limpeza e manutenção:

Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou escovas após a utilização.

Após a lavagem, seque com uma toalha de papel macia ou de alta qualidade. papel de seda. Deixe o brinquedo secar completamente ao ar antes de guardar.

Guarde-o num local seco, ao abrigo da luz solar direta.

Podes lavá-lo com um produto de limpeza especial para brinquedos sexuais.

προδιαγραφή Φορτίση σε εξελίξη:

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Για να ενεργοποιηθείτε τον δονητή, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργιάς (επισημαίνεται)

Με το εικονίδιο "Switch" για 3 δευτερόλεπτα. Εάν η ένδειξη είναι ενεργοποιημένη,

Η συσκευή είναι σωστά ενεργοποιημένη. Για να την απενεργοποιήσετε, επαναλάβετε τη διαδικασία.

Επεξεργασία, κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να αναφεί το φως

Παλμοί/Λειτουργίες δόνησης:

Πατήστε το κουμπί παλμου και κάντε κύκλο μέσα από διαφορετικές δονήσεις

λειτουργίες. Κάθε πατήμα αλλάζει την ένταση ή το μοτίβο του

Δόνηση. Καθαρισμός και συντήρηση:

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή βούρτσες μετά τη χρήση.

Μετά το πλύσιμο, σκουπίστε με μια μαλακή χαρτοπετσέτα ή υψηλής ποιότητας χαρτί. Αφήστε το παιχνίδι να στεγνώσει εντελώς στον αέρα πριν το αποθηκεύσετε

Φυλάξτε το σε ξηρό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Μπορείτε να το πλύνετε με ένα ειδικό καθαριστικό για σεξουαλικά παιχνίδια.

määrittely

Latausoperaatio:

Kytke päälle/pois päältä

Virran kytkemiseksi päälle pidä virtapainiketta (merkitty) painettuna.

"Paina"Kytkin"-kuvaketta 3 sekunnin ajan. Jos merkkivalo palaa, laite on kytketty oikein päälle. Kytke se pois päältä toistamalla Paina nappia 3 sekunnin ajan, kunnes valo syttyy.

Menee ulos. Pulssin/väriin tilat:

Paina pulssipainiketta ja vaihda eri värähtelyjen välillä

Tiloja. Jokainen painallus muuttaa voimakkuutta tai kuviota.

Tärinä.Puhdistus ja huolto:

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai harjoja käytön jälkeen.

Pese jälkeen kuivaa pehmeällä paperipyyhkeellä tai korkealaatuisella paperia. Anna lelun kuivua kokonaan ilmassa ennen varastointia.

Säilytä kuivassa paikassa poissa suorasta auringonvalosta.

Voit pestä sen erityisellä seksilelujen puhdistusaineella.

detalii tehnice

Operațiunea de încărcare:

Pornire/Oprire

Pentru a porni vibratorul, țineți apăsat butonul de pornire (marcat cu) cu pictograma „Comutare” timp de 3 secunde. Dacă indicatorul este pornit, Dispozitivul este pornit corect. Pentru a-l opri, repetați proces, ținând apăsat butonul timp de 3 secunde până când lumina lese afară. Moduri puls/vibrație:

Apăsați butonul puls și parcurgeți diferite vibrații

Moduri. Fiecare apăsare schimbă puterea sau modelul de Vibrații. Curățare și întreținere:

Nu utilizați produse de curățare abrazive sau perii după utilizare.

După spălare, uscați cu un prosop de hârtie moale sau de înaltă calitate. Hârtie de mătase. Lăsați jucăria să se usuce complet la aer înainte de a o depozita.

A se păstra într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui. Il poți spăla cu un produs special de curățare pentru jucării sexuale.

Specifikacija

Įkrovimo operacija:

Įjungimas/Išjungimas

Norėdami įjungti vibratorių, palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką (pažymėtą ). Paspauskite ir palaikykite „Įjungimo“  piktogramą 3 sekundes. Jei indikatorius įjungtas, įrenginys įjungtas teisingai. Norėdami jį išjungti, pakartokite Paspauskite ir laikykite mygtuką 3 sekundes, kol išsijiebs šviesa. Išsina. Impulso / vibracijos režimai:

Paspauskite pulso mygtuką ir pereikite per skirtingus vibracijos lygius. Kiekvienas paspaudimas keičia stiprumą arba modelį.

Vibracija. Valymas ir priežiūra:

Nenaudokite abrazyvinių valiklių ar šepetelių po naudojimo.

Nuplovus, švelniai nusauskite minkštu popieriniu rankšluosčiu arba aukštos kokybės popieriaus servetėlėmis. Leiskite žaislui visiškai išdžiūti ore prieš laikant.

laikykite jį sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.

Jį galite plauti specialiu sekso žaislų valikliu.