

Před prvním použitím si přečtěte celý návod. Uchovejte jej pro další použití a předejte jej spolu s přístrojem případnému dalšímu uživateli.

1

4 Příprava a nabíjení

Kontrola před prvním použitím

Odstraňte obalové materiály a zkontrolujte úplnost dodávky a viditelné poškození. Prohlédněte ruční jednotku, nádobu, filtr, trubice, nástavce a USB kabel. Pokud něco chybí nebo je poškozené, obraťte se na prodejce. Před spuštěním ověřte správné usazení nádoby a filtru.

Nabíjení akumulátoru

1. Vysavač vypněte. Před každým nabíjením zkontrolujte přístroj a kabel.
2. USB kabel úplně odviňte a připojte jeho nabíjecí konektor k příslušnému vstupu vysavače.
3. Druhý konec připojte k vhodnému USB zdroji. Elektrické údaje zdroje musí odpovídat označení na přístroji. Při použití síťového USB adaptéru dodržujte také jeho návod.
4. Nabíjejte na stabilním a suchém místě, mimo dosah tepla a vlhkosti. Zásuvka adaptéru musí zůstat snadno přístupná pro rychlé odpojení.
5. Po dokončení nabíjení odpojte kabel od přístroje i od napájecího zdroje.

Používejte dodaný USB kabel určený pro tento výrobek. Kabel chraňte před ostrými hranami a horkými předměty. Doba nabíjení, kapacita akumulátoru a přesné elektrické parametry USB zdroje nejsou v příložených podkladech uvedeny; řiďte se označením konkrétního přístroje.

5 Sestavení a volba nástavce

Provedení nebo nástavec	Použití
Tyčové provedení	Připojte ruční jednotku, prodlužovací trubice a velkou podlahovou hubici.
Ruční provedení	Odejměte trubice a nasadte vybraný nástavec přímo na ruční jednotku.
Úzká štěrbinová hubice	Mezery, rohy a obtížně dostupná místa.
Kartáčový nástavec	Nábytek, čalounění a citlivé povrchy.
Malá plochá hubice	Čalounění a menší plochy.
Podlahová hubice s návlekm	Podlahy a suché setření povrchu. Návlek neznamena možnost vysávání vody.

Přístroj při nasazování a výměně příslušenství vypněte. Spoje bezpečně zasuňte a před spuštěním ověřte, že se neuvolňují. Nepřenášejte ani netahejte vysavač za nástavce či trubice.

6 Vysávání

Stiskněte tlačítko napájení. Pohybujte hubicí pomalu po povrchu a kontrolujte naplnění nádoby. Nenechte nečistoty překročit označení MAX, pokud je na nádobě vyznačené. Po úklidu přístroj vypněte a nádobu vyprázdněte. Při snížení sání zkontrolujte nádobu, filtr a průchodnost hubice i trubic.

7 Vyprazdňování a údržba

Nádoba na prach

1. Vypněte vysavač a odpojte nabíjecí kabel.
2. Podržte nádobu nad odpadkovým košem. Stiskněte tlačítko pro otevření nádoby a vysypte nečistoty.
3. Odstraňte zachycené nečistoty, nádobu uzavřete a ověřte, že je správně zajištěná.

HEPA filtr a nástavce

Filtr a nástavce pravidelně kontrolujte a čistěte, zvláště při poklesu sání. Prach opatrně odstraňte suchým měkkým kartáčkem. Z hubic odstraňte vlasy a zachycené nečistoty. Filtr nevystavujte zbytečné síle a nepoužívejte jej, pokud je poškozený.

Omyvatelnost HEPA filtru není v přiloženém návodu potvrzena. Filtr proto nemýjte, pokud to není výslovně povoleno na konkrétním filtru nebo v dalších pokynech výrobce. Do přístroje nevracejte vlhké součásti a nepoužívejte jej bez správně usazeného filtru.

Vnější povrch

Tělo vysavače otírejte mírně navlhčeným hadříkem, případně s jemným čisticím prostředkem. Zabraňte vniknutí vody do motorové jednotky, nabíjecího vstupu a větracích otvorů. Přístroj neponořujte do vody. Nepoužívejte rozpouštědla ani agresivní prostředky.

8 Bezpečnost při provozu a nabíjení

- Přístroj chraňte před pádem, nárazy, silnými vibracemi a mechanickým zatížením. Odkládejte jej na stabilní a suché místo.
- Nepoužívejte jej v blízkosti otevřeného ohně, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
- Dlouhé používání s vysokým zatížením může zvýšit teplotu přístroje a zkrátit výdrž. Při nadměrném zahřívání přístroj vypněte a nechte vychladnout.
- Pokud se objeví kouř nebo zápach spáleniny, ihned přístroj vypněte a bezpečně odpojte nabíjecí kabel. Před dalším použitím jej musí zkontrolovat kvalifikovaný servis.
- Pokud přístroj nefunguje správně, je poškozený nebo byl dlouhodobě uložen ve špatných podmínkách, přestaňte jej používat a zajistěte jej proti dalšímu spuštění.

9 Vestavěný akumulátor

- Akumulátor uživatel nesmí vyměňovat, otevírat, zkratovat ani mechanicky poškozovat. Přístroj ani akumulátor nevhazujte do ohně nebo vody.
- Chraňte jej před extrémní teplotou a přímým sluncem. Poškozený nebo vytékající akumulátor nenabíjejte.
- Při úniku elektrolytu zabraňte kontaktu s kůží, očima a sliznicemi. Zasažené místo ihned opláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při manipulaci s poškozeným akumulátorem použijte vhodné ochranné rukavice.

10 Kontroly při potížích

Před kontrolou vypněte vysavač a odpojte nabíjení. Níže uvedené kroky jsou základní uživatelské kontroly, které nevyžadují rozebrání přístroje.

Potíž	Co zkontrolovat
Vysavač nelze zapnout	Nabijte akumulátor. Ověřte připojení kabelu a funkčnost vhodného USB zdroje. Pokud se závada opakuje, kontaktujte prodejce.
Slabé sání	Vyprázdněte nádobu, vyčistěte filtr a odstraňte případné ucpání hubice a trubic. Ověřte správné usazení součástí.
Krátká doba provozu	Akumulátor před použitím nabijte. Odstraňte ucpání a vyčistěte filtr. Výdrž ovlivňuje zatížení i stav akumulátoru.
Přístroj se vypíná nebo výrazně zahřívá	Vypněte jej, nechte vychladnout a zkontrolujte průchodnost vzduchu. Pokud se problém opakuje, další používání přerušte.
Prach uniká z nádoby	Zkontrolujte uzavření nádoby a správné usazení a stav filtru. Poškozené části nepoužívejte.
Kouř nebo zápach spáleniny	Okamžitě vypněte a bezpečně odpojte nabíjení. Přístroj znovu nepoužívejte a obraťte se na kvalifikovaný servis.

Pokud kontrola nepomůže, obraťte se na prodejce. Uvedte kód výrobku 27629, EAN 5907451377147 a konkrétní projevy závady. Neprovádějte vlastní opravy elektroniky ani akumulátoru.

11 Skladování

Ukládejte čistý a suchý vysavač na chladném a suchém místě, mimo dosah malých dětí, přímého slunce a zdrojů tepla. Chraňte jej před pádem. Před uložením odpojte nabíjecí kabel a vyprázdněte nádobu.

12 Likvidace

Obalové materiály roztrďte podle místních pravidel. Vysloužilý vysavač nepatří do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej jako celek, včetně vestavěného akumulátoru, na místě zpětného odběru elektrozařízení. Akumulátor kvůli likvidaci sami nevyjímejte. Informace o sběrných místech poskytne obecní úřad nebo provozovatel sběrného dvora.

13 Identifikace a kontakt

Odpovědný subjekt v EU a dovozce

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.

Wygody 16, 05-090 Podolszyn Nowy, Polsko

E-mail: info@verkgroup.pl | Telefon: +48 888 055 550

Prodejce

FAJNSHOP.com | www.fajnshop.com

Pro kontakt a vyřízení reklamace použijte aktuální údaje uvedené na webu prodejce.

České zpracování dodaných podkladů vysa-1.pdf a navod-vysavac.pdf pro výrobek 27629. Jazykové chyby původního překladu byly opraveny. Verze 09/2026. Návod uschovejte.