

Návod k použití

Lokátor GSM/GPRS

Označení výrobku 10051 | EAN 5907451330302

Před prvním použitím si přečtěte celý návod a uschovejte jej. Při předání výrobku další osobě předejte také tento návod.

1 Popis a účel zařízení

Lokátor slouží k orientačnímu zjištění polohy prostřednictvím mobilní sítě GSM, k poslechu a záznamu zvuku a ke zpětnému volání při zachycení zvuku. Je vybaven magnetem pro uchycení na vhodný kovový povrch, slotem pro SIM kartu a slotem pro kartu microSD.

Způsob určování polohy: Přestože je výrobek v podkladu označen jako „GPS lokátor“, tentýž podklad uvádí lokalizaci pomocí sítě GSM. Nelze proto předpokládat přesnost satelitní GPS. Funkce používejte s respektem k soukromí ostatních osob.

2 Technické údaje

Parametr	Údaj podle dodaného návodu
Síť a frekvence	GSM/GPRS; 850/900/1800/1900 MHz
Napájení	Vestavěný akumulátor LiPo 3,7 V / 400 mAh
Karty	SIM a microSD; formát SIM a kapacita microSD neuvedeny
Výdrž v provozu / pohotovosti	4-6 dní / 12 dní
Doba hovoru	150-180 minut
Snímání zvuku / zpětné volání	Přibližně 5-6 m / zvuk nad 40 dB
Rozměry / délka kabelu	4 × 2,5 × 1,5 cm / 80 cm

Uvedené doby a dosah jsou údaje z podkladu; skutečné hodnoty závisejí na podmínkách a způsobu používání.

3 Bezpečné umístění

Před použitím zkontrolujte úplnost a nepoškozenost výrobku. Magnet přiložte na čistý vhodný kovový povrch a ověřte pevnost uchycení. Přídržná síla magnetu není v podkladu uvedena. Neumisťujte lokátor tam, kde by jeho uvolnění mohlo způsobit škodu nebo zranění. Chraňte jej před vodou, vlhkostí, otřesy a horkem; vodotěsnost není doložena.

4 Příprava a napájení

Akumulátor se běžně nevkládá: Podklad uvádí vestavěný LiPo akumulátor. Nevkládejte do zařízení náhradní jednorázové baterie a nerozebírejte jej kvůli výměně akumulátoru. Případnou výměnu svěřte odbornému servisu.

Nabíjení: Dodaný návod neuvádí vstupní nabíjecí napětí a proud, typ konektoru, dobu nabíjení ani význam světelné signalizace. Nabíjecí zdroj volte výhradně podle označení na zařízení; pokud údaje chybějí, vyžádejte si je před připojením od prodejce. Jmenovité napětí akumulátoru 3,7 V není údaj pro volbu nabíjecího zdroje. Stav nabití lze podle podkladu získat v odpovědi na SMS 777.

Pro komunikaci je nutná aktivní SIM karta s dostupnými službami a pokrytím sítě GSM. Karta microSD slouží k ukládání zvukových záznamů. Karty vkládejte do příslušných slotů podle jejich označení, bez použití síly. Podklad neobsahuje vyobrazení orientace karet ani postup zapnutí; pokud umístění nebo obsluha nejsou zřejmé, obraťte se na prodejce.

5 Ovládání pomocí SMS

Příkaz odešlete jako SMS na telefonní číslo SIM karty vložené v lokátoru. Použijte přesně uvedený číselný kód. Po odeslání vyčkejte na reakci zařízení. SMS, hovory a případný přenos dat mohou být účtovány operátorem.

Kód	Funkce podle dodaného návodu
000	Potvrzení komunikace.
102	Vrátí přihlašovací jméno a heslo pro mapu na webu gpsui.net. Dostupnost služby není tímto návodem potvrzena.
444	Aktivace resetu zařízení. Podklad neupřesňuje dopad na uložená nastavení.
445	Vymazání veškerého obsahu karty microSD. Před použitím zálohujte potřebné záznamy.
555	Spuštění záznamu zvuku na kartu microSD.
666	Aktivace zvukového senzoru a funkce zpětného volání. Při zvuku nad 40 dB lokátor zavolá na dříve nastavené číslo; po přijetí hovoru je slyšet zvuk snímaný mikrofonom.
777	Odpověď obsahuje informaci o poloze, odkaz na mapu a stav nabití akumulátoru. Podklad uvádí adresu včetně ulice, čísla domu, PSČ, města a země.
999	Restart lokátoru.

Důležité: Podklad neuvádí způsob nastavení čísla pro zpětné volání ani příkazy pro ukončení nahrávání a vypnutí zvukového senzoru. Tyto postupy si před použitím příslušných funkcí ověřte u prodejce. Kódy 444 a 999 nejsou v podkladu popsány jako totožná funkce.

6 Bezpečnostní pokyny

- Výrobek není hračka. Uchovávejte jej, karty, akumulátor i obaly mimo dosah dětí; malé části představují nebezpečí spolknutí a udušení.
- Nepoužívejte zařízení ani kabel, jsou-li poškozené nebo nefungují správně. Zařízení neupravujte a neopravujte svépomocí.
- Chraňte lokátor před přímým sluncem, extrémními teplotami, silnými vibracemi, mechanickým namáháním, hořlavými plyny, výpary a rozpouštědly. Nikdy jej neponořujte do vody.
- Akumulátor neotevírejte, nepropichujte, nezkratujte, nemačkejte ani nevhazujte do ohně či vody. Jednorázové baterie se nesmějí nabíjet.
- Při neobvyklém zahřívání, deformaci nebo úniku kapaliny přestaňte výrobek používat. Vyhněte se kontaktu uniklé kapaliny s pokožkou, očima a sliznicemi. Při zasažení opláchněte místo čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při spolknutí baterie vyhledejte lékařskou pomoc okamžitě.

7 Čištění a údržba

Před čištěním odpojte napájecí kabel. Povrch otírejte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem a poté osušte. Nepoužívejte agresivní ani abrazivní prostředky a zabraňte vniknutí kapaliny do konektorů a slotů. Skladujte na suchém místě. Pravidelně kontrolujte stav pouzdra, kabelu a uchycení.

8 Řešení běžných problémů

Lokátor neodpovídá: Ověřte aktivaci SIM karty, dostupnost sítě GSM, služby a kredit či tarif, správné telefonní číslo a přesný SMS kód. Prověřte stav akumulátoru. Při přetrvávajících potížích kontaktujte prodejce.

Poloha neodpovídá přesně místu: Zařízení podle podkladu určuje polohu pomocí sítě GSM. Uvedenou adresu posuzujte jako orientační údaj.

Nahrávání nebo zpětné volání nefunguje: Zkontrolujte vložení microSD pro záznam a dostupnost hlasových služeb SIM pro volání. Nastavení cílového čísla a kompatibilitu karty ověřte u prodejce.

Není patrná signalizace nabíjení nebo magnet nedrží: Význam kontrolek není v podkladu popsán; z jejich chování samotného nelze určit stav nabíjení. U magnetu ověřte vhodnost a čistotu povrchu. Při nejistém uchycení zvolte jiné bezpečné umístění.

9 Likvidace a kontakt

Obal vytrďte podle materiálu. Lokátor s vestavěným akumulátorem odevzdejte celý do místa zpětného odběru elektrozařízení, nikoli do směsného odpadu. Akumulátor kvůli likvidaci sami nevyjímejte.

Prodejce a pomoc s obsluhou: FAJNSHOP.com | info@fajnshop.com

Dovozce uvedený v podkladu: VERK GROUP SIKORSKI SP.K., Wygody 16, 05-090 Podolszyn Nowy, Polsko | info@verkgroup.pl

CZ 1.0 | Září 2026. Zpracováno z dodaného návodu 2992_75189.pdf pro výrobek 10051. Neupřesněné technické postupy nejsou domýšleny.