

Návod k použití akumulátorového kultivátoru

Přístroj je určen ke kypření půdy na menších záhonech. Před použitím si přečtěte návod a seznamte se s ovládacími prvky. Pracovní nože jsou ostré a po vypnutí se mohou ještě krátce otáčet.

Části přístroje

Ovládání a pohon	Pracovní část
Spínač (spoušť), bezpečnostní pojistka, protiskluzová rukojeť, teleskopická tyč, vyjímatelný lithiový akumulátor.	Rotující nože, ochranný kryt proti odletujícím částicím a větrací otvory motoru.

Před zahájením práce

- Zkontrolujte, zda nejsou nože poškozené a zda se kolem nich nenacházejí nečistoty. Ověřte správné nasazení ochranného krytu a dotažení šroubů a upevňovacích prvků.
- Z plochy odstraňte kameny, větve, vodiče a jiné předměty, které by nože mohly zachytit nebo odmrštit. Děti, další osoby a zvířata udržujte mimo pracovní prostor.
- Použijte ochranné brýle, pevnou obuv, dlouhé kalhoty a vhodné pracovní rukavice. Nenoste volný oděv či šperky; dlouhé vlasy zajistěte.
- Nastavte teleskopickou tyč pro pohodlné držení. Akumulátor vložte až po dokončení kontroly přístroje. Nikdy nepoužívejte přístroj s nefunkčním nebo odstraněným krytem či pojistkou.

Spuštění a kypření půdy

- Pevně držte přístroj oběma rukama. Uvolněte bezpečnostní pojistku a stiskněte spoušť. Pojistku nikdy nezajišťujte v odblokované poloze ani ji neobcházejte.
- Pracujte na stabilním, nekluzkém podkladu. Nože přikládejte k půdě plynule; nezanořujte je příliš hluboko, aby nedošlo k přetížení motoru.
- Udržujte ruce a nohy mimo rotující části. Při práci na svahu nebo při změně směru postupujte zvlášť opatrně a zachovávejte rovnováhu.
- Při neobvyklých vibracích nebo nárazu do překážky ihned vypněte přístroj, vyjměte akumulátor a zkontrolujte poškození. Znovu jej spusťte až po odstranění závady.

Ukončení práce

Uvolněte spoušť a vyčkejte do úplného zastavení nožů. Před přenášením, čištěním nebo výměnou pracovní části vyjměte akumulátor. Motor a jeho kryt mohou být po práci horké; před uložením nechte přístroj vychladnout.

Bezpečnost při provozu

- Pracoviště udržujte čisté a dobře osvětlené. Používejte přístroj jen k určenému účelu; nepřetěžujte jej.
- Po celou dobu používejte ochranu očí. Při vyšší hlučnosti používejte ochranu sluchu; podle podmínek také ochranu hlavy.
- Nepracujte naboso, v sandálech, na kluzkém povrchu ani bez pevného postoje. Nikdy nevkládejte ruce či nohy pod přístroj nebo k pohybujícím se nožům.
- Při opravách používejte pouze odpovídající náhradní díly. Úpravy ochranných prvků a pojistky jsou nepřípustné. Nenechávejte spuštěný přístroj bez dozoru.

Akumulátor

- Před údržbou, čištěním, přepravou a výměnou nožů akumulátor vždy vyjměte. Nevhazujte jej do ohně a neponořujte do vody.
- Nevystavujte akumulátor dlouhodobě přímému slunci ani vysoké teplotě; nepokládejte jej na topidlo.
- Fotografovaná předloha neuvádí napětí, kapacitu akumulátoru ani parametry nabíječky. Nabíjejte pouze podle označení dodaného akumulátoru a nabíječky.

Kontrola, čištění a skladování

- Před každým použitím zkontrolujte nože, ochranné prvky, upevnění a viditelné poškození. Opotřebené či poškozené části vyměňte; pravidelně kontrolujte dotažení šroubů a matic.
- Po vyjmutí akumulátoru očistěte přístroj suchým měkkým hadříkem. Pro hůře dostupná místa použijte kartáček; po každém použití vyčistěte větrací otvory.
- Silné nečistoty lze odstranit stlačeným vzduchem o tlaku nejvýše 3 bar. Nepoužívejte rozpouštědla, žíravé přípravky, abraziva ani agresivní čisticí prostředky.
- Před uložením nechte přístroj vychladnout. Skladujte jej v suchu mimo dosah dětí, daleko od hořlavých a výbušných materiálů.

Likvidace

Elektrický přístroj a akumulátor nepatří do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je odděleně na určeném sběrném místě.

FAJNSHOP.com | Český návod zpracovaný podle přiložené polské předlohy