

Návod k použití vyhřívacího vibračního přístroje

Před prvním použitím si přečtete celý návod a uschovejte jej pro další použití. Přístroj nabízí nastavení ohřevu a vibrací, uzamčení ovládání a automatické vypnutí.

Ovládací prvky

Prvek	Funkce
Nabíjecí konektor	Připojení nabíjecího kabelu.
Displej	Zobrazení nastavení ohřevu a režimu vibrací.
Horní levé a pravé tlačítko	Snížení a zvýšení teploty ohřevu.
Dolní levé tlačítko	Výběr režimu vibrací.
Dolní pravé tlačítko	Volba intenzity vibrací.
Tlačítko napájení	Zapnutí a vypnutí; krátkým stiskem uzamčení nebo odemčení ovládání.
Kontrolky ohřevu a vibrací	Indikace příslušných funkcí.

Zapnutí a vypnutí

Přístroj zapnete dlouhým stiskem tlačítka napájení. Ozve se zvukový signál, rozsvítí se bílá kontrolka a ohřev se spustí na prvním stupni. Pokud se přístroj nezapne, nabijte jej a zkuste to znovu.

Dlouhým stiskem tlačítka napájení přístroj vypnete; zazní dva zvukové signály. Přístroj se také automaticky vypne po 30 minutách.

Nastavení ohřevu

Krátkým stiskem horního pravého tlačítka zvýšíte teplotu, horním levým tlačítkem ji snížíte. Na displeji se zobrazí zvolená hodnota. Při dalším stisku na hranici nastavení zazní dva zvukové signály a hodnota se již nezmění.

Displej	Ohřev
00	Vypnutý
45 °C	1. stupeň
50 °C	2. stupeň
55 °C	3. stupeň
60 °C	4. stupeň
65 °C	5. stupeň

Vibrace a zámek ovládání

Dolním pravým tlačítkem postupně přepínáte intenzitu vibrací L1, L2, L3 a L0 (vypnuto). Dolním levým tlačítkem volíte vibrační režim P1, P2 nebo P3. Při nastavení intenzity L0 nelze vibrační režim vybírat.

Za provozu krátce stiskněte tlačítko napájení pro uzamčení nebo odemčení ovládání. Při uzamčení displej zhasne a zůstane svítit pouze bílá kontrolka baterie.

Nabíjení a signalizace

K nabíjení použijte vhodnou USB nabíječku s výstupem 5 V. Po úplném nabití přístroj odpojte; podle předlohy nemá doba nabíjení překročit 5 hodin. Při nabíjení kontrolka baterie bliká, po úplném nabití svítí bíle. Při nízkém stavu baterie bílá kontrolka bliká před vypnutím přístroje. Při běžném provozu svítí bíle.

Bezpečnostní upozornění

- Během provozu přístroj ničím nezakrývejte. Hrozí místní přehřátí, popálení nebo požár.
- Při neobvyklém zvuku, zápachu, nadměrném zahřívání při nabíjení nebo jiné poruše přístroj ihned vypněte, odpojte od napájení a obraťte se na prodejce.
- Přístroj vypněte, kdykoli jej necháváte bez dozoru. Nepoužívejte jej během spánku.
- Děti smějí přístroj používat jen pod dohledem dospělé osoby.
- Přístroj sami nerozebírejte ani neupravujte. Hrozí úraz elektrickým proudem, zkrat nebo požár.
- K nabíjení nepoužívejte nevhodný napájecí adaptér. Po dokončení nabíjení jej odpojte.