

Přenosný elektrický espresso kávovar 3v1

ESPRESSNA | Model KF-JN-02 | Kód výrobku 9844 | EAN 0788792561755

Návod si uschovejte. Před prvním použitím si přečtěte zejména postup přípravy, nabíjení a bezpečnostní pokyny.

K čemu přístroj slouží

Přenosný kávovar připravuje espresso z malých kapslí typu Nespresso, velkých kapslí typu Dolce Gusto (DG) nebo z mleté kávy. Umí extrahovat kávu z již ohřáté vody i nejprve ohřát studenou vodu. Spodní průhledná část slouží jako šálek.

Součásti a příslušenství

- Tělo kávovaru s tlačítkem, zásobníkem vody a nabíjecím konektorem USB-C.
- Odnímatelný šálek, držák mleté kávy a adaptéry pro malou a velkou kapsli.
- Odměrka, protiskluzová podložka a nabíjecí kabel USB-C dle obsahu balení.

Před prvním použitím

- Sejměte obaly a zkontrolujte, zda nejsou přístroj, těsnění a příslušenství poškozené.
- Odnímatelný šálek a držáky omyjte pitnou vodou a nechte je zcela oschnout. Elektrické tělo nikdy neponořujte do vody.
- Nabijte vestavěný akumulátor přes USB-C ze zdroje 5 V / 2 A. Přístroj během nabíjení nepoužívejte.
- Před přípravou ověřte, že je v zásobníku voda a zvolený držák je správně a pevně usazen.

Volba kávy a sestavení

Vyberte příslušný držák pro malou kapsli, velkou kapsli nebo mletou kávu. Vložte kapsli či nasypete mletou kávu, držák upevněte ve spodní části přístroje a nasadte šálek. Nenaplňujte nádobu na vodu nad její dovolenou úroveň a víko vždy bezpečně uzavřete.

Když se příprava nespustí

Zkontrolujte nabití akumulátoru, přítomnost vody, správné nasazení držáku a uzavření víka. Při blikající červené kontrolce nechte přístroj vychladnout, doplňte vodu a dobijte jej. Jestliže problém trvá, přestaňte jej používat a kontaktujte prodejce.

Příprava kávy

Pro oba režimy použijte pitnou vodu a zkontrolujte, že je přístroj nabitý. Během provozu držte kávovar stabilně ve svislé poloze.

Se studenou vodou - automatický ohřev

- Vložte kapsli nebo mletou kávu do odpovídajícího držáku a upevněte jej.
- Do horního zásobníku nalijte studenou pitnou vodu; uzavřete víko.
- Dvakrát krátce stiskněte ovládací tlačítko. Oranžová kontrolka označuje ohřev.
- Po ohřevu vody přibližně na 90-92 °C přístroj automaticky zahájí extrakci; kontrolka svítí zeleně. Ohřev může trvat přibližně 5 minut, extrakce asi 60 sekund.
- Po dokončení sejměte šálek opatrně - voda, káva i díly mohou být horké.

S předem ohřátou vodou - bez dalšího ohřevu

- Nasadte správný držák s kapslí nebo mletou kávou.
- Do zásobníku nalijte již ohřátou pitnou vodu a uzavřete víko. Pozor na opaření.
- Podržte ovládací tlačítko asi 2 sekundy. Přístroj zahájí extrakci bez předchozího ohřevu.
- Po dokončení opatrně odejměte integrovaný šálek.

Kontrolky a ovládání

Signalizace	Význam / postup
Oranžová	Probíhá ohřev vody.
Zelená	Probíhá extrakce; při nabíjení značí zelená ikona plně nabitý akumulátor.
Blikající červená	Časový limit ohřevu nebo chybový stav. Nechte přístroj vychladnout, ověřte vodu a stav nabití.
Blikající ikona nabíjení	Akumulátor se nabíjí.
Upozornění na slabou baterii	Před dalším použitím přístroj nabijte.

Dvojitým stisknutím tlačítka během ohřevu lze podle dodaných pokynů přepnout zobrazení °C/°F. Tato volba nemění samotný režim přípravy.

Nabíjení, čištění a bezpečnost

Nabíjení

- Připojte kabel USB-C k přístroji a ke zdroji 5 V / 2 A. Nabíjení trvá přibližně 3-5 hodin.
- Před nabíjením musí být konektor suchý. Během nabíjení kávovar nepoužívejte.
- Vestavěný akumulátor není uživatelsky vyměnitelný; zařízení ani baterii nerozebírejte.

Čištění po použití

- Počkejte, až kávovar vychladne. Vyjměte použitou kapsli nebo kávovou sedlinu.
- Sejměte a omyjte šálek a příslušný odnímatelný držák; odstraňte zbytky kávy. Všechny díly před uskladněním osušte.
- Tělo čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. Neponořujte ho, neoplachujte USB konektor a nepoužívejte agresivní či abrazivní prostředky.

Bezpečnostní pokyny

- Přístroj není hračka. Udržujte přístroj a kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. Děti od 8 let jej mohou používat pouze pod dohledem nebo po poučení o bezpečném zacházení. Čištění dětmi jen za odpovídajícího dohledu.
- Horká voda, káva a části přístroje mohou způsobit popálení. Neotevírejte zásobník ani neuvolňujte držák během ohřevu a extrakce.
- Kávovar nespouštějte bez vody a nikdy jej neponořujte do kapaliny.
- Nepoužívejte přístroj s poškozeným tělem, nabíjecím kabelem nebo konektorem. Opravy přenechte odbornému servisu.
- Při použití v autě nejprve bezpečně zastavte. Přístroj nepoužívejte při řízení.

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Model / tlak	KF-JN-02 / až 20 bar
Napájení / výkon	Vestavěný akumulátor / 72 W
Nabíjení	USB-C, 5 V / 2 A
Akumulátor	3 × 18650, 2500 mAh (údaj pro jednotlivý článek)
Šálek	120 ml
Rozměry	Přibližně 8,35 × 8,35 × 24,55 cm