

Návod k použití RC buldozeru 2,4 GHz

Dálkově ovládaný buldozer s pohybem vpřed a vzad, zatáčením, ovládáním radlice, zvukem a ukázkovým režimem. Před použitím si přečtěte návod a obal uschovejte pro další potřebu.

Napájení

Část	Napájení	Dodání
Buldozer	1× dobíjecí akumulátor 3,7 V	Součást balení
Dálkový ovladač	2× baterie AA 1,5 V	Nejsou součástí balení

Vložení baterií a akumulátoru

- Před manipulací s bateriemi vypněte hračku i ovladač. Otevřete kryt prostoru pro baterie podle vyobrazení na obalu.
- Do dálkového ovladače vložte dvě baterie AA 1,5 V podle označené polaritě (+/–) a kryt znovu uzavřete.
- Do buldozeru vložte dodaný dobíjecí akumulátor 3,7 V, spojte jeho konektor s konektorem vozidla a uzavřete kryt. Kabely neskřípněte.

Nabíjení akumulátoru vozidla

- Dobíjecí akumulátor vyjměte z hračky. Nabíjení smí probíhat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Konektor akumulátoru připojte ke konektoru dodaného USB nabíjecího kabelu. USB konektor zasuňte do portu počítače nebo do vhodné USB nabíječky.
- Po nabití odpojte USB kabel od zdroje, rozpojte konektory a akumulátor vraťte do vozidla. Obal neuvádí dobu nabíjení ani signalizaci jeho dokončení; řiďte se případným označením dodaného kabelu a akumulátoru.

Upozornění: Baterie AA určené pro ovladač se tímto kabelem nenabíjejí. Běžné nedobíjecí baterie nikdy nenabíjejte.

Ovládání

Prvek ovladače	Funkce
Levý ovládací prvek	Jízda vpřed / vzad
Pravý ovládací prvek	Zatáčení vlevo / vpravo
Tlačítko ↑ / ↓	Zvednutí / spuštění přední radlice
Tlačítko se symbolem zvuku	Zapnutí zvuku
Tlačítko se symbolem přeškrtnutého zvuku	Ztlumení zvuku
DEMO	Automatická ukázka funkcí
ON/OFF	Zapnutí / vypnutí ovladače

Použití

Zapněte spínač na buldozeru a spínač ON/OFF na ovladači. Pomocí levého a pravého ovládacího prvku řídte jízdu a tlačítka ↑ / ↓ ovládejte přední radlici. Po skončení hry vypněte vozidlo i ovladač.

Světelné efekty

Podle popisu na obalu světlo při jízdě vpřed svítí; při couvání bliká červené světlo. Rádiové ovládání 2,4 GHz umožňuje současnou hru s více kusy stejného modelu.

Bezpečnostní pokyny

- Nevhodné pro děti mladší 3 let. Obsahuje malé části; hrozí nebezpečí udušení.
- Nevkládejte současně staré a nové baterie ani různé typy baterií. Dodržujte polaritu; vybité baterie z hračky vyjměte. Elektrické kontakty nezkratujte.
- Před nabíjením vyjměte dobíjecí akumulátor z hračky. Dobíjejte jej pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Pravidelně kontrolujte vodiče, konektory a kryty USB kabelu. Pokud jsou poškozené, kabel nepoužívejte, dokud nebude poškození odborně odstraněno.
- Obal uschovejte, obsahuje důležité údaje. Použité baterie a akumulátor odevzdejte na příslušném sběrném místě.

FAJNSHOP.com | Český návod podle údajů na obalu výrobku