

USB PROJEKTOR S PRAVĚKÝMI MOTIVY

Český návod k použití | Projekční lampička s výměnnými obrazovými fóliemi

Kompaktní USB projektor promítá motivy na stěnu či strop. Ohebný krk umožňuje upravit směr světla. Podle přiložených obrazových podkladů je součástí série osm pravěkých motivů.

Před prvním použitím si návod přečtěte a uschovejte jej.



Základní údaje

Napájení: USB 5 V. Připojení: konektor USB-A. Délka sestavy: přibližně 28 cm podle rozměrového obrázku. Motiv: osm výměnných obrazových fólií vyobrazených v podkladech.

Projekce je určena pro vnitřní prostory. Velikost, jas a ostrost promítaného obrázku závisí na vzdálenosti od plochy a na osvětlení místnosti.

Uvedení do provozu a výměna motivu

1. Vyberte stabilní USB zdroj s výstupem 5 V. Připojte USB konektor projektoru do zdroje (například do USB portu nebo vhodného adaptéru).
2. Nasměrujte projekční hlavu pomocí ohebného krku na čistou stěnu nebo strop. Pro lepší viditelnost ztlumte ostatní osvětlení.
3. Chcete-li motiv změnit, nejprve odpojte projektor od USB napájení. Vysuňte dosavadní obrazovou fólii z držáku a zasuňte novou; obrazová strana má směřovat ven. Zasuňte ji zcela a bez násilí.
4. Projektor znovu připojte k napájení. Po použití jej odpojte od USB zdroje.

Bezpečné používání

- Nedívejte se přímo do světelného zdroje a nesvítejte jiným osobám do očí.
- Výrobek a malé výměnné fólie udržujte mimo dosah malých dětí; používejte pod dohledem dospělé osoby.
- Používejte pouze v suchém prostředí. Chraňte zařízení a USB spoj před vodou a vlhkostí.
- Zařízení nezakrývejte. Při delším používání jej vypněte a nechte vychladnout.
- Nepoužívejte poškozený USB konektor, kabel ani tělo přístroje. Přístroj nerozebírejte.

UPOZORNĚNÍ: Obraz promítaný na fotografiích je ilustrativní. Nejlepšího výsledku dosáhnete v tmavší místnosti při vhodné vzdálenosti od stěny nebo stropu.

Čištění a skladování

Před čištěním vždy odpojte USB napájení. Povrch otřete suchým, měkkým hadříkem. Nenořte přístroj do vody a na optiku nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Projektor i fólie skladujte na suchém místě a chraňte je před poškrábáním. Po delším provozu nechte přístroj před uložením vychladnout.

Když projekce nefunguje

Projektor nesvíte: Zkontrolujte zasunutí konektoru a funkčnost USB zdroje 5 V. Obraz je neostrý: Ověřte úplné zasunutí fólie a její orientaci; upravte vzdálenost a směr projekce. Obraz je slabý: Ztlumte světlo v místnosti a zkuste kratší vzdálenost od promítací plochy.

Likvidace

Elektrický výrobek po skončení životnosti odevzdejte na určené místo sběru elektroodpadu. Nevyhazujte jej do směsného komunálního odpadu.