

USB PROJEKTOR MOŘSKÉHO SVĚTA

Návod k použití | Dekorativní projekční lampička

Kompaktní projektor promítá výměnné obrázky na stěnu nebo strop. Ohebným krkem nasměrujete projekční hlavu. Podle přiloženého produktového obrázku je sada dodávána s 10 snímky.

Před použitím si návod přečtěte a uschovejte.



Základní údaje

Napájení: USB 5 V přes konektor USB-A. Celková délka: přibližně 28 cm podle rozměrového obrázku. Obrazové snímky: 10 výměnných motivů mořského světa podle produktového obrázku.

Používejte ve vnitřních suchých prostorách. Velikost, jas a ostrost obrazu se mění se vzdáleností projektoru od plochy a s okolním osvětlením.

Uvedení do provozu a výměna snímku

1. Připojte konektor USB-A k vhodnému zdroji s výstupem 5 V. Používejte pouze nepoškozený USB port či adaptér.
2. Do držáku v projekční hlavě zasuňte vybraný snímek. Strana snímku se čtyřmi orientačními značkami v rozích musí směřovat dopředu, tedy k promítané ploše; tato orientace pomáhá předejít rozmazání.
3. Ohebným krkem nastavte směr projekce na stěnu nebo strop. Ztlumte světlo v místnosti a upravte vzdálenost pro vhodnou velikost a ostrost obrazu.
4. Před výměnou motivu odpojte USB napájení. Opatrně vysuňte stávající snímek a vložte jiný, bez násilí. Po použití USB konektor odpojte.

Bezpečnostní pokyny

- Výrobek slouží k dekoraci; není to hračka. Děti smí výrobek používat jen pod dohledem dospělé osoby. Výměnné snímky uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Nedívejte se přímo do světelného zdroje a nemiřte světlem do očí.
- Používejte pouze v suchém prostředí. Chraňte zařízení i USB konektor před vodou, vlhkostí a nadměrným teplem. Nezakrývejte projekční hlavu.
- Nepoužívejte poškozený přístroj, kabel ani konektor. Přístroj nerozebírejte ani neupravujte.
- Při delším provozu projektor občas odpojte a nechte vychladnout. Nenechávejte jej v provozu bez dozoru.

UPOZORNĚNÍ: Obrázky projekce v nabídce jsou ilustrační. Skutečný obraz závisí na použitém snímku, vzdálenosti a osvětlení prostoru.

Čištění a uložení

Před čištěním odpojte USB napájení. Povrch otřete suchým měkkým hadříkem. Přístroj neponořujte do vody, na optiku nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Snímky chraňte před poškrábáním a uschovejte je v suchu.

Když projekce nefunguje

Nesvítí: ověřte zasunutí konektoru a funkčnost zdroje USB 5 V. Neostrý obraz: zkontrolujte orientaci snímku (čtyři značky dopředu), jeho úplné zasunutí a upravte vzdálenost. Slabý obraz: ztlumte osvětlení a zmenšete vzdálenost od plochy.

Likvidace

Elektrické zařízení odevzdejte po skončení životnosti do sběru elektroodpadu. Nevyhazujte jej do směsného komunálního odpadu.