

SLUCHÁTKA TWS I10 - DOTYKOVÁ

NÁVOD K POUŽITÍ

Níže Vás provedeme používáním těchto sluchátek a představíme Vám jejich funkce.

NABÍJENÍ SLUCHÁTEK

Před prvním použitím doporučujeme sluchátka i krabičku nabít do plné kapacity. To můžete provést pomocí nabíječky a kabelu, ale i pomocí vhodné bezdrátové nabíječky.

Při nabíjení pomocí kabelu jednoduše propojte přiložený nebo jiný USB/USB-C kabel s nabíječkou nebo USB konektorem na Vašem počítači či notebooku. Sluchátka se začnou automaticky dobíjet.

V případě bezdrátového nabíjení položte nabíjecí krabičku s vloženými sluchátky na bezdrátovou nabíjecí podložku. Sluchátka se začnou automaticky nabíjet.

Stav nabití signalizují LED diody na nabíjecí krabičce, kdy:

- 1 = 0-25%
- 2 = 25-50%
- 3 = 50-75%
- 4 = 75-100%

Při nabíjení sluchátek mimo síť pomocí pouzdra s funkcí powerbanky postačí, když sluchátka vložíte dovnitř a pouzdro zavřete. Automaticky dojde k vypnutí sluchátek a jejich nabíjení. Pokud na pouzdru svítí 4 diody dochází k nabíjení obou sluchátek. Pokud pouze 2 diody, je v pouzdru pouze jedno sluchátko, které se nabíjí. Jakmile budou sluchátka nabitá, kontrolky zhasnou. Trvá to obvykle 10-30 minut.

PRVNÍ SPÁROVÁNÍ A ZAPNUTÍ A SLUCHÁTEK

Otevřete pouzdro se sluchátky, vyjměte sluchátka a vložte si je do uší. Sluchátka se automaticky zapnou a mezi sebou spárují.

Na svém zařízení zapněte Bluetooth a vyhledejte nová spárovatelná zařízení. Sluchátka budou označena jako "TWS i10", "i10" nebo "AirPods" v závislosti na výrobní sérii.

Při budoucím použití už bude docházet k automatickému spárování a nebude již nutné absolvovat celý postup.

V případě budoucího použití pouze jednoho sluchátka, jednoduše jedno sluchátko vyjměte a druhé nechte v pouzdru.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

Sluchátka se automaticky zapnou při vyjmutí z krabičky a vypnou při vložení zpět do ní.

OVLÁDÁNÍ

Pomocí dotykového tlačítka můžete ovládat spoustu věcí.

- Dlouhým stiskem vyvoláte hlasivého asistenta Siri nebo Google
- Krátkým tiskem pozastavíte přehrávání
- Dvojitým stiskem posunete přehrávání vpřed o jednu stopu
- Trojitým stiskem posunete přehrávání na začátek stopy nebo na předchozí stopu