

Návod k použití a bezpečnostní pokyny

Dětský skládací stan Muchomůrka | Model KX2562 | EAN 5903039775824



Základní údaje	
Materiál	Polyester 190T, plast
Rozměry	cca 120 × 120 × 100 cm
Doporučený věk	Od 3 let
Určení	Hra v interiéru na rovném a suchém povrchu
Max. počet dětí	2 děti současně
Max. zatížení stříšky	1 kg

Určení výrobku

Stan je určen jako hrací prostor pro děti od 3 let. Používejte jej v interiéru na rovné podlaze, koberci, hrací podložce nebo jiném plochem a suchém povrchu. Není doporučen pro venkovní použití: polyester 190T odolá pouze omezenému působení vody a větru, není však plně nepromokavý ani odolný proti silnému větru.

DŮLEŽITÉ: Výrobek není vhodný pro děti do 3 let. Montáž, rozložení i složení musí provádět dospělá osoba. Stan uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně a zdrojů tepla.

Před prvním použitím

- 1 Odstraňte veškerý obalový materiál a uložte jej mimo dosah dětí. Obal není hračka.
- 2 Zkontrolujte látku, švy, pružnou konstrukci a případný zip. Výrobek nepoužívejte, pokud je některá část poškozená nebo uvolněná.
- 3 Vyberte rovné, suché místo bez ostrých předmětů, elektrických kabelů a dalších překážek.
- 4 Při rozkládání udržujte děti ve vzdálenosti nejméně 1 metr. Pružná konstrukce se může rozevřít náhle a velkou silou.
- 5 Dospělá osoba stan opatrně rozloží a ověří, že je konstrukce úplně rozevřená, stabilní a není překroucená.

Bezpečné používání

- Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Stan je určen pouze k sezení, ležení a běžné dětské hře. Není určen ke spaní kojenců ani malých dětí bez dozoru.
- Uvnitř mohou být současně nejvýše dvě děti. Dospělým osobám je zakázáno vstupovat dovnitř nebo ve stanu stát.
- Nevstupujte na stříšku, nešplhejte po stěnách ani konstrukci a neopírejte se o ni.
- Na konstrukci ani stříšku nezavěšujte těžké předměty. Horní část stanu smí být zatížena nejvýše 1 kg.
- Netahejte silou za okraje stanu, stříšku ani zip. Mohlo by dojít k deformaci pružných prutů nebo poškození látky.
- Udržujte vstupy volné. Při delší hře stan přibližně každých 30 minut vyvětrejte.
- Pokud se konstrukce uvolní, látka se natrhne nebo zip přestane správně fungovat, používání okamžitě ukončete.

Ochrana před ohněm, vodou a teplem

- Polyester 190T je syntetický a hořlavý materiál. Stan držte mimo dosah svíček, zapalovačů, kamen, radiátorů, topidel a dalších zdrojů ohně nebo vysoké teploty.
- Do stanu nikdy neumisťujte topné zařízení, svítidlo s horkým povrchem ani jiný zdroj tepla.
- Chraňte výrobek před deštěm, namočením a dlouhodobou vlhkostí. Vlhký stan může zplsnivět a jeho konstrukce může zeslábnout.
- Nepoužívejte venku za silného větru a nenechávejte stan venku bez dozoru.

Čištění

Běžné nečistoty	Otřete měkkým vlhkým hadříkem.
Odolnější skvrny	Jemně očistěte malým množstvím neutrálního čistícího prostředku.
Zakázané postupy	Neperte v pračce, nenamáčejte, nežehlete a nepoužívejte bělidla ani agresivní prostředky.
Sušení	Nechte volně uschnout na chladném a dobře větraném místě. Nevystavujte přímému slunci ani vysokému teplu.

Složení a skladování

- 1 Vyjměte ze stanu všechny hračky, polštáře a další předměty.
- 2 Před složením stan očistěte a nechte úplně vyschnout.
- 3 Stan skládá pouze dospělá osoba. Děti držte mimo dosah pružné konstrukce a postupujte pomalu, bez nadměrné síly.
- 4 Uložte výrobek na suché, chladné a větrané místo, mimo přímé sluneční záření, zdroje tepla a dosah domácích zvířat.
- 5 Neskladujte dlouhodobě pod těžkými předměty; silné stlačení může urychlit opotřebení a deformovat konstrukci.

Úplná bezpečnostní upozornění

- 1 Před použitím si přečtěte celý návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.
- 2 Výrobek není vhodný pro děti mladší 3 let. Může obsahovat malé části - hrozí nebezpečí spolknutí nebo udušení.
- 3 Montáž, rozložení a složení smí provádět pouze dospělá osoba. Při rozkládání držte děti nejméně 1 metr od výrobku a ruce mimo okraje a spoje konstrukce.
- 4 Stan umístěte výhradně na stabilní, rovný a suchý povrch. Odstraňte ostré předměty a kabely, o které by dítě mohlo zakopnout nebo se poranit.
- 5 Nešplhejte po konstrukci ani se o ni neopírejte. Na konstrukci nezavěšujte těžké předměty. Hrozí poškození, převrácení a pád dítěte.
- 6 Stříšku nezatěžujte více než 1 kg. Děti na stříšce nesmějí stát ani sedět.
- 7 Maximální počet dětí uvnitř je dvě. Stan není určen pro dospělé osoby.
- 8 Kojenci ve stanu nesmějí spát. Vstupy musí zůstat volné a prostor pravidelně větrejte.
- 9 Výrobek je hořlavý. Chraňte jej před otevřeným ohněm, svíčkami, zapalovači, topidly a dalšími zdroji tepla. Do stanu neumísťujte topná zařízení.
- 10 Chraňte před vodou a vlhkostí. Nepoužívejte venku za silného větru.
- 11 Výrobek neupravujte. Před každým použitím zkontrolujte látku, švy, zip a konstrukci. Poškozený nebo uvolněný výrobek nepoužívejte.
- 12 Poškození způsobené přetížením, sešlapáváním, propíchnutím ostrým předmětem, kontaktem s ohněm, neodbornou úpravou, silným větrem nebo zvířetem se nepovažuje za vadu vzniklou běžným používáním.
- 13 Poškozený výrobek zlikvidujte podle místních pravidel pro nakládání s odpady.

Pravidelná kontrola

Před každým použitím a poté pravidelně kontrolujte, zda nejsou pružné pruty deformované nebo uvolněné, látka protržená a švy poškozené. Při běžném používání v interiéru je životnost výrobku přibližně 1 až 2 roky; intenzivní používání nebo dlouhodobé stlačení může opotřebení urychlit.

Výrobce a identifikace

Výrobek	Dětský skládací stan Muchomůrka
Model	KX2562
EAN	5903039775824
Výrobce	KIK Sp. z o.o. Sp. k.
Adresa	Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, Polsko
E-mail	kik.zakupy@ikonka.eu
Bezpečnost výrobku	https://www.ikonka.eu/gpsr.html
Země výroby	Čína

Tento český návod byl zpracován podle dokumentace dodané k výrobku KX2562. Uschovejte jej po celou dobu používání výrobku.