

Interaktivní pejsek York KX3200

Český návod k použití a bezpečnostní pokyny



Model KX3200 | EAN 5903039765320 | Věk 3+

Před prvním použitím si přečtěte celý návod. Interaktivní hračka ve vzhledu jorkšírského teriéra chodí, štěká, vrtí ocáskem a reaguje na dotek. Návod uchovejte společně s obalem pro pozdější použití.

Před prvním použitím

- Odstraňte veškeré části obalu, fólie, pásky a upevňovací prvky. Obal není hračka.
- Zkontrolujte, zda hračka není poškozená a zda nejsou uvolněné žádné části.
- Vložení a výměnu baterií musí provádět dospělá osoba.
- Hračku používejte pouze v suchém prostředí a pod dohledem dospělé osoby.

Vložení baterií

1. Vypněte hračku a otevřete kryt prostoru pro baterie.
2. Vložte tři baterie AA podle označení polaritý plus a minus uvnitř prostoru.
3. Kryt znovu uzavřete a zkontrolujte, že je bezpečně zajištěný.

Poznámka: Baterie nejsou součástí balení. Nemíchejte různé typy baterií ani nové a použité baterie.

Obsluha hračky

1. Přesuňte vypínač do polohy ON.
2. Dotykem aktivujte reakce pejska. Hračka může chodit, štěkat a vrtět ocáskem.
3. Bočním tlačítkem spustíte chůzi doprovázenou melodií.
4. Po skončení hry přesuňte vypínač do polohy OFF. Při delším nepoužívání vyjměte baterie.

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Typ výrobku	interaktivní plyšová hračka
Materiál	plast a měkký plyš
Barvy	rezavo-hnědá, černá, bílá, červená a žlutá
Funkce	chůze, štěkání, vrtění ocáskem, reakce na dotek, melodie
Napájení	3 x baterie AA, nejsou součástí balení
Výška k hlavě	20,5 cm
Výška k hřbetu	12,5 cm
Šířka v oblasti hrudníku	8 cm
Celková délka	21 cm
Délka těla	17 cm
Hmotnost	přibližně 301 g
Balení výrobce	fóliový obal přibližně 34 x 29 cm

Čištění a údržba

- Povrch otírejte měkkým hadříkem lehce navlhčeným vodou s malým množstvím jemného mycího prostředku, například prostředku na nádobí.
- Nepoužívejte drsnou stranu houbičky, kartáče, drátěnky ani jiné abrazivní pomůcky. Mohly by povrch trvale poškodit.
- Nepoužívejte alkohol, aceton, rozpouštědla ani agresivní čisticí prostředky. Mohou způsobit změnu barvy nebo poškození materiálu.
- Hračku neponořujte do vody a zabraňte vniknutí vlhkosti do prostoru pro baterie a elektroniky.
- Po očištění povrch osušte měkkým hadříkem. Hračku nesaňte u radiátoru, topidla ani jiného zdroje tepla.
- Chraňte výrobek před dlouhodobým přímým slunečním zářením, které může způsobit vyblednutí barev.

Bezpečnostní upozornění

- Výrobek je určen pro děti od 3 let. Není vhodný pro děti mladší 3 let.
- Výrobek může obsahovat malé části. Hrozí nebezpečí spolknutí nebo udušení.
- Dítě musí být při hře pod dohledem dospělé osoby.
- Před každým použitím zkontrolujte stav výrobku. Pokud zjistíte poškození, uvolněné části nebo neobvyklé chování, hračku přestaňte používat.
- Výrobek sami neopravujte, nerozebírejte ani neupravujte.
- Hračku uchovávejte v suchu. Voda a vlhkost mohou poškodit elektronické součásti.
- Výrobek je vyroben z hořlavých materiálů. Uchovávejte jej mimo dosah otevřeného ohně, topidel a jiných zdrojů vysoké teploty.
- Fólie, stahovací pásky a části obalu mohou způsobit udušení. Po vybalení je ihned odstraňte z dosahu dětí.
- Poškozený výrobek zlikvidujte v souladu s místními pravidly pro nakládání s odpady.

Bezpečné používání baterií

- Nenabíjejte jednorázové baterie.
- Nabíjecí akumulátory před nabíjením vyjměte z výrobku.
- Nabíjecí akumulátory smí být nabíjeny pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nekombinujte různé typy baterií ani nové baterie s použitými.
- Baterie vkládejte vždy podle vyznačené polaritu.
- Vybité baterie bezodkladně vyjměte z výrobku.
- Nezkratujte napájecí kontakty.
- Při delším nepoužívání vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení a poškození výrobku.

Řešení běžných potíží

Hračka se nezapne: Zkontrolujte polohu vypínače, správnou polaritu baterií a stav baterií.

Pohyb nebo zvuk slábne: Vyměňte všechny tři baterie za nové baterie stejného typu.

Hračka reaguje nepravdělně: Vypněte ji, zkontrolujte baterie a znovu ji zapněte. Při poškození ji dále nepoužívejte.

Likvidace

Baterie nepatří do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je na určeném sběrném místě.

Výrobek s elektronickými součástmi zlikvidujte podle místních pravidel pro elektroodpad. Obalové materiály roztríděte podle místních pravidel.

Výrobce a odpovědný subjekt

Výrobce	KIK Sp. z o.o. Sp. k.
Adresa	Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, Polsko
E-mail	kik.zakupy@ikonka.eu
Země výroby	Čína

Důležité: Tento návod a obal obsahují důležité informace. Uchovejte je pro budoucí potřebu.