

Obsah

Dříve než začnete...	35
Pro Vaši bezpečnost	35
Přístroj v přehledu	37
Příprava na práci	37
Uvedení do provozu	38
Obsluha	38
Čištění a udržování	39
Uložení, přeprava	39
Poruchy a pomoc při jejich odstranění	39
Připravte likvidaci	40
Likvidace	40
Technické údaje	41
Reklamace	115

Dříve než začnete...

Použití přiměřené určení

Přístroj je určený k rozprašování ředitelových a vodou ředitelných barevných laků, základních barev, lazurovacích laků, čirých laků, vrchních laků pro motorová vozidla, prostředků na ochranu dřeva, ochranu rostlin, olejů a dezinfekčních prostředků.

Přístroj není vhodný ke zpracování disperzních a latexových barev, louhů, krycích materiálů s obsahem kyselin, zrnitých stříkacích materiálů a materiálů s obsahem pevných kusovitých částic, nebo materiálů s omezenou stříkatelností a kapavostí.

Přístroj není určen k použití při podnikání. Musí se dodržovat obecně uznávané předpisy úrazové prevence a přiložené bezpečnostní pokyny.

Vykonávejte pouze činnosti popsané v tomto návodu k použití. Jakékoli jiné používání je považováno za neoprávněné chybné použití. Výrobce neodpovídá za škody, které z toho plynou.

Co znamenají použité symboly?

Upozornění na nebezpečí a pokyny jsou v návodu k použití zřetelně vyznačeny. Používají se následující symboly:



NEBEZPEČÍ! Bezprostřední nebezpečí zranění nebo ohrožení života! Bezprostřední nebezpečná situace s následkem těžkého zranění nebo usmrcení.



VAROVÁNÍ! Pravděpodobné nebezpečí zranění nebo ohrožení života! Obecně nebezpečná situace s možným následkem těžkého zranění nebo usmrcení.



UPOZORNĚNÍ! Případné nebezpečí zranění! Nebezpečná situace s možným následkem zranění.



OZNÁMENÍ! Nebezpečí poškození přístroje! Situace s možným následkem věcných škod.



Poznámka: Informace, které jsou uvedeny pro lepší pochopení postupů.

Tyto symboly označují potřebné osobní ochranné vybavení:



Pro Vaši bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Pro bezpečné zacházení s tímto přístrojem si jeho uživatel musí před prvním použitím přečíst tento návod k použití a porozumět mu.
- Když přístroj prodáváte nebo předáváte dál, bezpodmínečně předejte i tento návod k použití.

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí



VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, ilustrace a technické údaje, kterými je tento elektrický nástroj opatřen. Pokud opomenete dodržovat následující instrukce, může to způsobit zásah elektrickým proudem, požár a/nebo těžká zranění.

- Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí použití.** Pojem „elektrický nástroj“, který je uveden v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrický nástroj (se síťovým kabelem), poháněný proudem ze sítě nebo na elektrický nástroj poháněný akumulátorem (bez síťového kabelu).

Bezpečnost na pracovišti

- Pracovní oblast udržujte v čistém stavu a dobře osvětlenou.** Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou vést k úrazům.
- Elektrické nářadí nepoužívejte ve výbušném prostředí, v němž se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.** Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo páry.
- Během používání elektrického nářadí zabraňte přístupu dětí a jiných osob.** Při nesoustředěnosti můžete ztratit kontrolu nad elektrickým nástrojem.

Elektrická bezpečnost

- Přípojná zástrčka elektrického nářadí musí být kompatibilní se zásuvkou. Zástrčka se nesmí nijak upravovat. Společně s uzemněným elektrickým nářadím nepoužívejte zástrčkové adaptéry.** Nezměněné zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko zásahu elektrickým proudem.
- Zabraňte tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou například trubky, topení, sporáky a chladničky.** Pokud je vaše tělo uzemněné, hrozí zvýšené riziko zásahu elektrickým proudem.
- Elektrické nářadí chraňte před deštěm nebo vlhkem.** Vniknutí vody do elektrického nástroje zvyšuje riziko úderu elektrickým proudem.
- Připojovací vedení nepoužívejte k přenášení a zavěšení elektrického nástroje, nebo k vytáhnutí zástrčky ze zásuvky. Připojovací vedení chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami nebo pohyblivými díly.** Poškozené nebo zamotané přípojně vedení zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.

- **Používáte-li elektrický nástroj venku, použijte prodlužovací kabely vhodné i pro venkovní použití.** Používání vhodného prodlužovacího vedení vhodného pro venkovní použití snižuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- **Pokud nelze zamezit provoz elektrického přístroje ve vlhkém prostředí, použijte ochranný vypínač proti chybnému proudu.** Používání ochranného spínače proti chybnému proudu snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.

Bezpečnost osob

- **Buďte opatrní, dávejte pozor na to, co děláte, a k práci s elektrickým nářadím přistupujte uvážlivě. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unaveni, nebo jste pod vlivem drog, alkoholu či léků.** Okamžik nepozornosti při používání elektrického nářadí může zapříčinit závažná zranění.
- **Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné brýle.** Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou protiprachová maska, protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranná helma nebo ochrana sluchu, v závislosti na typu elektrického nářadí a jeho použití, snižuje riziko zranění.
- **Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Než elektrické nářadí připojíte k napájecímu zdroji a/nebo k akumulátoru, zvednete ho nebo je budete přenášet, přesvědčte se, že je vypnuté.** Máte-li při přenášení elektrického nástroje prst na spínači nebo zapojíte-li elektrický nástroj do zásuvky zapnutý, může to vést k nehodám.
- **Než elektrické nářadí zapnete, odstraňte nastavovací nástroje nebo šroubováky.** Nástroj nebo klíč, který se nachází v otáčejícím se dílu elektrického nástroje, může vést ke zraněním.
- **Vyhýbejte se nepřírozenému držení těla. Zajistěte si bezpečný postoj a vždy udržujte rovnováhu.** Díky tomu budete moci elektrické nářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
- **Noste vhodný oděv. Nenoste volný oděv nebo šperky. Udržujte vlasy a oděv v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů.** Pohyblivé díly mohou zachytit volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy.
- **Je-li možné namontovat zařízení pro odsávání a zachycování prachu, je třeba je namontovat a správně používat.** Použití zařízení k odsávání prachu může snížit ohrožení prachem.
- **Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřeskočte bezpečnostní pravidla pro elektrické nástroje, i když je po častém používání elektrického nástroje znáte.** Nedbalé chování může vést ve zlomku sekundy k těžkým zraněním.

Použití a ošetřování elektrického nářadí

- **Nepřetěžujte elektrický nástroj. Pro svou práci používejte vhodný elektrický nástroj.** Vhodné elektrické nářadí umožňuje lepší a bezpečnější práci v uvedeném rozsahu výkonu.
- **Nepoužívejte elektrické nářadí, jehož spínač je vadný.** Elektrické nářadí, které se nedá zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.

- **Než budete provádět nastavení nástroje, měnit díly vložného nástroje nebo elektrický nástroj odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte vyjímatelný akumulátor.** Toto preventivní opatření zabraňuje neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
- **Nepoužívané elektrické nástroje uchovávejte mimo dosah dětí. Nenechte elektrický nástroj používat osoby, které s ním nejsou seznámeny nebo si nepřečetly tento návod.** Elektrické nářadí je nebezpečné, pokud je používají nezkušené osoby.
- **O elektrické nástroje a nástavec pečlivě pečujte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly fungují bezvadně a nejdou vzpříčené, zda nejsou prasklé nebo tak poškozené, že je omezena funkčnost elektrického nástroje. Poškozené díly nechte před používáním elektrického nástroje opravit.** Příčinou mnohých úrazů je nesprávná údržba elektrického nářadí.
- **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Pečlivě udržované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně zasekávají a snadněji se vedou.
- **Elektrické nářadí, příslušenství, vkládané nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Zohledněte přitom pracovní podmínky a vykonávanou činnost.** Používání elektrického nářadí k jiným účelům, než jsou stanovené účely použití, může vést k nebezpečným situacím.
- **Rukojeti a úchopné plochy udržujte suché, čisté a bez oleje a tuku.** Kluzké rukojeti a úchopné plochy neumožňují bezpečnou obsluhu a kontrolu elektrického nástroje v nepředvídatelných situacích.

Servis

- **Opravou elektrického nářadí pověřujte pouze kvalifikovaný odborný personál používající výhradně originální náhradní díly.** Tím se zajistí zachování bezpečnosti elektrického nářadí.

Bezpečnostní pokyny pro přístroj na stříkání barev

- **Udržujte pracoviště čisté, dobře osvětlené a bez nádob s laky a ředidly, hadrů a jiných hořlavých materiálů.** Možné nebezpečí samovznícení. Mějte vždy k dispozici funkční hasicí přístroj/zařízení.
- **Zajistěte dobré větrání v místě stříkání a dostatek čerstvého vzduchu v celém prostoru.** Odpařená hořlavá rozpouštědla vytváří výbušné prostředí.
- **Nestříkejte a k čištění nepoužívejte materiály bodem vzplanutí nižším než 55 °C. Používejte materiály na bázi vody, nesnadno těkavých uhlovodíků nebo podobné materiály.** Lehce těkavá odpařená hořlavá rozpouštědla vytváří výbušné prostředí.
- **Nestříkejte v prostředí zápalných zdrojů, jako např. jisker statické elektřiny, otevřeného ohně, zapalovacích plamenů, horkých předmětů, motorů, cigaret nebo jisker ze zapojování nebo odpojování elektrických kabelů nebo ovládání spínačů.** Tyto zdroje jisker mohou způsobit zapálení prostředí.

- **Nestříkejte materiály, o nichž není známo, zda představují nebezpečí.** Nebezpečné materiály mohou vytvořit nebezpečné podmínky.
- **Při stříkání nebo manipulaci s chemikáliemi používejte doplňkové osobní ochranné prostředky, jako např. odpovídající ochranné rukavice a respirátory nebo ochranné dýchací masky.** Používání ochranného vybavení pro dané podmínky snižuje expozici vůči ohrožujícím látkám.
- **Nikdy nestříkejte na sebe, jiné osoby nebo zvířata. Ruce a jiné části těla nevystavujte stříkacímu paprsku. Pokud stříkací paprsek pronikne pokožkou, vyhledejte ihned lékařskou pomoc.** Stříkaný materiál může proniknout pokožkou i přes rukavici a dostat se do těla.
- **Neošetřujte vstříknutí jako prosté řezné poranění.** Vysokotlaký paprsek může do těla vnést jedy a způsobit vážná poranění. V případě vstříknutí pod kůži vyhledejte ihned lékařskou pomoc.
- **Dejte pozor na možná nebezpečí od stříkaného materiálu. Řiďte se označením na nádobě nebo informacemi výrobce o stříkaném materiálu včetně požadavků na používání osobního ochranného vybavení.** Je nutné respektovat pokyny výrobce, aby se snížilo riziko požáru, jakož i poranění způsobená jedy, karcinogeny atd.
- **Nikdy nestříkejte bez namontované hlavy trysky.** Použití speciálního rozprašovače s vhodnou hlavou trysky snižuje pravděpodobnost, že vysokotlaký paprsek pronikne pokožkou a vstříkne jedy do těla.
- **Používejte jen vložky trysek schválené výrobcem.** Použití schváleného rozprašovače snižuje pravděpodobnost, že vysokotlaký paprsek pronikne pokožkou a vstříkne jedy do těla.
- **Pozor při čištění a výměně vložek trysky. Pokud se v průběhu stříkání rozprašovač ucpe, postupujte před demontáží trysky k vyčištění podle pokynů výrobce ohledně vypnutí a odtlakování přístroje.** Kapaliny pod vysokým tlakem mohou proniknout pokožkou, vstříknout do těla jed a tak způsobit vážná poranění.
- **Udržujte zástrčku síťového kabelu a spínač stříkací pistole čisté od barvy a jiných tekutin. Nikdy podpůrně nedržte kabel za konektorové spoje.** Nedodržování tohoto pravidla může vést k zasažení elektrickým proudem.
- **Stříkací práce na okraji vodních toků nebo sousedících plochách v bezprostředním spádovém prostoru nejsou přípustné.** Při nákupu barev, laků a stříkacích prostředků dbejte na jejich nezávadnost vůči životnímu prostředí.
- **Při ředění dbejte na správnou kombinaci stříkaného materiálu a ředidla.** Při použití nesprávného ředidla mohou vzniknout sraženiny, které ucpávají stříkací pistolí.
- Při práci s přístrojem dbejte na dostatečné osvětlení.
- Při práci vždy dbejte na jisté a stabilní postavení a přirozenou polohu těla.
- Při přerušení dodávky proudu se musí vypnout vypínač na přístroji, aby se při obnovení dodávky proudu zamezilo náhlému rozběhnutí přístroje.

- Do vnitřku přístroje nikdy nezavádějte špičaté nebo kovové předměty.
- Nezapomeňte, že se pohyblivé díly mohou nacházet i za zavzdušňovacími a odvzdušňovacími otvory.
- Symboly, které se nachází na přístroji, se nesmí odstraňovat ani zakrývat. Upozornění na přístroji, která už nejsou čitelná, musí být neprodleně nahrazena novými.



Před uvedením do provozu si přečtěte návod k použití a řiďte se jím.



Noste chrániče sluchu.



Noste ochranné brýle.



Noste dýchací masku s filtrem.



Nepřibližujte se k vznětlivým zdrojům.

Přístroj v přehledu



Poznámka: Skutečná vzhled vašeho přístroje se může od obrázků lišit.

Stříkací pistole

► S. 3, obr. 1

1. Hlava trysky
2. Převlečná matice
3. Tlačítko odblokování stříkací pistole
4. Ventilátor
5. Spoušť
6. Regulátor množství barvy
7. Rukojeť
8. Zásobník barvy

Rozsah dodávky

- Návod k použití
- Stříkací pistole
- Zásobník barvy
- Nádobka na měření viskozity

Příprava na práci



OZNÁMENÍ! Nebezpečí pro životní prostředí! Stříkací práce na okraji vodních toků nebo sousedících plochách v bezprostředním spádovém prostoru nejsou přípustné.

Příprava stříkané plochy



Poznámka: Důkladně zakryjte široké okolí stříkané plochy.

Stříkaná plocha musí být čistá, suchá a odmaštěná.

– Hladké plochy zdrsněte a poté odstraňte brusný prach.

Ředění barvy



OZNÁMENÍ! Nebezpečí poškození přístroje! Při ředění dbejte pozor na správnou kombinaci stříkaného materiálu a ředidla.



Poznámka: K dosažení dobrých výsledků se musí vždy zkontrolovat viskozita použité barvy a případně barvu správně naředit.

Kontrola viskozity barvy

► S. 3, obr. 2

- Naplňte nádobku na měření viskozity (9) barvou a nechte ji vytékat zpět do nádržky na barvu; změřte přitom dobu vytékání.
- Porovnejte naměřenou dobu vytékání s údaji v níže uvedené tabulce. Při odlišné době vytékání se musí použítá barva příslušně naředit.

Přehled doby vytékání

Barva	Doporučená doba vytékání
Základní barvy na ředidlovém základě	25–40 s
Laky na ředidlovém základě	15–40 s
Základní barvy na vodním základě	25–40 s
Laky na vodním základě	20–35 s
Prostředky na ochranu dřeva, oleje	použitelné bez ředění
Dezinfekční prostředky, prostředky na ochranu rostlin	použitelné bez ředění
Autolaky	20–35 s

Uvedení do provozu



OZNÁMENÍ! Nebezpečí poškození přístroje! Dbejte vždy na to, aby ventilátor nemohl za provozu nasávat prach nebo jiné nečistoty.

Plnění zásobníku barvy



NEBEZPEČÍ! Nebezpečí úrazu! Před prováděním jakýchkoliv prací na přístroji vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.



Poznámka: Dodržujte pokyny výrobce k přípravě barvy.

- Odšroubujte zásobník barvy (8) ze stříkací pistole.
- Stoupací trubici (10) natočte tak, aby bylo možné beze zbytku vystříkat téměř všechnu barvu (► S. 3, obr. 3):
 - pro stříkání ležících objektů **dopředu** směrem k trysce;
 - pro stříkání nad hlavou **dozadu** směrem k rukojeti.
- Naplňte barvu do zásobníku a pevně jej našroubujte ke stříkací pistoli.

Obsluha



NEBEZPEČÍ! Nebezpečí úrazu! Nikdy nemiřte přístrojem na sebe, jiné osoby nebo zvířata.

Před zapnutím zkontrolujte!



NEBEZPEČÍ! Nebezpečí výbuchu!

Dávejte pozor, aby se ve vašem pracovním prostoru nenacházely žádné zápalné zdroje (např. otevřený oheň, hořící cigarety, lampy v nevýbušném provedení atd.).

Nikdy nestříkejte do otevřeného ohně, na rozžhavený povrch nebo na světelné těleso.

Zkontrolujte bezpečný stav přístroje:

- Zkontrolujte, zda neexistují zjevné závady.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti pevně utažené.

Nastavení stříkacího obrazce



Poznámka: Tvar stříkacího paprsku musí být přizpůsoben lakovanému předmětu: Kruhový paprsek na menší plochy, kouty a hrany. Široký paprsek na větší plochy.

► S. 4, obr. 4

- Stříkací obrazec nastavte dle vyobrazení:

- svislý plochý paprsek pro vodorovný směr práce;
- kruhový paprsek pro kouty, hrany a obtížně přístupná místa;
- vodorovný plochý paprsek pro svislý směr práce;

Nastavení množství barvy

► S. 4, obr. 5

- Množství barvy nastavte dle vyobrazení:

- Příliš mnoho naneseného materiálu na stříkané ploše = nastavte regulátor (6) ve směru[–];
- Příliš málo naneseného materiálu na stříkané ploše = nastavte regulátor (6) ve směru[+].

Pracovní pokyny



Poznámka: Při práci venku vezměte v úvahu směr větru.

Vždy nejprve provedte zkušební nástřik a případně seřídte stříkací obrazec a množství barvy (► *Nastavení stříkacího obrazce* – s. 38, ► *Nastavení množství barvy* – s. 38)

- Držte stříkací pistoli svisle ve stejnoměrné vzdálenosti 2,5–30 cm od stříkaného předmětu.
- Začněte stříkat mimo stříkanou plochu.
- Pohybujte pistolí podle nastaveného stříkacího obrazce napříč nebo nahoru a dolů.

Stejnoměrná kvalita povrchu vznikne při překrývání jednotlivých tahů o 4–5 cm.

- Na stříkané ploše stříkání nepřerušujte.

Výsledkem rovnoměrného vedení pistole je stejnoměrná kvalita povrchu.

Nerovnoměrná vzdálenost a úhel stříkání vede k nestejněmornému povrchu.

- Ukončete stříkání mimo stříkanou plochu.
- Zásobník barvy nikdy zcela nevystříkejte.

Když není stoupací trubice již ponořená do barvy, dojde k přerušení stříkané mlhoviny a vzniku nestejněmorného povrchu.

Stříkání



Poznámka: Z důvodu různých typů materiálů by se mělo množství barvy nastavovat vždy při provozu.

- Pro otevření přívodu vzduchu stiskněte spoušť (5).
- Nastavte potřebné množství barvy (► *Nastavení množství barvy* – s. 38).
- Pro zastavení přívodu vzduchu uvolněte spoušť (5).
- Stříkáci pistoli a zásobník barvy vždy ihned po použití vyčistěte (► *Čištění* – s. 39).

Čištění a udržování

Přehled čištění a údržby

Po každém použití

Co?	Jak?
Čištění stříkáci pistole.	► <i>Čištění stříkáci pistole</i> – s. 39

Pravidelně podle provozních podmínek

Co?	Jak?
Čištění vzduchového filtru.	► <i>Čištění vzduchového filtru</i> – s. 39

Čištění

Čištění stříkáci pistole.



VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu! K čištění nepoužívejte žádná halogenová rozpouštědla, protože by mohla vyvolat chemické reakce.



OZNÁMENÍ! Nebezpečí pro životní prostředí! Dbejte na to, aby čisticí prostředek a zbytky stříkaného prostředku byly zlikvidovány vždy ekologicky. Přitom bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce barev.



OZNÁMENÍ! Nebezpečí pro životní prostředí! Čisticí prostředek stříkejte vždy do uzavřené nádoby, aby se čisticí prostředek zachytil a nevznikly zbytečné výpary.



OZNÁMENÍ! Nebezpečí poškození přístroje! Neponořujte stříkáci pistoli do čisticího prostředku.



Poznámka: Nepoužívejte čisticí prostředky nebo maziva obsahující silikon. Prostředky obsahující silikon mohou negativně ovlivnit laky a barvy.

- Vymyjte zásobník barvy a naplňte jej vhodným čisticím prostředkem.
- Stiskněte spoušť a stříkáci pistoli dobře prostríkejte.

- *S. 4, obr. 6*
 - Stiskněte tlačítko odblokování (3) a stříkáci pistoli vytáhněte.
- *S. 5, obr. 7*
 - Vyšroubujte přesuvnou matici (7).
- *S. 5, obr. 8*
 - Sejměte hlavu trysky (1).
- *S. 5, obr. 9*
 - Sejměte rozprašovač (11).
 - Vymyjte stříkáci pistoli a její součásti vhodným čisticím prostředkem.
 - Montáž stříkáci pistole proveďte v obráceném pořadí.

Čištění vzduchového filtru



OZNÁMENÍ! Nebezpečí poškození přístroje! Přístroj nikdy neprovozujte bez vzduchového filtru.

Pokud by byl vzduchový filtr poškozený nebo silně znečištěný, musí se vyměnit.

- *S. 5, obr. 10*
 - Kryt (12) odklopte tak, jak je znázorněno na obrázku.
- *S. 5, obr. 11*
 - Vyměňte vzduchový filtr (13).
 - Vyperte vzduchový filtr v teplé vodě (s malým množstvím čisticího prostředku).
 - Vzduchový filtr vypláchněte v čisté vodě.
 - Vzduchový filtr nechte důkladně uschnout.
 - Vložte vyčištěný resp. nový vzduchový filtr.

Uložení, přeprava

Uložení

- Přístroj a příslušenství ukládejte na suchém, dobře větraném místě.
- Při delším odstavení přístroje a příslušenství z provozu zajistěte výrobek před znečištěním a korozi.

Přeprava

- Při zasílání použijte pokud možno originální obal.

Poruchy a pomoc při jejich odstranění

Když něco nefunguje...



VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu! Neodborně provedené opravy mohou způsobit, že přístroj již nebude fungovat bezpečně. Tím ohrožujete sebe i své okolí.

Často jsou to jen drobné závady, které vedou ke vzniku poruchy. Většinou je můžete snadno sami odstranit. Než se obrátíte na prodejnu, podívejte se do následující tabulky. Ušetříte si tím mnoho námahy a případně i výdajů.

Závada/porucha	Příčina	Pomoc
Přístroj neběží.	Je v síti napětí?	Zkontrolujte kabel, zástrčku, zásuvku a pojistku.
	Přístroj vadný?	Kontaktujte prodejnu.
Nevychází stříkáci paprsek.	Příliš hustá barva?	Přidejte vhodné ředidlo (► <i>Ředění barvy</i> – s. 37).
	Znečištěná hlava trysky?	► <i>Čištění stříkáci pistole</i> – s. 39

Závada/porucha	Příčina	Pomoc
Barva správně nekryje.	Uvolněný zásobník barvy?	Zásobník barvy pevně našroubujte.
	Uvolněná stoupací trubice?	Stoupací trubici pevně zasuňte.
	Ucpaná stoupací trubice?	► Čištění stříkací pistole. – s. 39
Barva se po stříkání roz- bíhá.	Příliš malé množství barvy?	Zvyšte množství barvy (► Nastavení množství barvy – s. 38).
	Příliš velká vzdálenost od stříkané plochy?	Zmenšete vzdálenost stříkání.
	Příliš hustá barva?	Přidejte vhodné ředidlo (► Ředění barvy – s. 37).
Barva silně rozprašování?	Příliš velké množství barvy?	Snižte množství barvy (► Nastavení množství barvy – s. 38).
	Znečištěná hlava trysky?	► Čištění stříkací pistole. – s. 39
	Příliš hustá barva?	Přidejte vhodné ředidlo (► Ředění barvy – s. 37).
Příliš intenzivní mlhovina barvy.	Zanesený vzduchový filtr?	► Čištění vzduchového filtru – s. 39
	Příliš velké množství barvy?	Snižte množství barvy (► Nastavení množství barvy – s. 38).
	Příliš malá vzdálenost od stříkané plochy?	Zvětšete vzdálenost stříkání.
Stříkací paprsek pulzuje.	Příliš řídká barva?	Přidejte barvu (► Ředění barvy – s. 37).
	Příliš málo barvy v zásobníku?	► Plnění zásobníku barvy – s. 38
	Zanesený vzduchový filtr?	► Čištění vzduchového filtru – s. 39
Barva odkapává z hlavy trysky.	Příliš hustá barva?	Přidejte vhodné ředidlo (► Ředění barvy – s. 37).
	Znečištěná hlava trysky?	► Čištění stříkací pistole. – s. 39
	Opotřebovaný rozprašovač?	Vyměňte rozprašovač.
	Uvolněný rozprašovač?	Utáhněte převlečnou matici (2).

Nemůžete-li závadu odstranit sami, obraťte se přímo na prodejnu. Mějte na paměti, že při neodborné opravě zanikají nároky ze záruky a případně Vám mohou vzniknout i další výdaje.

Připravte likvidaci

Likvidace materiálu

Zbytky ředidel a barev se musí likvidovat ekologicky. Řiďte se pokyny výrobce pro likvidaci a místními předpisy na likvidaci zvláštního odpadu.

Škodlivé chemikálie se nesmí dostat do půdy, spodních vod a vodních toků.

- Nevylévejte ekologicky závadné chemikálie do kanalizace!

Likvidace

Likvidace přístroje

Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená: Baterie a akumulátory, elektrické a elektronické přístroje nesmějí být likvidovány společně s domovním odpadem; mohou obsahovat látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí a zdraví.



Spotřebitelé jsou povinni zneškodnit staré elektrické spotřebiče, spotřebované baterie a akumulátory odděleně od domovního odpadu na oficiálním sběrném místě, aby se zajistilo správné další zpracování. Vrácení výrobku lze dle právních předpisů provést bezplatně, např. prostřednictvím společnosti pro likvidaci komunálního odpadu nebo prostřednictvím prodejce.

Baterie, akumulátory a světelné zdroje, které nejsou ve starých elektrických přístrojích vmontované a které lze odstranit, aniž by došlo k jejich poškození, se před likvidací musí z přístrojů vyjmout a zlikvidovat v rámci tříděného odpadu. Lithiové baterie a akumulátory všech systémů se musí odevzdat na sběrném místě ve vybitém stavu. Pól baterie musí být vždy přelepený, aby se předešlo vzniku zkratu.

Každý koncový uživatel je sám zodpovědný za vymazání osobních údajů z použitých přístrojů, které se mají zlikvidovat.

Likvidace balení

Balení se skládá z kartonu a příslušné označených plastů, které mohou být recyklovány.

- Předejte tyto části na recyklaci.



Technické údaje

Číslo výrobku	220003
Jmenovité napětí	220–240 V~, 50 Hz
Jmenovitý výkon	400 W
Třída ochrany	II
Hladina akustického výkonu (L_{WA})*	87,13 dB(A) ($K = 3$ dB(A))
Hladina akustického tlaku (L_{PA})*	76,13 dB(A) ($K = 3$ dB(A))
Vibrace**	$\leq 2,5$ m/s ² ($K = 1,5$ m/s ²)
Max. průtok	800 ml/min
Max. viskozita	60 DIN-s
Objem zásobníku barvy	800 ml

*) Uvedené hodnoty emisí hluku byly naměřeny podle standardizované zkušební metody a lze je použít k porovnání jednoho elektrického nástroje s druhým. Uvedené hodnoty emisí hluku lze použít i pro předběžný odhad zatížení. Varování: Emise hluku při skutečném používání elektrického nástroje se mohou od uvedených hodnot lišit v závislosti na způsobu použití elektrického nástroje, zejména na druhu zpracovávaného obrobku. Je nutné stanovit bezpečnostní opatření k ochraně obsluhy na základě odhadu vystavení vibracím během skutečných podmínek použití (je třeba zohlednit všechny části pracovního cyklu, například doby, kdy je elektrický nástroj vypnutý, a doby, kdy je sice zapnutý, ale pracuje bez zatížení).

**) Uvedená emisní hodnota kmitání byla měřena podle normovaného zkušebního postupu a může se používat k porovnání nářadí s jiným nářadím; uvedená emisní hodnota kmitání se může použít i k počátečnímu odhadu vysazení. Emisní hodnota kmitání se během používání nářadí může odlišovat od hodnoty údajů, a sice v závislosti na druhu a způsobu používání nářadí. Snažte se udržovat zatížení vibracemi pokud možno na co nejnižším stupni. Opatření ke snížení vibračního zatížení je např. omezení pracovní doby. Přitom se musejí zohlednit všechny prvky provozního cyklu (například doby, během nichž je nástroj vypnutý, a takové doby, během nichž je nástroj sice zapnutý, avšak běží bez zatížení). Zjištění emisních hodnot vibrací podle EN 60745-1 & EN 60745-2-13.