

# Návod CZ

## Vibrační masážní pás InnovaGoods Extra Large X

- Příkon: 12 W
- Napětí: 100–240 V
- Frekvence: 50–60 Hz

### **OBSAH**

- 1 vibrační pás X Extra Large Vibrating Belt InnovaGoods®
- 1 kabel se zástrčkou pro napětí 100–240 V
- 1 taška na přepravu
- 1 měřicí pásmo délky 200 cm

### **NÁVOD K POUŽITÍ**

1. Zapojte vibrační pás X Extra Large Vibrating Belt InnovaGoods® do elektrické sítě.
2. Umístěte vibrační pás X Extra Large Vibrating Belt InnovaGoods® na část těla, kterou chcete posilovat, a přizpůsobte jej tak, aby pohodlně seděl a nebyl příliš těsný. Vibrační pás X Extra Large Vibrating Belt InnovaGoods® můžete použít na ramena, břicho, záda, pas, boky, stehna a lýtky.
3. Přístroj zapnete a znovu vypnete stisknutím tlačítka «POWER», přičemž se rozsvítí indikační světlo.
4. K funkci automatických vibrací se dostanete stisknutím tlačítka «M». Indikační světlo na ovladači zobrazí text «AUTO». Tento režim kombinuje různé rytmy vibrací.
5. Pro přepnutí zpět na manuální režim, znovu stiskněte tlačítko «M». Indikační světlo na ovladači zobrazí text «MANUAL». Pomocí tlačítek + a - zvýšit a snížit intenzitu rytmu nepřetržitých vibrací až na 5 úrovních.
6. Vibrační pás X Extra Large Vibrating Belt InnovaGoods® se po 30 minutách používání automaticky vypne.

## UPOZORNĚNÍ

Pokud se při použití přístroje dostaví nepříjemné pocity, přestaňte jej používat a poraďte se s lékařem. Nepoužívejte po dlouhou dobu, denně by elektrostimulace neměla přesáhnout 30 minut, kombinujte terapii s pohybovými aktivitami pro dosažení optimálních výsledků. Nepoužívejte zařízení, pokud máte problémy se srdcem, epilepsii nebo jste těhotná. Nepoužívejte do úst, na krk a hlavu, může vyvolat svalové křeče, jejichž následky by mohly být závažné. Ujistěte se, že napětí v síti je stejné jako v přístroji. Odpojte zařízení vždy, když se nepoužívá. Netahejte za kabel a zajistěte, aby se nezamotal. Nepokládejte kabel na horké plochy a ostré hrany. Před čištěním zkontrolujte, zda je spotřebič odpojen od elektrické sítě a úplně chladný. Čistěte pomocí lehce navlhčeného hadříku. K čištění nepoužívejte abrazivní přípravky ani materiály. Neponořujte přístroj ani kabel do kapaliny. Nemanipulujte se zařízením mokřýma rukama. Nepoužívejte přístroj v blízkosti zdroje vody nebo ve vlhkých místech. Vhodné pouze pro domácí použití. Přístroj používejte pouze za účely, k nimž je určen. Uložte přístroj na suchém místě bez prachu. Nenechávejte spuštěný přístroj bez dohledu. Tento přístroj není hračka. Udržujte mimo dosah dětí. Neupravujte zařízení ani žádnou z jeho složek. Pokud přístroj, jeho součásti nebo kabel vypadají poškozeně nebo nefungují správně, pak jej nepoužívejte, ani se je nesnažte opravit. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Děti a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace by neměly manipulovat s tímto zařízením bez dohledu zodpovědné dospělé osoby, která zaručí jejich bezpečí. Nevyhazujte tento přístroj do komunálního odpadu. Při jeho recyklaci se řiďte platnými normami pro ochranu životního prostředí.