
NÁVOD K POUŽITÍ

Přístroj FOREVER znamená revoluci v čištění pleti díky kombinaci průlomových pulzů a inovačního silikonového kartáčku pro hlubší a jemnější čištění. Pulzy aplikované přes hladké, silikonové dotykové body, odstraňují nečistoty způsobující vady pleti mnohem efektivněji než mytí rukami a zanechávají pleť čistější a jasnější. Hlubkové čištění čistí a vyhlazuje póry, zjemňuje a uhlazuje texturu pokožky.

3-zónový kartáček FOREVER, který je vhodný pro všechny typy pleti, má užší dotykové body pro jemné čištění citlivé nebo normální pokožky a silnější dotykové body pro přesné čištění na přední straně a široké dotykové body pro obnovu mastnější pleti na zadní straně. Kartáčkem FOREVER doporučujeme čistit 1 minutu každé ráno a večer.

Intenzitu čištění FOREVER lze nastavit:

1. Přístroj FOREVER zapnete jedním stisknutím tlačítka uprostřed.
2. Pomocí tlačítek +/- vyberte požadovanou intenzitu čištění. K dispozici je 8 intenzit, které uspokojí požadavky na pohodlí a účinnost každého uživatele. Kromě toho si bude přístroj pamatovat vaše preference pro příští použití.
3. Přístroj FOREVER vypnete dalším stisknutím tlačítka uprostřed.

Jednotlivé fáze čištění jsou popsány níže. Po každé fázi tohoto snadného čištění bude blikat kontrolka přístroje FOREVER, což upozorňuje na přechod do další oblasti obličeje.

POZNÁMKA: Přístroj FOREVER může být při prvním rozbalení zamčený – odemkněte jej společným podržením tlačítek + a -. Světlo bude blikat, což znamená, že přístroj je odemčen. Budete-li chtít přístroj zamknout kvůli pohodlí při cestování, postupujte stejným způsobem.

REŽIM ČIŠTĚNÍ

Pulzy aplikované přes hladké, silikonové dotykové body, pomáhají čistit póry od 99,5 % nečistot a mastnoty a odstraňovat zbytky make-upu a odumřelých kožních buněk. Každou oblast na tváři čistíte asi 15 sekund; po tomto intervalu začne kontrolka přístroje FOREVER blikat a pulzy se na chvíli zastaví.

1. NANESENÍ ČISTIČE PLETI

Odstraňte veškerý make-up, navlhčete přístroj FOREVER a poté obličej a naneste svůj běžný čisticí přípravek. Přístroj FOREVER zapnete jedním stisknutím tlačítka uprostřed.

2. VYČISTĚTE TYTO OBLASTI:

Pulzy se každých 15 sekund zastaví, což naznačuje, kdy začít čistit novou oblast.

- Vyčistěte bradu a tvář kruhovými pohyby a zopakujte na druhé straně.
- Počínaje od středu vyčistěte čelo jemnými kruhovými tahy směrem ven.
- Vyčistěte nos klouzavým pohybem nahoru a dolů na jedné a poté na druhé straně. Jemně vyčistěte oblast pod očima pomocí tahů směřujících ven – doporučujeme snížit intenzitu pulzů.

3. OPLÁCHNUTÍ

Opláchněte a osušte obličej pro dokončení 1minutové čisticí rutiny. Poté naneste případné vámi oblíbené kosmetické produkty.

ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

Po použití přístroj FOREVER vždy důkladně vyčistěte. Povrch kartáčku vyčistěte vodou a mýdlem a poté opláchněte teplou vodou. Osušte hadříkem nebo ručníkem bez žmolků.

NABÍJENÍ

Váš přístroj FOREVER lze dobít pomocí přiložené nabíječky. Jedna hodina dobíjení zajistí plné nabití, které vydrží déle než 5 měsíců užívání.

- Vložte DC konektor do nabíjecího portu přístroje.
- Zapojte zástrčku do nabíjecího bodu. LED kontrolka přístroje FOREVER bude opakovaně blikat, což indikuje nabíjení baterie. Po úplném dobití (přibližně po 1 hodině) bude LED kontrolka svítit stále.
- Při nízkém stavu nabití baterie bude LED kontrolka na vašem přístroji blikat bíle.

SPECIFIKACE

MATERIÁLY: Silikon bezpečný pro tělo a ABS

BARVA: růžová, modrá

VELIKOST: 75 x 80 x 28,5 mm

HMOTNOST: 67 g

BATERIE: Li-Ion 200 mAh 3,7 V

NABÍJENÍ: 60 min

POUŽÍVÁNÍ: až 300 použití

POHOTOVOSTNÍ REŽIM: 90 dnů

FREKVENCE: 125 Hz

MAXIMÁLNÍ HLADINA HLUKU: 50 dB

ROZHRANÍ: 3tlačítkové