



Elektrický krb s topidlem

Návod k použití

ADM | model BL-MK-2A | SKU 2077

DŮLEŽITÉ

Před prvním použitím si přečtěte celý návod. Nesprávné použití může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození majetku.

1

Přehled výrobku

Účel, ovládací prvky a technické údaje

2

Příprava a umístění

Montáž nožek a elektrické připojení

3

Bezpečnost

Zásady bezpečného provozu

4

Obsluha

Vytápění, efekt plamene a termostat

5

Péče a ochrana

Přehřátí, čištění, servis a skladování

Návod byl zpracován podle dodaného vícejazyčného manuálu výrobku.

1 Účel použití

Elektrický krb je určen výhradně k vytápění suchých vnitřních prostor v domácnostech a kancelářích. Není určen pro venkovní, komerční ani průmyslové použití.

Ovládací prvky

A	Termostat a hlavní vypínač	Otočný regulátor zapíná přístroj a nastavuje požadovanou teplotu.
B	Spínač 3D efektu plamene	Zapíná a vypíná dekorativní efekt plamene.
C	Spínač vytápění I	Zapíná nízký stupeň vytápění.
D	Spínač vytápění II	Pro vysoký stupeň vytápění použijte současně spínače I a II.

Technické údaje

Značka	ADM
Model	BL-MK-2A
SKU	2077
Napájení	AC 220-240 V
Frekvence	50-60 Hz
Jmenovitý výkon	1500 W
Provedení	Volně stojící elektrický krb
Určení	Pouze pro vnitřní použití

2 Montáž nožek

Pokud jsou nožky dodány samostatně, musí být před použitím namontovány.

1. Položte vychladlý a odpojený přístroj opatrně na bok na měkkou podložku.
2. Vyrovnejte každou nožku s montážními otvory na spodní straně přístroje.
3. Připevněte nožky dodanými šrouby a vhodným šroubovákem.
4. Šrouby rovnoměrně dotáhněte, ale nepoužívejte nadměrnou sílu.

Bezpečné umístění

- Postavte krb ve svislé poloze na pevný, rovný a nehořlavý povrch.
- Neumísťujte jej na koberec, předložku ani měkký povrch, který by mohl omezit proudění vzduchu.
- Pro nejlepší účinek zvolte chladnější část místnosti, avšak mimo průvan a vlhké prostředí.
- Nábytek, závěsy, lůžkoviny, papír, oděvy a jiné hořlavé materiály udržujte nejméně 0,9 m od topidla.

Elektrické připojení

- Před zapojením nastavte hlavní vypínač i spínače vytápění do vypnuté polohy.
- Zapojte přístroj přímo do řádně instalované zásuvky 220-240 V AC odpovídající místním předpisům.
- Zástrčka musí být v zásuvce pevně zasunuta. Volný kontakt může způsobit přehřátí.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely, rozdvojky ani napájecí lišty.
- Do stejného elektrického okruhu nepřipojujte další spotřebiče s vysokým příkonem.

0,9 m

Nábytek, závěsy, lůžkoviny, papír, oděvy a jiné hořlavé materiály udržujte nejméně 0,9 m od topidla.

3 Důležitá bezpečnostní pravidla

- Přístroj se během provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkých povrchů a nechte jej před manipulací vychladnout.
- Zapnutý přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru.
- Používejte jej pouze v suchých vnitřních prostorách, mimo vany, umyvadla, bazény a jiné zdroje vody.
- Přístroj nezakrývejte a neblokuje vstupní ani výstupní otvory vzduchu.
- Do větracích otvorů nekládejte žádné předměty.
- Nepoužívejte krb v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo výparů.
- Napájecí kabel vedte mimo horké povrchy a místa, kde by se po něm chodilo nebo o něj zakopávalo.
- Nepoužívejte přístroj s poškozeným kabelem, zástrčkou, krytem nebo ochrannou mřížkou.
- Přístroj nepřemísťujte během provozu. Před přemístěním jej vypněte, odpojte a nechte zcela vychladnout.
- Děti a osoby vyžadující dohled se nesmějí zdržovat bez dozoru v bezprostřední blízkosti topidla.
- Po použití a před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky; netahejte za kabel.
- Používejte přístroj pouze způsobem popsáním v tomto návodu.

VAROVÁNÍ

NEZAKRÝVAT. Zakrytí nebo zablokování větracích otvorů může způsobit přehřátí a požár.

4 Zapnutí a volba výkonu

1. Ověřte správné umístění přístroje a volné větrací otvory.
2. Zapojte zástrčku přímo do vhodné nástěnné zásuvky.
3. Otočte regulátor termostatu z polohy OFF směrem k HIGH. Regulátor současně slouží jako hlavní vypínač.
4. Podle potřeby zapněte spínač 3D efektu plamene.
5. Pro nízký stupeň vytápění zapněte spínač I.
6. Pro vysoký stupeň vytápění zapněte současně spínače I a II.

Nastavení termostatu

Po dosažení požadované pokojové teploty pomalu otáčejte regulátorem proti směru hodinových ručiček, dokud topidlo s tichým cvaknutím nevypne. Přístroj bude nastavenou teplotu automaticky udržovat. Směrem k HIGH (+) teplotu zvýšíte, směrem k LOW (-) ji snížíte.

LOW / HIGH

LOW (-) = nižší teplota; HIGH (+) = vyšší teplota.

Vypnutí

1. Vypněte oba spínače vytápění a spínač efektu plamene.
2. Otočte hlavní regulátor do polohy OFF.
3. Pokud nebude přístroj delší dobu používán, odpojte jej ze zásuvky.

5 Ochrana proti přehřátí

Přístroj je vybaven automatickou tepelnou ochranou. Při příliš vysoké vnitřní teplotě se automaticky vypne.

Postup obnovení provozu

1. Nastavte hlavní vypínač do polohy OFF.
2. Odpojte zástrčku ze zásuvky.
3. Nechte přístroj přibližně 10 minut vychladnout.
4. Odstraňte prach a všechny překážky ze vstupních a výstupních otvorů vzduchu.
5. Přístroj znovu zapojte a spusťte. Pokud se opět vypne, dále jej nepoužívejte a obraťte se na odborný servis.

Čištění a údržba

- Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku a nechte krb úplně vychladnout.
- Vnější povrch otřete měkkým, jen mírně navlhčeným hadříkem.
- Nepoužívejte abrazivní čističe, rozpouštědla ani chemické prostředky.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody ani jej neoplachujte.
- Prach z větracích otvorů odstraňujte vysavačem s nízkým výkonem nebo měkkým kartáčem.

Servis a skladování

- Přístroj nepoužívejte bez namontované ochranné mřížky ani při jakémkoli poškození nebo nesprávné funkci.
- Nesnímejte zadní kryt. Uvnitř nejsou díly určené k opravě uživatelem.
- Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný servisní pracovník.
- Čistý a zcela suchý přístroj skladujte na chladném a suchém místě.

Likvidace

Elektrické zařízení nepatří do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej na příslušném sběrném místě podle místních předpisů.

Návod byl zpracován podle dodaného vícejazyčného manuálu výrobku.