



Masážna podložka do sedadla

Návod na použitie

ADM | model HL-889 | SKU 7114

DÔLEŽITÉ

Pred prvým použitím si prečítajte celý návod a uschovajte ho na neskoršie použitie.

1

Prehľad výrobku

Účel, funkcie a technické údaje

2

Ovládanie

Pripojenie, voľba programu a časovač

3

Bezpečnosť

Zdravotné obmedzenia a zásady používania

4

Starostlivosť a poruchy

Čistenie, skladovanie a riešenie problémov

Návod bol spracovaný podľa dodaného viacjazyčného manuálu výrobku.

1 Účel použitia

Masážna podložka je určená na relaxačnú vibračnú masáž krku, chrbta, pása, bokov a nôh. Päť masážnych motorov ponúka osem programov a štyri stupne intenzity. Výrobok je určený iba na domáce, neprofesionálne použitie.

Hlavné časti

A	Oporná časť	Masážne zóny pre chrbát, pás a hornú časť tela.
B	Sedacia časť	Masážne zóny pre boky, stehná a nohy.
C	Káblový ovládač	Voľba programu, intenzity, času a masážnej oblasti.
D	Napájací konektor	Pripojenie sieťového alebo 12V automobilového adaptéra.

Technické údaje

Značka	ADM
Model	HL-889
SKU	7114
Počet motorov	5
Menovitý výkon	7,2 W
Prevádzkové napätie	12 V DC
Vstup sieťového adaptéra	100-230 V AC
Programy masáže	8
Stupne intenzity	4
Časovač	15 alebo 30 minút
Napájanie na cestách	12V automobilový adaptér

2 Pred použitím

1. Podložku položte na stabilnú stoličku alebo sedadlo a upevnite ju tak, aby sa neposúvala.
2. Skontrolujte podložku, kábel, ovládač aj adaptér. Poškodený výrobok nepoužívajte.
3. Pripojte konektor adaptéra k podložke a až potom adaptér zapojte do vhodnej zásuvky.
4. Pohodlne sa posadte. Začnite nízkou intenzitou a zvyšujte ju iba podľa pocitu.

Funkcie ovládača

POWER	Jedným stlačením masáž zapnete, ďalším stlačením ju vypnete.
MODE	Postupne vyberá jeden z 8 masážnych programov.
INTENSITY	Volí jeden zo 4 stupňov intenzity.
TIMER	Nastaví čas masáže na 15 alebo 30 minút.
AREA / FIX	Smeruje masáž na vybranú oblasť, napríklad chrbát, pás alebo nohy.

Odporúčaný postup

1. Zapnite podložku tlačidlom POWER.
2. Tlačidlom MODE zvolte požadovaný program.
3. Nastavte intenzitu a prípadne vyberte masážnu oblasť.
4. Tlačidlom TIMER zvolte 15 alebo 30 minút.
5. Po skončení podložku vypnite a odpojte od napájania.

Automatická ochrana

Podložka je vybavená ochranou proti prehriatiu a funkciou automatického vypnutia. Pri nadmernom zahriatí sa môže dočasne zastaviť. Odpojte ju a nechajte približne 30 minút vychladnúť.

3 Dôležité bezpečnostné pravidlá

- Používajte iba dodaný napájací zdroj alebo zodpovedajúci 12V automobilový adaptér.
- Podložku nepoužívajte vo vlhku, mokre ani v blízkosti vody.
- Nepoužívajte výrobok s poškodeným káblom, zástrčkou, adaptérom alebo poťahom.
- Deti smú výrobok používať iba pod priamym dohľadom dospeléj osoby.
- Podložku neprepichujte, nestláčajte ostrými predmetmi a nepoužívajte ju zloženú.
- Počas používania podložky nezaspávajte a nezakrývajte ju dekou ani vankúšom.
- Automobilový adaptér používajte iba pri bezpečne odstavenom vozidle; vodič nesmie masáž používať počas jazdy.
- Pred čistením a po použití vždy odpojte napájanie. Neťahajte za kábel.

Pred použitím sa poraďte s lekárom, ak

- máte kardiostimulátor alebo inú implantovanú zdravotnícku pomôcku;
- trpíte kardiovaskulárnym ochorením;
- máte akútny zápal, horúčku alebo infekciu;
- ste tehotná;
- ste nedávno utrpeli poranenie chrbtice alebo inej masírovanej časti tela.

STOP

Masáž ihneď ukončite, ak pocítite bolesť, znecitlivenie, nevoľnosť, závrat alebo iné neobvyklé ťažkosti.

4 Riešenie problémov

Podložka sa po pripojení nezapne	Stlačte POWER. Skontrolujte konektor, adaptér, zástrčku a zásuvku.
Podložka prestala počas prevádzky pracovať	Mohla zasiahnuť ochrana proti prehriatiu alebo časovač. Odpojte ju a nechajte asi 30 minút vychladnúť.
Masáž sa náhle zmenila alebo je zvuk iný	Vypnite napájanie, skontrolujte správne uloženie podložky a po vychladnutí ju znova vyskúšajte.
Porucha pretrváva	Výrobok ďalej nepoužívajte. Nepokúšajte sa ho rozoberať; obráťte sa na predajcu alebo odborný servis.

Čistenie a skladovanie

- Odpojte napájanie a nechajte podložku úplne vychladnúť.
- Povrch utrite mäkkou, iba mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Výrobok neponárajte do vody a zabráňte vniknutiu kvapaliny do ovládača a konektorov.
- Skladujte na suchom mieste bez priameho slnka. Kábel voľne zviňte, nelámte ho a na podložku nekladte ťažké predmety.

Likvidácia	Elektrické zariadenie nepatrí do zmesového komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na príslušnom zbernom mieste podľa miestnych predpisov.
-------------------	--

Návod bol spracovaný podľa dodaného viacjazyčného manuálu výrobku.