



Masážní podložka do sedadla

Návod k použití

ADM | model HL-889 | SKU 7114

DŮLEŽITÉ

Před prvním použitím si přečtěte celý návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

1

Přehled výrobku

Účel, funkce a technické údaje

2

Ovládání

Připojení, volba programu a časovač

3

Bezpečnost

Zdravotní omezení a zásady používání

4

Péče a potíže

Čištění, skladování a řešení problémů

Návod byl zpracován podle dodaného vícejazyčného manuálu výrobku.

1 Účel použití

Masážní podložka je určena k relaxační vibrační masáži krku, zad, pasu, boků a nohou. Pět masážních motorů nabízí osm programů a čtyři stupně intenzity. Výrobek je určen pouze pro domácí, neprofesionální použití.

Hlavní části

A	Opěrná část	Masážní zóny pro záda, pas a horní část těla.
B	Sedací část	Masážní zóny pro boky, stehna a nohy.
C	Kabelový ovladač	Volba programu, intenzity, času a masážní oblasti.
D	Napájecí konektor	Připojení síťového nebo 12V automobilového adaptéru.

Technické údaje

Značka	ADM
Model	HL-889
SKU	7114
Počet motorů	5
Jmenovitý výkon	7,2 W
Provozní napětí	12 V DC
Vstup síťového adaptéru	100-230 V AC
Programy masáže	8
Stupně intenzity	4
Časovač	15 nebo 30 minut
Napájení na cestách	12V automobilový adaptér

2 Před použitím

1. Podložku položte na stabilní židli nebo sedadlo a upevněte ji tak, aby se neposouvala.
2. Zkontrolujte podložku, kabel, ovladač i adaptér. Poškozený výrobek nepoužívejte.
3. Připojte konektor adaptéru k podložce a teprve potom adaptér zapojte do vhodné zásuvky.
4. Posadte se pohodlně. Začněte nízkou intenzitou a zvyšujte ji pouze podle pocitu.

Funkce ovladače

POWER	Jedním stisknutím masáž zapnete, dalším stisknutím ji vypnete.
MODE	Postupně vybírá jeden z 8 masážních programů.
INTENSITY	Volí jeden ze 4 stupňů intenzity.
TIMER	Nastaví dobu masáže na 15 nebo 30 minut.
AREA / FIX	Směřuje masáž na vybranou oblast, například záda, pas nebo nohy.

Doporučený postup

1. Zapněte podložku tlačítkem POWER.
2. Tlačítkem MODE zvolte požadovaný program.
3. Nastavte intenzitu a případně vyberte masážní oblast.
4. Tlačítkem TIMER zvolte 15 nebo 30 minut.
5. Po skončení podložku vypněte a odpojte od napájení.

Automatická ochrana

Podložka je vybavena ochranou proti přehřátí a funkcí automatického vypnutí. Při nadměrném zahřátí se může dočasně zastavit. Odpojte ji a nechte přibližně 30 minut vychladnout.

3 Důležitá bezpečnostní pravidla

- Používejte pouze dodaný napájecí zdroj nebo odpovídající 12V automobilový adaptér.
- Podložku nepoužívejte ve vlhku, mokru ani v blízkosti vody.
- Nepoužívejte výrobek s poškozeným kabelem, zástrčkou, adaptérem nebo potahem.
- Děti smějí výrobek používat pouze pod přímým dohledem dospělé osoby.
- Podložku nepropichujte, nemačkejte ostrými předměty a nepoužívejte ji složenou.
- Během používání podložky neusínejte a nepřikrývejte ji dekou ani polštářem.
- Automobilový adaptér používejte pouze při bezpečně odstaveném vozidle; řidič nesmí masáž používat za jízdy.
- Před čištěním a po použití vždy odpojte napájení. Netahejte za kabel.

Před použitím se poradte s lékařem, pokud

- máte kardiostimulátor nebo jiný implantovaný zdravotnický prostředek;
- trpíte kardiovaskulárním onemocněním;
- máte akutní zánět, horečku nebo infekci;
- jste těhotná;
- jste nedávno utrpěli poranění páteře nebo jiné masírované části těla.

STOP

Masáž ihned ukončete, pokud pocítíte bolest, necitlivost, nevolnost, závratě nebo jiné neobvyklé obtíže.

4 Řešení problémů

Podložka se po připojení nezapne	Stiskněte POWER. Zkontrolujte konektor, adaptér, zástrčku a zásuvku.
Podložka přestala během provozu pracovat	Mohla zasáhnout ochrana proti přehřátí nebo časovač. Odpojte ji a nechte asi 30 minut vychladnout.
Masáž se náhle změnila nebo je zvuk jiný	Vypněte napájení, zkontrolujte správné uložení podložky a po vychladnutí ji znovu vyzkoušejte.
Závada přetrvává	Výrobek dále nepoužívejte. Nepokoušejte se jej rozebírat; obraťte se na prodejce nebo odborný servis.

Čištění a skladování

- Odpojte napájení a nechte podložku zcela vychladnout.
- Povrch otřete měkkým, jen mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní čističe.
- Výrobek neponořujte do vody a zabraňte vniknutí kapaliny do ovladače a konektorů.
- Skladujte na suchém místě bez přímého slunce. Kabel volně sviňte, nelámejte jej a na podložku nepokládejte těžké předměty.

Likvidace

Elektrické zařízení nepatří do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je na příslušném sběrném místě podle místních předpisů.

Návod byl zpracován podle dodaného vícejazyčného manuálu výrobku.