English Instruction Manual

Battery Installation:

Unscrew the battery cap located at the base of the stimulator.

Insert 4/3/2/1(AAA) batteries following the polarity markings (+/-) inside the compartment.

Screw the battery cap back securely onto the device.

Operation:

Power On/Off:

Press and hold the power button for 3 seconds to turn on the vibrator; it will emit a light signal to indicate activation.

To turn off, press and hold the power button for another 3 seconds.

Function Control:

Once powered on, use the designated buttons to cycle through various vibration patterns and speeds.

For products with rotation or additional features, refer to the specific function buttons described in the manual.

Cleaning and Maintenance:

Before and after each use, clean the product thoroughly using mild soap and warm water or a sex toy cleaner.

Ensure that the unit is completely dry before storing it.

Do not submerge the battery compartment in water;

Englische Bedienungsanleitung

Batterieinstallation:

Schrauben Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite des Stimulators ab.

Legen Sie 4/3/2/1(AAA)-Batterien gemäß den Polaritätsmarkierungen (+/-) in das Gerät ein.

Abteil.

Schrauben Sie die Batterieabdeckung wieder fest auf das Gerät.

Betrieb:

Einschalten / Ausschalten:

Halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um den Vibrator einzuschalten. Er wird ein Licht aussenden.

Signal zur Aktivierung.

Um das Gerät auszuschalten, halten Sie den Netzschalter für weitere 3 Sekunden gedrückt.

Funktionskontrolle:

Sobald das Gerät eingeschaltet ist, verwenden Sie die dafür vorgesehenen Tasten, um durch verschiedene Vibrationsmuster zu schalten.

und Geschwindigkeiten.

Bei Produkten mit Drehung oder zusätzlichen Funktionen beachten Sie bitte die entsprechenden Funktionstasten.

im Handbuch beschrieben.

Reinigung und Instandhaltung:

Vor und nach jedem Gebrauch das Produkt gründlich mit milder Seife und warmem Wasser reinigen.

oder einen Sexspielzeugreiniger.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es lagern.

Tauchen Sie das Batteriefach nicht in Wasser;

Manual de instrucciones en inglés

Instalación de la batería:

Desenrosque la tapa de la batería ubicada en la base del estimulador.

Inserte las baterías 4/3/2/1 (AAA) siguiendo las marcas de polaridad (+/-) en el interior del compartimiento.

Atornille la tapa de la batería de forma segura en el dispositivo.

Operación:

Encendido / apagado:

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender el vibrador; emitirá una luz.

Señal para indicar activación.

Para apagar, mantenga presionado el botón de encendido durante otros 3 segundos.

Control de funciones:

Una vez encendido, utilice los botones designados para recorrer los distintos patrones de vibración.

y velocidades.

Para productos con rotación o funciones adicionales, consulte los botones de función específicos.

descrito en el manual.

Limpieza y mantenimiento:

Antes y después de cada uso, limpie el producto a fondo con jabón suave y agua tibia.

o un limpiador de juguetes sexuales.

Asegúrese de que la unidad esté completamente seca antes de guardarla.

No sumerja el compartimento de la batería en agua;

Manuel d'instructions en anglais

Installation de la batterie :

Dévissez le capuchon de la batterie situé à la base du stimulateur.

Insérez 4/3/2/1 piles (AAA) en suivant les indications de polarité (+/-) à l'intérieur.

compartiment.

Revissez fermement le capuchon de la batterie sur l'appareil

Opération:

Marche / arrêt:

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer le vibreur ; il émettra une lumière

signal pour indiquer l'activation

Pour éteindre, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes supplémentaires

Contrôle des fonctions :

Une fois allumé, utilisez les boutons désignés pour faire défiler les différents modes de vibration

et les vitesses.

Pour les produits avec rotation ou des fonctionnalités supplémentaires, reportez-vous aux boutons de fonction spécifiques

décrit dans le manuel.

Nettoyage et entretien:

Avant et après chaque utilisation, nettoyez soigneusement le produit à l'aide d'un savon doux et d'eau tiède

ou un nettoyant pour jouets sexuels.

Assurez-vous que l'unité est complètement sèche avant de la ranger

Ne pas immerger le compartiment de la batterie dans l'eau ;

Manuale di istruzioni in inglese

Installazione della batteria:

Svitare il tappo della batteria situato alla base dello stimolatore.

Inserire 4/3/2/1 batterie (AAA) seguendo i segni di polarità (+/-) all'interno.

compartimento.

Riavvitare saldamente il coperchio della batteria sul dispositivo

Operazione:

Accensione/Spegnimento:

Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere il vibratore; emetterà una luce

segnale per indicare l'attivazione.

Per spegnere, tieni premuto il pulsante di accensione per altri 3 secondi.

Controllo delle funzioni:

Una volta accesa, utilizza i pulsanti designati per scorrere tra i diversi modelli di vibrazione.

e velocità.

Per i prodotti con rotazione o funzionalità aggiuntive, fare riferimento ai pulsanti di funzione specifici.

descritto nel manuale.

Pulizia e manutenzione:

Prima e dopo ogni utilizzo, pulisci accuratamente il prodotto con sapone delicato e acqua tiepida.

o un detergente per giocattoli sessuali.

Assicurati che l'unità sia completamente asciutta prima di riporla.

Evitare di immergere il vano batterie nell'acqua;

영어 사용 설명서

배터리 설치:

자극기 바닥에 있는 배터리 캡을 풀어주세요.

극성 표시(+/-)에 따라 (AAA) 배터리 4/3/2/1개를 삽입하십시오.

구획.

장치에 배터리 캡을 다시 단단히 조여주세요.

작업:

전원

켜기/끄기:

진동기를 켜려면 전원 버튼을 3초 동안 누르고 있으면 빛이 나옵니다.

활성화를 나타내는 신호

끄려면 전원 버튼을 3초 동안 길게 누릅니다.

기능 제어:

전원을 켜면 지정된 버튼을 사용하여 다양한 진동 패턴을 순환합니다.

그리고 속도.

회전 또는 추가 기능이 있는 제품의 경우 특정 기능 버튼을 참조하십시오.

설명서에 설명되어 있습니다.

청소 및 유지관리:

사용 전후로는 순한 비누와 미온수를 사용하여 제품을 깨끗이 닦아주세요.

또는 성인용품 세척제

보관하기 전에 장치가 완전히 마른지 확인하십시오.

배터리 함을 물에 담그지 마십시오.

英語の取扱説明書

バッテリーの取り付け:

刺激装置の底にあるバッテリーキャップを外してください。

内部の極性マーク（+/–）に従って4/3/2/1（AAA）電池を挿入してください。

区画。

電池キャップをデバイスにしっかりとねじ込んでください。

作業

電源オン/オフ:

バイブレーターの電源を入れるには、電源ボタンを3秒間長押しします。すると、ライトが点灯します。

起動を示す信号

電源ボタンをさらに3秒間押し続けて、電源を切ります。

機能制御:

電源を入れたら、指定されたボタンを使ってさまざまな振動パターンを切り替えます。

と速度

回転機能や追加機能を持つ製品については、特定の機能ボタンを参照してください。

マニュアルに記載されています。

クリーニングとメンテナンス:

使用前後に、製品を温水と優しい石鹸でしっかりと洗浄してください。

または大人のおもちゃクリーナー。

保管する前に、ユニットが完全に乾燥していることを確認してください。

バッテリーコンパートメントを水に浸さないでください。

Engelsk bruksanvisning

Batteriinstallation:

Skruva loss batterilocket som sitter i botten av stimuleringen.

Sätt i 4/3/2/1(AAA) batterier enligt polaritetsmarkeringarna (+/-) inuti.

avdelning.

Skruva tillbaka batterilocket ordentligt på enheten

Åtgärd:

Slå på/av:

Håll in strömknappen i 3 sekunder för att slå på vibratorn; den kommer att avge ett ljus.

signal för att indikera aktivering

För att stänga av, tryck och håll ner strömbrytaren i ytterligare 3 sekunder.

Funktionskontroll:

När den är påslagen, använd de angivna knapparna för att växla mellan olika vibrationsmönster.

och hastigheter.

För produkter med rotation eller ytterligare funktioner, se de specifika funktionsknapparna.

beskrivs i manualen

Städning och underhåll:

Rengör produkten noggrant med mild tvål och varmt vatten före och efter varje användning.

eller en rengöringsspray för sexleksaker.

Se till att enheten är helt torr innan du förvarar den.

Täck inte batterifacket med vatten.

Anglický návod k použití

Instalace baterie:

Odšroubujte víčko baterie umístěné na spodní straně stimulátoru.

Vložte 4/3/2/1 (AAA) baterie podle označení polarity (+/-) uvnitř

přihrádka.

Pevně našroubujte kryt baterie zpět na zařízení

Úkon:

Zapnout/Vypnout:

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, abyste zapnuli vibrátor; bude svítit.

signál pro indikaci aktivace

Chcete-li vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu dalších 3 sekund

Řízení funkce:

Po zapnutí použijte určené tlačítka k procházení různými vibracemi.

a rychlosti.

Pro produkty s rotací nebo dalšími funkcemi se obraťte na specifická tlačítka funkcí.

popsáno v manuálu

Čištění a údržba:

Před a po každém použití produkt důkladně očistěte pomocí jemného mýdla a teplé vody

nebo čistič sexuálních hraček

Ujistěte se, že jednotka je před uskladněním zcela suchá.

Nepotapějte bateriový prostor ve vodě;

دليل التعليمات الإنجليزية

تركيب البطارية:

افك غطاء البطارية الموجود في قاعدة المحفز.

باتباع علامات القطبية (+/-) داخل (AAA)أدخل بطاريات 4/3/2/1

حجرة.

ألوم غطاء البطارية مرة أخرى بإحكام على الجهاز

عملية:

تشغيل/إيقاف التشغيل:

اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوان لتشغيل الاهتزاز ؛ سيصدر ضوءا

إشارة للدلالة على التنشيط

لإيقاف التشغيل ، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوان أخرى

تحكم الوظيفة

بمجرد تشغيله ، استخدم الأزرار المخصصة للتمرير عبر أنماط الاهتزاز المختلفة

و السرعات

للمنتجات ذات الدوران أو الميزات الإضافية ، راجع أزرار الوظائف المحددة

موصف في الدليل.

التنظيف والصيانة:

قبل وبعد كل استخدام ، نظف المنتج بدقة باستخدام صابون خفيف وماء دافئ

أو منظف ألعاب جنسية.

تأكد من أن الوحدة جافة تماما قبل تخزينها

لا تغمر حجرة البطارية في الماء

Instrukcja obsługi w języku angielskim

Instalacja baterii:

Odkręć zasłepkę baterii znajdującą się u podstawy stymulatora.

Włóż baterie 4/3/2/1(AAA) zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+/-) wewnątrz przedział.

Dokręć bezpiecznie nasadkę baterii z powrotem do urządzenia.

Operacja:

Włącz/Wyłącz:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć wibrator; zacznie świecić sygnał wskazujący na aktywację

Aby wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez kolejne 3 sekundy

Kontrola funkcji:

Po włączeniu zasilania, użyj wyznaczonych przycisków, aby przełączać się między różnymi wzorami wibracji i prędkości.

W przypadku produktów z obrotem lub dodatkowymi funkcjami, zapoznaj się z przyciskami funkcji opisane w instrukcji

Czyszczenie i konserwacja:

Przed i po każdym użyciu dokładnie oczyść produkt łagodnym mydłem i ciepłą wodą lub do czyszczenia zabawek erotycznych

Upewnij się, że jednostka jest całkowicie sucha przed przechowywaniem.

Nie zanurzaj komory baterii w wodzie;

Engelse gebruiksaanwijzing

Batterij installatie:

Draai de batterijdeksel los die zich aan de onderkant van de stimulator bevindt.

Plaats 4/3/2/1(AAA) batterijen volgens de polariteitsmarkeringen (+/-) binnenin de gedeelte.

Schroef de batterijdop stevig terug op het apparaat.

Operatie:

Aan/Uit

Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de vibrator in te schakelen; deze zal een lichtje uitstralen. signaal om activering aan te geven

Om uit te schakelen, houd de aan/uit-knop nog eens 3 seconden ingedrukt.

Functiecontrole

Zodra het apparaat is ingeschakeld, gebruik je de aangewezen knoppen om door verschillende trilpatronen te bladeren. en snelheden.

Voor producten met rotatie of extra functies, verwijs naar de specifieke functietoetsen. beschreven in de handleiding.

Reiniging en onderhoud:

Reinig het product grondig met milde zeep en warm water voor en na elk gebruik. of een seksspeeltje reiniger.

Zorg ervoor dat de eenheid volledig droog is voordat je deze opbergt.

Dompel het batterijcompartiment niet onder in water;

Engelsk brugsanvisning

Batteriinstallation:

Skru batterikappen af, der sidder i bunden af stimulatoren.

Indsæt 4/3/2/1(AAA) batterier i overensstemmelse med polaritetsmarkeringerne (+/-) indeni.

rum.

Skru batterikappen forsvarligt fast på enheden.

Operation:

Tænd/Sluk:

Tryk og hold tænd/sluk-knappen i 3 sekunder for at tænde vibratoren; den vil udsende et lys.

signal til at indikere aktivering.

For at slukke, tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i yderligere 3 sekunder.

Funktion Kontrol:

Når den er tændt, skal du bruge de angivne knapper til at cykle gennem forskellige vibrationsmønstre.

og hastigheder.

For produkter med rotation eller ekstra funktioner, se de specifikke funktionsknapper.

beskrevet i manualen.

Rengøring og vedligeholdelse:

Rengør produktet grundigt med mild sæbe og varmt vand før og efter hver brug.

eller en sexlegetøjsrenser.

Sørg for, at enheden er helt tør, før du opbevarer den.

Sænk ikke batterirummet i vand;

Angol használati utasítás

Akkumulátor telepítése:

Csavarja le az akkumulátor fedelét, amely a stimulátor alján található.

Helyezze be az 4/3/2/1(AAA) elemeket a polaritásjelölések (+/-) betartásával a rekesz

Csavarja vissza a biztonságosan az akkumulátor fedelét a készülékre.

Művelet:

Bekapcsolás/Kikapcsolás:

A vibrátor bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig; ekkor egy fényt fog kibocsátani.

Aktiválás jelzésére szolgáló jel.

A kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot további 3 másodpercig.

Funkcióvezérlés:

Bekapcsolás után a kijelölt gombokkal lépkedhet a különböző vibrációs minták között.

és sebességek.

Forgási vagy további funkciókkal rendelkező termékek esetén lásd az adott funkció gombjait.

a kézikönyvben leírtak szerint.

Tisztítás és karbantartás:

Minden használat előtt és után alaposan tisztítsa meg a terméket enyhe szappannal és meleg vízzel.

vagina vagy szexjáték tisztító.

Győződjön meg arról, hogy az egység teljesen száraz, mielőtt eltárolja.

Ne merítse vízbe az elemtartót;

Manual de instruções em inglês

Instalação da Bateria:

Desaperte a tampa da bateria localizada na base do estimulador.

Insira 4/3/2/1 (AAA) baterias seguindo as marcações de polaridade (+/-) dentro do compartimento.

Aperte bem a tampa da bateria no dispositivo.

Operação:

Ligar/Desligar:

Pressione e segure o botão de energia por 3 segundos para ligar o vibrador; ele emitirá uma luz. sinal para indicar ativação.

Para desligar, pressione e segure o botão de energia por mais 3 segundos.

Controlo de Funções:

Depois de ligado, utilize os botões designados para alternar entre vários padrões de vibração. e velocidades.

Para produtos com rotação ou funcionalidades adicionais, consulte os botões de função específicos. descrito no manual.

Limpeza e Manutenção:

Antes e depois de cada utilização, limpe bem o produto com sabão suave e água morna. ou um limpador de brinquedos sexuais.

Certifique-se de que a unidade está completamente seca antes de a guardar.

Não submerja o compartimento da bateria em água.

Εγχειρίδιο Αγγλικών Οδηγιών

Εγκατάσταση μπαταριάς:

Ξεβιδώστε το καπάκι της μπαταριάς που βρίσκεται στη βάση του διεγέρτη.

Εισαγωγή μπαταριών 4/3/2/1 (AAA) ακολουθώντας τις ενδείξεις πολικότητας (+/-) στο εσωτερικό του διαμερίσμα

Βιδώστε το καπάκι της μπαταριάς πίσω στη συσκευή με ασφάλεια.

Λειτουργιά:

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργιάς για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τον δονητή. Θα εκπέμψει ένα φως.

Σήμα για την ένδειξη ενεργοποίησης.

Για να απενεργοποιήσετε, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργιάς για άλλα 3 δευτερόλεπτα

Λειτουργιά Ελέγχου:

Μετά την ενεργοποίηση, χρησιμοποιήστε τα καθορισμένα κουμπιά για να εναλλάσσεστε μεταξύ διαφόρων προτύπων δόνησης.

και ταχύτητες.

Για προϊόντα με περιστροφή ή πρόσθετες λειτουργιές, ανατρέξτε στα ειδικά κουμπιά λειτουργιών.

περιγράφεται στο εγχειρίδιο.

Καθαρισμός και Συντήρηση:

Πριν και μετά από κάθε χρήση, καθαρίστε καλά το προϊόν χρησιμοποιώντας ήπιο σαπούνι και χλιαρό νερό.

ή ένα καθαριστικό για σεξουαλικά παιχνίδια.

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι εντελώς στεγνή πριν την αποθηκεύσετε

Μην βυθίζετε τη θήκη μπαταριών στο νερό.

Englanninkielinen käyttöohje

Akkuasennus:

Käännä ruuvi irti stimulaattorin pohjassa olevasta paristokannasta.

Aseta 4/3/2/1(AAA) paristot noudattaen napaisuusmerkintöjä (+/-) sisälle.

osasto.

Kierrä akun korkki takaisin laitteeseen.

Toiminta:

Kytke päälle/pois:

Pidä virtapainiketta painettuna 3 sekunnin ajan kääntääksesi vibraattorin päälle; se lähettää valon.

signaali aktivoinnin osoittamiseksi.

Virran katkaisemiseksi pidä virtapainiketta painettuna vielä 3 sekuntia.

Toiminto Ohjaus:

Kun laite on kytketty päälle, käytä siihen osoitettuja painikkeita vaihtaaksesi eri värinäkuvioiden välillä.

ja nopeuksilla.

Tuotteille, joissa on kierto- tai lisäominaisuuksia, katso kyseisen toiminnon painikkeet.

kuvattu käyttöohjeessa.

Siivous ja huolto:

Puhdista tuote huolellisesti miedolla saippualla ja lämpimällä vedellä ennen ja jälkeen jokaisen käytön.

tai seksilelujen puhdistusaine.

Varmista, että laite on täysin kuiva ennen kuin säilytät sitä.

Älä upota paristokoteloa veteen;

Manual de instrucțiuni în limba engleză

Instalarea bateriei:

Deșurubați capacul bateriei situat la baza stimulatorului.

Introduceți bateriile 4/3/2/1(AAA) respectând marcajele de polaritate (+/-) din interiorul compartiment

Strângeți bine capacul bateriei pe dispozitiv.

Operațiune:

Pornire/Oprire:

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a porni vibratorul; acesta va emite o lumină semnal pentru a indica activarea.

Pentru a opri, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire pentru încă 3 secunde.

Funcția Control:

După pornire, utilizați butoanele desemnate pentru a parcurge diverse modele de vibrații. și viteze.

Pentru produsele cu rotație sau funcții suplimentare, consultați butoanele specifice funcției. descris în manual.

Curățenie și întreținere:

Curățați bine produsul înainte și după fiecare utilizare, folosind săpun delicat și apă caldă. sau o jucărie sexuală.

Asigurați-vă că unitatea este complet uscată înainte de a o depozita.

Nu scufundați compartimentul bateriei în apă;

Naudojimo instrukcija anglų kalba

Baterijos montavimas:

Atsukite akumuliatoriaus dangtelį, esantį stimuliatoriaus apačioje.

Įdėkite 4/3/2/1 (AAA) baterijas, laikydamiesi poliškumo ženklų (+/-) viduje.

skyrius.

Prisukite akumuliatoriaus dangtelį atgal ant įrenginio.

Operacija:

Įjungimas/Išjungimas:

Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką 3 sekundes, kad įjungtumėte vibratorių; jis skleis šviesą.

signalas, rodantis aktyvavimą.

Norėdami išjungti, palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką dar 3 sekundes.

Funkcijos
valdymas:

Įjungus, naudokite tam skirtus mygtukus, kad pereitumėte per įvairius vibracijos modelius.

ir greičiai.

Produktų sukamiesiems arba papildomoms funkcijoms naudokite specialius funkcinius mygtukus.

aprašyta vadove.

Valymas ir priežiūra:

Prieš ir po kiekvieno naudojimo kruopščiai išvalykite gaminį švelniu muilu ir šiltu vandeniu.

arba sekso žaislų valikliui.

Įsitikinkite, kad įrenginys yra visiškai sausas prieš jį laikant.

Nemerkite akumuliatoriaus skyriaus į vandenį;

İngilizce Kullanım Kılavuzu

Pil Bataryası:

Stimülatörün tabanında bulunan pil kapağını sökün.

AAA pillerini kutudaki kutup işaretlerine (+/-) dikkat ederek 4/3/2/1 sırasına göre yerleştirin.

Bölme.

Pilin kapağını cihaza sıkıca geri takın.

Operasyon:

Güç Açma/Kapama:

Titreşim cihazını açmak için güç düğmesine 3 saniye basılı tutun; hafif bir ışık yayacaktır.

Aktivasyonu belirtmek için sinyal.

Kapatmak için, güç düğmesine 3 saniye daha basılı tutun.

Fonksiyon Kontrolü:

Açıldıktan sonra, çeşitli titreşim kalıpları arasında geçiş yapmak için belirtilen düğmeleri kullanın.

ve hızlar.

Döndürme veya ek özelliklere sahip ürünler için, belirli fonksiyon düğmelerine bakın.

El kitabında açıklandığı gibi.

Temizlik ve Bakım:

Her kullanımdan önce ve sonra, ürünü yumuşak sabun ve ılık su kullanarak iyice temizleyin.

veya bir seks oyuncağı temizleyici.

Üniteyi depolamadan önce tamamen kuru olduğundan emin olun.

Pil bölmesini suya batırmayın;