BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Dětský vysavač

Před použitím si přečtěte všechny pokyny a uschovejte je pro pozdější potřebu.

UMÍSTĚNÍ, POUŽÍVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

1. Výrobek neumisťujte:
   - do blízkosti silných vibrací,
   - do silně prašného prostředí,
   - do blízkosti zdrojů tepla, například radiátorů, kamen nebo jiných zařízení vyzařujících teplo,
   - na nestabilní povrchy, ze kterých by mohl spadnout a poškodit se.
2. Nedotýkejte se vnitřního mechanismu výrobku.
3. K čištění povrchu nepoužívejte chemické čisticí prostředky.

INFORMACE O LIKVIDACI

1. Použité elektrické zařízení nevyhazujte společně s běžným komunálním odpadem. Odevzdejte je na příslušném sběrném místě určeném pro elektrický a elektronický odpad. Podrobnosti zjistíte v místních předpisech nebo u příslušného obecního úřadu.
2. Výrobek obsahuje elektronické součásti. Z důvodu ochrany životního prostředí a lidského zdraví jej nelikvidujte nevhodným způsobem. Při likvidaci postupujte podle místních předpisů.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozený jeho kryt, napájecí kabel nebo pokud vykazuje jiné známky závady.
- Chraňte výrobek před ohněm, jiskrami a hořlavými materiály.

WEEE	Symbol přeškrtnuté nádoby na odpad znamená, že výrobek nesmí být vyhozen do běžného komunálního odpadu.

Dokument je českým překladem doplňujících instrukcí dodaných s výrobkem.