

DĚTSKÁ OCHRANA SLUCHU

DĚTSKÉ OCHRANNÉ

CHRÁNIČE SLUCHU 2v1

Mušlové chrániče s elastickou a pevnou čelenkou | šedé

ÚTLUM SNR 25 dB	PROVEDENÍ 2 ZPŮSOBY	VELIKOST S
--------------------	------------------------	---------------

NÁVOD K POUŽITÍ

Česká verze

DŮLEŽITÉ: Výrobek jsou pasivní ochranné mušle. Nejde o audio sluchátka, neobsahuje reproduktory, elektroniku ani baterie.

Pro děti používejte pouze pod stálým dohledem dospělé osoby.

Verze CZ 1.0 | 08/2026 | www.fajnshop.com

Obsah a přehled výrobku

PŘEHLED KAPIT	
1	Účel výrobku a obsah balení
2	Bezpečnostní pokyny a správné usazení
3	Metoda A - elastická textilní čelenka
4	Metoda B - pevná náhlavní čelenka
5	Hodnoty útlumu a omezení ochrany
6	Čištění, kontrola, skladování a servis

1. Účel výrobku

Chrániče pomáhají snižovat působení škodlivého hluku na sluch miminek a malých dětí. Jsou vhodné například při cestování, sportovních a kulturních akcích nebo v jiném hlučnějším prostředí. Hluk pouze tlumí - nevytvářejí úplné ticho.

OCHRANA NENÍ ABSOLUTNÍ: Laboratorní hodnota SNR neznamena, že je bezpečné dítě úmyslně vystavit nebezpečně vysokému nebo dlouhotrvajícímu hluku. Vždy nejprve snižte hluk nebo se od zdroje vzdalte.

1.1 Obsah balení

OBSAH SADY 2v1	
2 ks	Ochranné mušle s měkkými těsnicími polštářky
1 ks	Elastická textilní čelenka se zapínáním
1 ks	Pevná nastavitelná náhlavní čelenka
1 ks	Textilní sáček pro skladování, je-li součástí balení

1.2 Technické údaje

PARAMETRY Z PŘILOŽENÝCH PODKLADŮ	
Označení výrobku	Baby Earmuff / dětské mušlové chrániče sluchu 2v1
Model na návodu	HQ630-E0
Velikost	S
Jmenovitý útlum	SNR 25 dB; H 29 dB; M 22 dB; L 16 dB
Hmotnost	Přibližně 105 g / 0,23 lb podle přiloženého návodu
Materiály	Mušle z odolného ABS; měkké polstrování z PVC a PU; textilní elastická čelenka
Označení na obalu	EN 352-1:2020; (EU) 2016/425; velikost S
EAN / číslo výrobku	5907451338286 / 27757

2. Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ: Nesprávné, volné nebo přerušované nošení v hlučném prostředí může ochranu výrazně snížit. Výrobek vždy sestavte, nastavte a kontrolujte podle tohoto návodu.

2.1 Dohled dospělé osoby

- Dítě nenechávejte s výrobkem bez dozoru. Výrobek není hračka.
- Před každým použitím zkontrolujte mušle, těsnicí polštářky, úchyty i obě čelenky.
- Obalové materiály a úložný sáček uchovávejte mimo dosah dětí.
- Při pláči, neklidu, dýchacích obtížích, závratí, bolesti, otlatu nebo podráždění pokožky výrobek okamžitě sejměte.
- Pokud dítě během nebo po pobytu v hluku pociťuje bolest, zalehnutí, pískání či hučení v uších nebo máte podezření na zhoršení sluchu, opusťte hlučné místo a vyhledejte lékaře.

2.2 Správné těsnění

- Každá mušle musí celé ucho obepnout a těsnicí polštářek musí po celém obvodu přiléhat k hlavě.
- Vlasy, čepice, kapuce, brýle, sponky a jiné předměty pod polštářkem mohou útlum výrazně snížit.
- Čelenku nastavte tak, aby se chrániče neposouvaly, ale současně netlačily. Elastickou čelenku neutahujte nadměrně.
- Výrobek nesmí překrývat obličej ani krk a nesmí omezovat dýchání nebo pohyb dítěte.
- Pokud nelze dosáhnout stabilního a pohodlného usazení, výrobek nepoužívejte.

2.3 Kontrola před vstupem do hluku

- Obě mušle jsou správně připevněny a nelze je samovolně uvolnit.
- Uši jsou zcela uvnitř mušlí a těsnicí polštářky přiléhají bez mezery.
- Čelenka není zkroucená, příliš volná ani příliš utažená.
- Mušle ani polštářky nejsou prasklé, deformované, znečištěné nebo netěsné.
- Dítě je klidné a výrobek mu nezpůsobuje nepohodlí.

BĚHEM POBYTU V HLUKU: Chrániče ponechte správně nasazené po celou dobu. Při jejich sejmutí, sklouznutí nebo netěsnosti dítě ihned odvedte z hlučného prostředí.

3. Metoda A - elastická textilní čelenka

Tato varianta rozkládá tlak měkkou elastickou čelenkou. Je vhodná zejména pro menší děti, pokud lze dosáhnout bezpečného, stabilního a pohodlného usazení.

3.1 Sestavení

1. Položte obě ochranné mušle na rovný a čistý povrch měkkými polštářky směrem dolů.
2. Rozepnutou elastickou čelenku položte přes zadní stranu obou muší.
3. Na každé mušli zaklapněte plastovou příchytku čelenky. Zkontrolujte, že obě spojení pevně drží.
4. Posunutím muší po čelence nastavte přibližnou vzdálenost podle šířky hlavy dítěte.

3.2 Nasazení

1. Přiložte mušle přes uši tak, aby ušní boltce zůstaly celé uvnitř těsnících polštářků.
2. Ved'te čelenku kolem hlavy podle vyobrazení na obalu a zapněte její zadní část.
3. Upravte vzájemnou polohu muší a napnutí čelenky. Mušle se nesmí posouvat, čelenka však nesmí vytvářet nadměrný tlak.
4. Prstem zkontrolujte po celém obvodu polštářků, že pod nimi nejsou vlasy, textilie ani mezery.
5. Po několika minutách znovu zkontrolujte pokožku, stabilitu a pohodlí dítěte.

POZOR NA NAPNUTÍ: Příliš volná čelenka způsobí sklouzávání a ztrátu ochrany. Příliš utažená čelenka může způsobit otlaky a nepohodlí. Nastavujte vždy pod dohledem dospělého.

3.3 Sejmutí

Nejprve opusťte hlučné prostředí. Poté uvolněte zapínání čelenky a sejměte celý komplet bez prudkého tahu za mušle. Před uložením oddělte čelenku pouze tehdy, je-li to potřebné k čištění nebo skladování.

4. Metoda B - pevná náhlavní čelenka

Pevná čelenka drží mušle ve stabilní poloze a umožňuje jejich výškové nastavení. Použijte ji pouze tehdy, když správně odpovídá velikosti hlavy dítěte.

4.1 Sestavení a nasazení

1. Zarovnejte úchyty pevné čelenky se západkami na vnější straně obou muší.
2. Každou mušli přitlačte, dokud západka slyšitelně a pevně nezacvakne. Za mušle lehce zatáhněte a ověřte spojení.
3. Posunutím muší nahoru nebo dolů na ramenech čelenky nastavte stejnou výšku na obou stranách.
4. Nasadte čelenku přes temeno a umístěte mušle přes uši. Upravte výšku i sklon tak, aby polštářky těsnily po celém obvodu.
5. Zkontrolujte, že čelenka netlačí a že se mušle při běžném pohybu hlavy neposouvají.

4.2 Používání v hlučném prostředí

- Chrániče nasadte ještě před vstupem do hlučného prostoru a sejměte je až po jeho opuštění.
- Dítě držte co nejdále od reproduktorů, motorů, pyrotechniky a jiných silných zdrojů zvuku.
- Pravidelně kontrolujte správné usazení, zejména po pohybu dítěte nebo po manipulaci s oblečením.
- Ochranný účinek je při přerušovaném nošení výrazně nižší.
- Chrániče nepotlačí všechny zvuky; dospělý musí dítě stále vizuálně sledovat.

4.3 Co může ochranu snížit

- nesprávná velikost nebo nízký přtlak muší;
- vlasy, brýle, pokrývka hlavy nebo textilie pod těsněním;
- prasklé, ztvrdlé, deformované nebo znečištěné polštářky;
- dodatečné hygienické návleky - mohou změnit akustické vlastnosti;
- chemikálie, rozpouštědla, spreje a vysoká teplota poškozující materiál.

NEPOUŽÍVEJTE POŠKOZENÝ VÝROBEK: Při prasklině, uvolnění úchytu, netěsnosti nebo výrazném opotřebení chrániče ihned vyřadte z používání.

5. Hodnoty útlumu

ÚDAJE Z OBALU: SNR 25 dB | H 29 dB | M 22 dB | L 16 dB. Obal uvádí zkoušení podle EN 352-1:2020.

SNR je jednociferné laboratorní hodnocení útlumu. Hodnoty H, M a L popisují ochranu ve vysokém, středním a nízkém frekvenčním pásmu. Nejde o zaručené snížení každého zvuku o stejný počet decibelů.

Frekvence [Hz]	Průměrný útlum [dB]	Směrodatná odchylka [dB]	Předpokládaná ochranná hodnota [dB]
125	16,1	2,9	13,2
250	16,1	3,2	12,9
500	21,6	3,7	17,9
1 000	30,5	3,2	27,3
2 000	29,8	3,1	26,8
4 000	34,9	2,7	32,3
8 000	35,0	4,3	30,7

Zdroj tabulky: fotografie obalu dodaná uživatelem; hodnoty jsou přepsány z označení výrobku.

5.1 Jak hodnoty chápat

- Skutečný útlum závisí na tvaru hlavy, správném nasazení, těsnění polštářků a stavu výrobku.
- Malá mezera mezi polštářkem a hlavou může ochranu významně zhoršit, zvláště u nízkých frekvencí.
- SNR není pokynem k prodloužení pobytu v hluku. Délku expozice vždy minimalizujte.
- Tento návod není prohlášením o shodě. Rozhodující je označení konkrétního výrobku a dokumentace dodavatele.

5.2 Omezení použití

Chrániče jsou určeny k pasivnímu snížení běžného okolního hluku. Nejsou určeny pro komunikaci, poslech hudby ani jako průmyslové nebo speciální vybavení pro extrémní impulzní hluk. V rizikovém prostředí postupujte podle pokynů pořadatele nebo odborníka na ochranu sluchu.

PŘI POCHYBNOSTECH: Přesuňte dítě do tiššího prostoru. Fyzické vzdálení od zdroje hluku je vždy důležitější než spoléhání pouze na chrániče.

6. Čištění, kontrola a skladování

6.1 Čištění

1. Oddělte použitou čelenku od mušlí, pokud to konstrukce dovoluje bez násilí.
2. Mušle a těsnicí polštářky jemně otřete měkkým hadříkem navlhčeným čistou vodou. Výrobek neponořujte.
3. Elasticou textilní čelenku lze podle přiloženého návodu prát ručně nebo v pračce. Použijte šetrný program, nízkou teplotu a jemný prací prostředek; perte odděleně v ochranném sáčku.
4. Nepoužívejte bělidla, rozpouštědla, alkohol, abrazivní prostředky ani agresivní dezinfekci.
5. Před opětovným sestavením a uložením nechte všechny části zcela vyschnout na vzduchu mimo přímé slunce a zdroje tepla.

6.2 Pravidelná kontrola

- Kontrolujte praskliny, netěsnosti, deformaci a ztvrdnutí polštářků.
- Ověřte pevnost západek a pružnost obou čelenek.
- Poškozené nebo opotřebené části neopravujte lepidlem ani domácími úpravami.
- Přiložený návod uvádí orientační životnost výrobku jeden rok; výrobek však vyřadte i dříve, pokud již není v bezvadném stavu.

6.3 Skladování

Čistý a zcela suchý výrobek ukládejte do čistého suchého sáčku mimo přímé slunce, vysokou teplotu, vlhkost, prach a chemikálie. Na mušle nepokládějte těžké předměty a nedeformujte těsnicí polštářky.

6.4 Řešení potíží

Projev	Možná příčina	Doporučený postup
Mušle sklouzávají	Čelenka je příliš volná nebo jsou mušle nesprávně umístěny	Sejměte výrobek, znovu nastavte šířku a zapnutí. Neutahujte nadměrně.
Dítě je neklidné nebo má otlak	Přílišný tlak, nevhodná poloha nebo dlouhé nošení	Okamžitě sejměte, zkontrolujte pokožku a použijte až po správném nastavení.
Hluk je výrazně slyšet	Netěsnost kolem ucha, vlasy, čepice, brýle nebo poškozené polštářky	Odstraňte překážky v těsnění a zkontrolujte úplné obepnutí ucha.
Prasklina nebo netěsnost	Opotřebením mušle či těsnicího polštářku	Výrobek dále nepoužívejte a vyměňte jej nebo kontaktujte prodejce.

6.5 Likvidace a kontakt

Výrobek neobsahuje baterie ani elektroniku. Po skončení životnosti jej odevzdejte nebo vytrďte podle místních pravidel pro plasty a textil. Obalové materiály vytrďte podle použitého materiálu.

SERVIS A DOTAZY	
Prodejce	Fajnshop / PHgate s.r.o.
E-mail	info@fajnshop.com
Web	www.fajnshop.com
Výrobek	Dětské ochranné chrániče sluchu 2v1 - šedé
USCHOVEJTE NÁVOD: Návod předajte každému dalšímu uživateli spolu s výrobkem. Před každým použitím znovu zkontrolujte správné sestavení, těsnění a stav všech částí.	