

# Světlo s projektorem Starry night

Rozměr: 110 x 110 x 150 mm

Materiál: ABS

Vstupní napětí: DC 5V-1A

Kapacita baterie: 1200 mAh

## Popis funkcí

### **Tlačítko pro zapnutí:**

Stisknutím a podržením vypínače na 2 sekundy zapnete nebo vypnete světlo. Kontrolka svítí po celou dobu, kdy je zařízení zapnuté. Pro přepnutí režimu osvětlení lehce stiskněte klíček zapalování. Světlo může svítit v bílé, žluté, modré nebo vícebarevné verzi.

### **Tlačítko pro otáčení:**

Lehkým stisknutím otočného voliče zapnete/vypnete otáčení motoru. Dlouhým stisknutím otočného voliče se aktivuje časování a přístroj se po 30 minutách automaticky vypne.

### **Tlačítko pro hudbu:**

Stisknutím a podržením hudebního tlačítka zapnete/vypnete hudební box. Pokud klávesu stisknete lehce, přepnete na další skladbu.

Můžete si vybrat mezi různými melodiemi::

1. Music box dance
2. Baby Shark
3. Joy the world
4. Bibbidi Bobbidi Boo
5. Memory
6. On Christmas tree
7. Let it go
8. Sky city

### **Doba nabíjení:**

2-3 hodiny, konektor pro mikronabíjení; Kontrolka svítí červeně během nabíjení a zeleně, když se zařízení nabíjí.

### **Provozní doba:**

5-6 hodin pro bílé světlo, 4-5 hodin pro barevné.

Vestavěný ochranný panel lithiové baterie automaticky ochrání a vypne se, když je baterie téměř vybitá.

Projekční fólii na zařízení můžete vyměnit a pokaždé použít jinou. Nejprve musíte odstranit ochrannou fólii promítací fólie.

- Odtrhněte ochrannou fólii na promítací fólii kulatou a dlouhou páskou.
- Umístěte jej do válcového průhledného krytu.
- Umístěte kruhový projektor do kulatého průhledného horního krytu.
- Nakonec zakryjte válcovým průhledným krytem.

Otočte vnější horní kryt projekční lampy ve směru hodinových ručiček a sejměte jej. Vyměňte projekční fólii zevnitř, vyměňte ji za novou a zavřete ji zpět horním krytem.

## Opatření:

- Použijte kvalifikovaný napájecí zdroj.
- Před použitím nabijte baterii (pokud zařízení nebudete delší dobu používat, doporučujeme nabít po 30 dnech).
- Nedovolte dětem mladším 3 let používat spotřebič samy.
- Používejte zařízení na stabilním povrchu.
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí nebo prostředí s vysokou teplotou.

Tento produkt není zdravotní pomůcka, pokud máte jakékoliv zranění a/nebo zdravotní potíže, poraďte se se svým lékařem!

Vhodné pro děti od 10 let.

### Pokyny pro recyklaci a úschovu

Tento výrobek po ukončení jeho životnosti, nesmí být vyhozen do popelnice se směsným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy do zpětného odběru tak, aby byla zajištěná jejich ekologická recyklace. Jedná se o direktivu pro celé území EU. Použitý výrobek recyklujte v souladu s obecnými předpisy tak, aby nenastala žádná škoda na životním prostředí, V případě, že chcete výrobek po vypršení jeho životnosti recyklovat, obraťte se na instituce pro to určené nebo požádejte o informace dovozce tohoto výrobku.

Prohlášení výrobce o tom, že výrobek vyhovuje předpisům podle direktivy EU.

