




Galaxy Starry Night Light Projector

User Manual

Open Box Inspection

Thank you for purchasing this product. Please read the manual carefully before use, which includes the necessary safety tips and operating instructions. Please follow the instructions to avoid damage due to misuse. Please check if the product is damaged when you receive it.

Package List:


Galaxy Starry Night Light Projector	X1
Remote Controller	X1
USB C Cable	X1
User Manual	X1
Base	X1

Note:

1. Please operate in strict accordance with this user manual.
2. Never disassemble the device and its accessories.
3. Suitable for indoor application ONLY.

How to Use:


1. Project to the direction of the sky (on the ceiling), ideal for indoor use.
2. Operate as illustrated in the following figure to use the projector correctly.
3. Connect to your smartphone via Bluetooth "HJ-XKD08", so you can play music on it using as a Bluetooth speaker.
4. Use the remote controller correctly, ensuring that the remote controller points to the infrared sensor.



Manual Button Instruction

- ① Press for the first time to turn off the display of the starry view, press for the second time to disappear the nebula view, and the star appears; and press for the third time to display the view of the nebula and star together.
- ② Nebula Conversion Key
- ③ Main Switch

This product has been tested fully and strictly in the factory. Please strictly abide by the warnings and instructions in the user manual. The warranty doesn't cover the product damages caused by improper use.



Remote Controller Function Description:

- | | |
|---|---|
| 1.Nebula Switch | 8.Volume Down |
| 2.Start switch(press once in star breathing mode to change to long bright mode; long press for two seconds to turn off the star and press once to turn on the star) | 9.Previous White Noise/Song |
| 3.Red Ambient Light Switch | 10.Next White Noise/Song |
| 4.Green Ambient Light Switch | 11.White noise / Bluetooth conversion key |
| 5.Blue Ambient Light Switch | 12.Nebula R-G-B-W Monochromatic Cycle |
| 6.White Ambient Light Switch | 13.Nebula Dual Color Selection Mode |
| 7.Volume Up | 14.Nebula Triple Color Combination Cycle |
| | 15.Nebula Light Brightness Control |
| | 16.Sound Control Rhythm Mode |
| | 17.Nebula Flow Speed Control |

18.1 Hour Timing Setting: Long press the button for 2s, then the nebula, stars flash, and "beep" once as a reminder. The device will shut down automatically after one hour.

19.2 Hours Timing Setting: Long press the button for 2s, then the nebula, stars flash, and "beep" twice as a reminder. The device will shut down automatically after two hours.

20. Time Setting Canceling: Long press the button for 2s to cancel the timing set, then the nebula, stars flash, and "beep" three times as a reminder.

21. Main Switch: Turn the Device On/Off


Note: It will shut down automatically without any operation after 4 hours.


Product Parameters

Material:	ABS
LED Power:	6W
Power Consumption:	7-10W
Power Supply:	USB DC 5V 2000mA
Projection Coverage:	20-80sq.m
Applied Environment:	For Indoor Home Uses
Working Temperature:	- 10 °C - 45 °C

Customer Service

If you're unsatisfied with our products, we are willing to provide you with a replacement or a full refund. After receiving your email, we will have professional customer service staff handle the email and respond within 24 hours.





Proyector de luz de noche estrellada galaxia

Manual de usuario


Gracias por comprar este producto. Lea atentamente el manual antes de usarlo, que incluye los consejos de seguridad y las instrucciones de funcionamiento necesarios. Siga las instrucciones para evitar daños debido al mal uso. Verifique si el producto está dañado cuando lo reciba.

Proyector de luz de noche estrellada galaxia	X1
Control remoto	X1
Cable USB-C	X1
Manual de usuario	X1
Base	X1

Nota:

2. Opere como se ilustra en la siguiente figura para utilizar el proyector correctamente.

puntos al sensor de infrarrojos.




Instrucción manual del botón

0 Presione por primera vez para apagar la visualización de la vista estrellada, presione para la segunda vez desaparece la vista de la nebulosa y aparece la estrella; y presione por tercera vez para mostrar la vista de la nebulosa y la estrella juntas.

Clave de conversión de nebulosa

3 interruptor principal

Este producto ha sido probado completa y estrictamente en fábrica. Respete estrictamente las advertencias e instrucciones del manual del usuario. La garantía no cubre los daños del producto causados por un uso inadecuado.



Descripción de la función del mando a distancia:

1. Interruptor de nebulosa
2. Interruptor de inicio (presione una vez en estrella modo de respiración para cambiar al modo de brillo prolongado; Mantenga presionado durante dos segundos para apagar la estrella y presione una vez para encender la estrella).
3. Interruptor de luz ambiental rojo
4. Interruptor de luz ambiental verde
5. Interruptor de luz ambiental azul
6. Interruptor de luz ambiental blanca
7. Subir volumen
8. Bajar volumen
9. Ruido blanco/canción anterior
10. Siguiete canción/ruido blanco
11. Tecla de conversión de ruido blanco/Bluetooth
12. Ciclo monocromático Nebulosa R-G-B-W
13. Modo de selección de color dual Nebulosa
14. Ciclo de combinación de triple color Nebulosa
15. Control de brillo de la luz de la nebulosa
16. Modo de ritmo de control de sonido
17. Control de velocidad de flujo de nebulosa

Configuración de sincronización de 18,1 horas: mantenga presionado el botón durante 2 segundos. Luego, la nebulosa, las estrellas parpadean y emiten un pitido una vez como recordatorio. El dispositivo se apagará automáticamente después de una hora.

Configuración de tiempo de 19,2 horas: Mantenga presionado el botón durante 2 segundos. luego la nebulosa, las estrellas parpadean y emiten un pitido dos veces como recordatorio. El dispositivo se apagará automáticamente después de dos horas.

2o.Time Settina Cancelina: Mantenga presionado el botón durante 2 segundos para cancelar el tiempo establecido, luego la nebulosa, las estrellas parpadean y "piten" tres veces como recordatorio.

21.Interruptor principal: enciende y apaga el dispositivo


Nota: Se apagará automáticamente sin ninguna operación después de 4 horas.

Parametros del producto

Material:	abdominales
Potencia LED:	6W
El consumo de energía	7-10W
Fuente de alimentación:	USB CC 5 V 2000 mA
Cobertura de proyección	20-80m2
Entorno aplicado:	Para usos domésticos en interiores
Temperatura de trabajo:	-10°C -45°C

Servicio al cliente

Si no está satisfecho con nuestros productos, estamos dispuestos a ofrecerle una Reemplazo o reembolso completo. Después de recibir su correo electrónico, tendremos El personal profesional de servicio al cliente maneja el correo electrónico y responde dentro de las 24 horas.



Galaxie-Sternennachtlichtprojektor

Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Verwendung sorgfältig das Handbuch, das die notwendigen Sicherheitstipps und Bedienungsanleitungen enthält. Bitte befolgen Sie die Anweisungen, um Schäden durch Missbrauch zu vermeiden. Bitte überprüfen Sie, ob das Produkt beschädigt ist, wenn Sie es erhalten.


Paketliste:

Galaxie-Sternennachtlichtprojektor	X1
Fernbedienung	X1
USB-C-Kabel	X1
Benutzerhandbuch	X1
Base	X1

1. Bitte halten Sie sich strikt an diese Bedienungsanleitung.

3. NUR für die Innenanwendung geeignet.

pointis zum Infrarotsensor.




Manuelle Tastenanweisung

0 Drücken Sie zum ersten Mal, um die Anzeige der Sternenansicht auszuschalten, drücken Sie für
beim zweiten Mal verschwindet die Nebelansicht und der Stern erscheint;
und drücken Sie ein drittes Mal, um die
Ansicht des Nebels und des Sterns zusammen anzuzeigen.

Nebelkonvertierungsschlüssel

3 Hauptschalter

Dieses Produkt wurde im Werk vollständig und streng getestet. Bitte halten Sie
sich strikt an die Warnhinweise und Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Die
Garantie deckt keine Produktschäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.



Funktionsbeschreibung der Fernbedienung:

- | | |
|--|---|
| 1. Nebelschalter | 8. Leiser |
| 2. Startschalter (im Sternchen einmal drücken).
Atemmodus zum Wechsel in den
langen hellen Modus; zwei Sekunden
lang gedrückt halten, um den
Stern auszuschalten, und einmal drücken,
um den Stern einzuschalten) | 9. Vorheriges weißes Rauschen/Lied |
| 3. Roter Umgebungslichtschalter | 10. Nächstes weißes Rauschen/Lied |
| 4. Grüner Umgebungslichtschalter | 11. Weißes Rauschen/Bluetooth-Konvertierungsschlüssel |
| 5. Blauer Umgebungslichtschalter | 12. Monochromatischer Nebel-R-G-B-W-Zyklus |
| 6. Weißer Umgebungslichtschalter | 13. Nebel-Dual-Farbauswahlmodus |
| 7. Lautstärke erhöhen | 14. Dreifacher Farbkombinationszyklus des Nebels |
| | 15. Helligkeitssteuerung des Nebellichts |
| | 16. Sound-Control-Rhythmus-Modus |
| | 17. Steuerung der Nebelströmungsgeschwindigkeit |

18,1-Stunden-Timing-Einstellung: Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Dann blinken der Nebel, die Sterne und „piepen“ einmal zur Erinnerung. Das Gerät schaltet sich nach einer Stunde automatisch ab.

19,2-Stunden-Timing-Einstellung: Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Dann blinken der Nebel und die Sterne und „piepen“ zweimal zur Erinnerung. Das Gerät schaltet sich nach zwei Stunden automatisch ab.

20.Time Settina Cancelina: Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Zeiteinstellung abubrechen. Anschließend blinken der Nebel und die Sterne und „piepen“ dreimal zur Erinnerung.

21.Hauptschalter: Schalten Sie das Gerät ein/aus


Hinweis: Nach 4 Stunden schaltet es sich ohne Bedienung automatisch ab.

Produktparameter

Material:	Abs
LED-Leistung:	6W
Energieverbrauch	7-10W
Stromversorgung:	USB DC 5V 2000mA
Projektionsabdeckung	20-80qm
Angewandte Umgebung:	Für den Heimgebrauch im Innenbereich
Arbeitstemperatur:	-10 °C -45 °C

Kundendienst

Wenn Sie mit unseren Produkten unzufrieden sind, sind wir gerne bereit, Ihnen eine Antwort zu geben Ersatz oder eine vollständige Rückerstattung. Nach Erhalt Ihrer E-Mail erhalten Sie von uns eine Rückerstattung Professionelle Kundendienstmitarbeiter bearbeiten die E-Mail und antworten innerhalb von 24 Stunden.



Projecteur de veilleuse étoilée galaxie

Manuel de l'Utilisateur


Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement le manuel avant utilisation, qui comprend les conseils de sécurité et les instructions d'utilisation nécessaires. Veuillez suivre les instructions pour éviter les dommages dus à une mauvaise utilisation. Veuillez vérifier si le produit est endommagé lorsque vous le recevez.

Projecteur de veilleuse étoilée galaxie	X1
Télécommande	X1
Câble USB-C	X1
Manuel de l'Utilisateur	X1
Base	X1

Note:

2. Opérez comme illustré dans la figure suivante pour utiliser correctement le projecteur

poinis au capteur infrarouge.




Instruction manuelle du bouton

0 Appuyez une première fois pour éteindre l'affichage de la vue étoilée, appuyez pendant la deuxième fois, la vue de la nébuleuse disparaît et l'étoile apparaît ; et appuyez une troisième fois pour afficher la vue de la nébuleuse et de l'étoile ensemble.

Clé de conversion de la nébuleuse

3 interrupteur principal

Ce produit a été entièrement et strictement testé en usine. Veuillez respecter strictement les avertissements et les instructions du manuel d'utilisation. La garantie ne couvre pas les dommages au produit causés par une mauvaise utilisation.



Description de la fonction de la télécommande :

- | | |
|---|---|
| 1. Interrupteur nébuleuse | 8. Volume vers le bas |
| 2. Démarrer l'interrupteur (appuyez une fois sur l'étoile mode respiration pour passer en mode longue luminosité ; appuyez longuement pendant deux secondes pour éteindre l'étoile et appuyez une fois pour allumer l'étoile) | 9. Bruit blanc/chanson précédent |
| 3. Interrupteur de lumière ambiante rouge | 10. Prochain bruit blanc/chanson |
| 4. Interrupteur de lumière ambiante verte | 11. Clé de conversion bruit blanc/Bluetooth |
| 5. Interrupteur de lumière ambiante bleue | 12. Cycle monochromatique Nebula RGBW |
| 6. Interrupteur de lumière ambiante blanche | 13. Mode de sélection double couleur Nebula |
| 7. Augmenter le volume | 14. Cycle de combinaison de trois couleurs Nebula |
| | 15. Contrôle de la luminosité de la lumière nébuleuse |
| | 16. Mode rythme de contrôle du son |
| | 17. Contrôle de la vitesse du flux Nebula |

Réglage de la minuterie de 18,1 heures : appuyez longuement sur le bouton pendant 2 secondes, puis la nébuleuse, les étoiles clignotent et émettent un "bip" une fois pour rappel. L'appareil s'éteindra automatiquement après une heure.

Réglage de la minuterie de 19,2 heures : appuyez longuement sur le bouton pendant 2 s. puis la nébuleuse, les étoiles flashent et "bip" deux fois pour rappel. L'appareil s'éteindra automatiquement après deux heures.

20. Time Setting Cancel : appuyez longuement sur le bouton pendant 2 s pour annuler le réglage du timing, puis la nébuleuse, les étoiles clignotent et émettent un "bip" trois fois pour rappel.

21. Interrupteur principal : allumer/éteindre l'appareil


Remarque : il s'éteindra automatiquement sans aucune opération après 4 heures.

Paramètres du produit

Matériel:	abdos
Alimentation LED :	6W
Consommation d'énergie	7-10W
Source de courant:	USB CC 5 V 2000 mA
Couverture de projection	20-80 m ²
Environnement appliqué :	Pour les utilisations domestiques intérieures
Température de fonctionnement:	-10°C -45°C

Service Clients

Si vous n'êtes pas satisfait de nos produits, nous sommes prêts à vous fournir un Remplacement ou remboursement complet. Après réception de votre e-mail, nous aurons Le personnel professionnel du service client traite l'e-mail et répond dans les 24 heures.



ギャラクシースターリーナイトライトプロジェクター ユーザーマニュアル

開封済みの箱の検査

この製品をお買い上げいただきありがとうございます。使用する前に、必要な安全上のヒントと操作手順が記載されているマニュアルをよくお読みください。

誤った使用による損傷を避けるために、指示に従ってください。製品が届いたら、製品に損傷がないか確認してください。


ギャラクシースターリーナイトライトプロジェクター	X1
リモコン	X1
USB C ケーブル	X1
ユーザーマニュアル	X1
ベース	X1

1.このユーザーマニュアルに厳密に従って操作してください。

3.屋内での使用にのみ適しています。

-
- 1. 空の方向（天井）に投影します。屋内での使用に最適です。
 - 2. プロジェクターを正しく使用するには、次の図のように操作してください。

4.リモコンは正しくお使いください。リモコンの確認
赤外線センサーに接続します。



手動ボタンの説明

① 初めて押すと星空表示が消え、次に押すと星空表示が消えます。

2 回目には星雲のビューが消え、星が現れます。


を押して 3

回目に押すと、星雲と星が一緒に表示されます。

星雲変換キー

③ メインスイッチ

この製品は工場で完全かつ厳密にテストされています。ユーザーマニュアルに記載されている警告と指示を厳守してください。不適切な使用によって生じた製品の損傷は保証の対象外です。



送信機機能の説明:

1.ネビュラスイッチ

2.スタートスイッチ(星印を1回押す)

呼吸モードを長時間明るいモードに変更します。星を消すには
10
秒間長押しし、星をオンにするには
1
回押します)

3.赤色周囲光スイッチ

4.緑色の周囲光スイッチ

5.青色周囲光スイッチ

6.白色周囲光スイッチ

7.ボリュームアップ

8.音量ダウン

9.前のホワイトノイズ/曲

10.次のホワイトノイズ/ソング

11.ホワイトノイズ/Bluetooth変換キー

12.星雲 R-G-B-W 単色サイクル

13.星雲デュアルカラー選択モード

14.星雲トリプルカラー組み合わせサイクル

15.星雲光の明るさ制御

16.サウンドコントロールリズムモード

17.星雲流速制御

18.1 時間のタイミング設定: ボタンを 2 秒間長押しします。その後、星雲、星が点滅し、リマインダーとして「ビープ音」が 1 回鳴ります。デバイスは 1 時間後に自動的にシャットダウンします。

19.2 時間のタイミング設定: ボタンを 2 秒間長押しします。その後、星雲、星が点滅し、リマインダーとして「ビープ音」が 2 回鳴ります。デバイスは 2 時間後に自動的にシャットダウンします。

20. Time Setting Cancel: ボタンを

2 秒間長押ししてタイミング設定をキャンセルすると、星雲、星が点滅し、リマインダーとして「ビープ音」が 3 回鳴ります。

21. メインスイッチ: デバイスのオン/オフを切り替えます。

注意: 何も操作しないまま 4 時間経過すると自動的にシャットダウンします。

製品パラメータ

材料:	ABS
LED 電力:	6W
消費電力	7-10W
電源:	USB DC 5V 2000mA
投影範囲	20~80平方メートル
適用環境:	屋内家庭用
作業温度:	-10°C -45°C


顧客サービス

当社の製品にご満足いただけない場合は、喜んでご提供させていただきます。

交換または全額返金。メールを受信後、

専門のカスタマー サービス

スタッフが電子メールを処理し、24 時間以内に返信します。



Proiettore di luce notturna stellata Galaxy

Manuale d'uso

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell'uso, che include i necessari suggerimenti per la sicurezza e le istruzioni per l'uso. Si prega di seguire le istruzioni per evitare danni dovuti a uso improprio. Al momento della ricezione, verificare se il prodotto è danneggiato.


Proiettore di luce notturna stellata Galaxy	X1
Telecomando	X1
Cavo USB C	X1
Manuale d'uso	X1
Base	X1

Nota:

3. Adatto SOLO per applicazioni interne.

1. Proiettare nella direzione del cielo (sul soffitto). ideale per uso interno.
2. Operare come illustrato nella figura seguente per utilizzare correttamente il proiettore

poinis al sensore a infrarossi.




Istruzioni manuali dei pulsanti

0 Premere una prima volta per disattivare la visualizzazione della vista stellata, premere per la seconda volta scompare la vista della nebulosa e appare la stella; e premi una terza volta per visualizzare insieme la nebulosa e la stella.

Chiave di conversione della nebulosa

3 Interruttore principale

Questo prodotto è stato testato completamente e rigorosamente in fabbrica. Si prega di attenersi scrupolosamente alle avvertenze e alle istruzioni contenute nel manuale utente. La garanzia non copre i danni al prodotto causati da un uso improprio.



Descrizione della funzione del telecomando:

1. Interruttore nebulosa
2. Interruttore di avvio (premere una volta in stella modalità di respirazione per passare alla modalità luminosa lunga; premere a lungo per due secondi per spegnere la stella e premere una volta per accendere la stella)
3. Interruttore luce ambientale rossa
4. Interruttore luce ambientale verde
5. Interruttore luce ambientale blu
6. Interruttore luce ambientale bianca
7. Volume su
8. Volume giù
9. Rumore bianco/canzone precedente
10. Rumore bianco/canzone successivo
11. Tasto di conversione rumore bianco/Bluetooth
12. Ciclo monocromatico della nebulosa R-G-B-W
13. Modalità di selezione del doppio colore Nebula
14. Ciclo di combinazione triplo colore Nebula
15. Controllo della luminosità della luce della nebulosa
16. Modalità ritmo controllo audio
17. Controllo della velocità del flusso della nebulosa

18.1 Impostazione del cronometraggio dell'ora: premere a lungo il pulsante per 2 secondi, quindi la nebulosa, le stelle lampeggiano e viene emesso un segnale acustico come promemoria. Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo un'ora.

Impostazione del cronometraggio di 19,2 ore: premere a lungo il pulsante per 2 secondi. poi la nebulosa, le stelle lampeggiano e emettono due segnali acustici come promemoria. Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo due ore.

20.Time Settina Cancelina: premere a lungo il pulsante per 2 secondi per annullare il tempo impostato, quindi la nebulosa, le stelle lampeggiano e viene emesso un "bip" tre volte come promemoria.

21.Interruttore principale: accendere/spegnere il dispositivo

Nota: si spegnerà automaticamente senza alcuna operazione dopo 4 ore.

Parametri del prodotto

Materiale:	addominali
Alimentazione LED:	6 W
Consumo di energia	7-10 W
Alimentazione elettrica:	USB CC 5 V 2000 mA
Copertura della proiezione	20-80 mq
Ambiente applicato:	Per usi domestici interni
Temperatura di lavoro:	-10°C -45°C

Assistenza clienti

Se non sei soddisfatto dei nostri prodotti, siamo disposti a fornirti un sostituzione o rimborso completo. Dopo aver ricevuto la tua email, avremo il personale professionale del servizio clienti gestisce l'e-mail e risponde entro 24 ore.