




Galaxie Hvězda měkčák nocního světla

Uživatelský manuál


Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Před použitím si prosím pozorně přečtěte návod, který obsahuje nezbytné bezpečnostní tipy a pokyny k obsluze.

Dodržujte prosím pokyny, abyste předešli poškození v důsledku nesprávného použití. Při převzetí zkontrolujte, zda není produkt poškozen.

Projektor nocního světla Galaxy Starry	X1
Dálkový ovladač	X1
USB C kabel	X1
Uživatelský manuál	X1
Základna	X1

3.Vhodné POUZE pro vnitřní použití.

1. Promítá směrem k obloze (na strop), ideální pro vnitřní použití.
- 2.Pro správné používání projektoru postupujte podle následujícího obrázku



Návod k ručnímu tlačítku

O Prvním stisknutím vypnete zobrazení hvězdy, stisknutím pro podruhé zmizí pohled na mlhovinu a objeví se hvězda; a třetím stisknutím zobrazíte pohled na mlhovinu a hvězdu společně.


⌘ Klíč pro převod Nebula

⌘ Hlavní vypínač

Tento produkt byl plně a přísně testován v továrně.

Prosím, striktně dodržujte varování a pokyny v uživatelské příručce.

Záruka se nevztahuje na poškození výrobku způsobené nesprávným používáním.



Popis funkce dálkového ovladače:

1. Nebula Switch

2. Start spínač (stiskněte jednou do hvězdy)

Dýchání režim změnit na dlouhý
jasný režim; dlouhé stisknutí
na dvě sekundy pro
vypnutí hvězdy a stisknutí
jednou pro zapnutí hvězdy

3. Spínač červeného okolního světla

4. Zelený spínač okolního světla

5. Modrý spínač okolního světla

6. Přepínač bílého okolního světla

7. Zvýšení hlasitosti

8. Snížit hlasitost

9. Předchozí White Noise/Song

10. Další bílý šum/skladba

11. Klíč pro převod bílého šumu/wireless

12. Mlhovina R-G-B-W Monochromatický cyklus

13. Režim Dual Color Selection Nebula

14. Cyklus trojité kombinace barev Nebula

15. Ovládání jasu světla Nebula

16. Režim rytmu ovládání zvuku

17. Regulace rychlosti průtoku Nebula