

Instructions

Include:

Page of 1- English

Page of 9- Polish

Page of 18- Slovak

Page of 2- Spanish

Page of 10- Dutch

Page of 19- Croatian

Page of 3- German

Page of 11- Korean

Page of 20- Slovenia

Page of 4- French

Page of 12- Arabic

Page of 21- Lithuanian

Page of 5- Italian

Page of 13- Russian

Page of 22- Estonian

Page of 6- Japanese

Page of 14- Greek

Page of 23- latvian

Page of 7- Swedish

Page of 15- Hungarian

Page of 24- Romanian


Page of 8- Czech

Page of 16- Danish

Page of 25- Bulgarian

Page of 17- Finnish

Page of 26- Portuguese



Operating Instructions (Choose the combination of modes you want):

Note: Before using the remote control, please start the thrusting dildo through the button at the bottom of the thrusting dildo ①.

1. Remote Control Mode

1.1 Turn on the dildo with remote control

Open the battery compartment to remove the protective film on the battery, and insert the battery according to the +-pole. Short press the ON/OFF button of the remote control ①, and the remote standby mode will be activated after the light prompt which means the dildo can be controlled with a remote control.

1.2 Turn off the dildo with remote control

When in standby or use mode, long press the ON/OFF button ② of the remote control to turn off the dildo.

When the dildo has a vibration prompt and the light goes out, it means the power of the dildo is off.

1.3 Select Thrusting & Rotation Function

Short press thrusting /vibration button ② to cycle through the thrusting and vibration mode. 3 thrusting and rotation modes can be selected.

1.4 Select Vibration Function

Short press the ON/OFF ③ button to start the remote control mode, you can select the vibration mode by short pressing the button again, 9 vibration modes can be selected.

1.5 Select Heating Function

Short press the heating button ④ to start the heating function.

2. Manual Mode

Step1 Press the power button on the button of the dildo to start the dildo.

Step2 After starting, short press the button on the button of the dildo to cycle to adjust the required mode.

Step3 Press and hold for the power button three seconds to turn off the dildo.

3. Charging method

Connect the charging cable to the USB charging head (you can use the mobile phone charging head or bring your own), suck the magnetic charging head to the magnetic charging port on the back of the penis testicle. The red light flashes to indicate charging.

Specifications:


1. Rated voltage 3.7V, rated current 8A
2. Material: Liquid silicone
3. Charging time: about 2 hours to full, can be used continuously for about 45-60 minutes
4. Remote control battery: 12V 27A

Package Content:

Vibrator*1
Charging cable*1
Remote control*1
Manual*1

Warning:

1. It is recommended to use lubricating fluid for the first time when using it.
2. Make sure to turn off the power of the dildo and the remote control after use, so as not to affect the use of the battery.
3. Wash with clean water or neutral detergent after use, and dry in a ventilated place after washing.
4. The heating time is about 4-5 minutes, please use it with caution for people who are sensitive to heat.



Instrucciones de funcionamiento (Elija la combinación de modos que desee):

Nota: Antes de utilizar el mando a distancia, por favor, inicie el consolador de confianza a través del botón en la parte inferior del consolador de confianza. ①.

1. Modo de control remoto

1.1 Enciende el consolador con control remoto

Abra el compartimento de la batería para quitar la película protectora del batería e insértela según el polo +. Presione brevemente el botón ON/OFF del control remoto y el modo de espera remoto se activará después del aviso luminoso, lo que significa que el consolador se puede controlar con un control remoto.

1.2 Apagar el consolador con control remoto

Cuando esté en modo de espera o en uso, mantenga presionado el botón ON/OFF@ del control remoto para apagar el consolador. Cuando el consolador tiene un aviso de vibración y la luz se apaga, significa que el consolador está apagado.

1.3 Seleccione la función de empuje y rotación

Presione brevemente el botón de empuje/vibración@ para pasar por el modo de empuje y vibración. Se pueden seleccionar 3 modos de empuje y rotación.

1.4 Seleccione la función de vibración

Presione brevemente el botón ON/OFF para iniciar el modo de control remoto

Puede seleccionar el modo de vibración presionando brevemente el botón nuevamente, se pueden seleccionar 9 modos de vibración

1.5 Seleccione la función de calefacción

Presione brevemente el botón de calefacción @ para iniciar la función de calefacción.

2. Modo manual

Paso 1 Presione el botón de encendido en el botón del consolador para iniciar el consolador.

Paso 2 Después de comenzar, presione brevemente el botón del consolador para realizar un ciclo y ajustar el modo requerido

Paso 3 Mantenga presionado el botón de encendido durante tres segundos para apagar el consolador.

3. Método de carga

Conecte el cable de carga al cabezal de carga USB (puede usar el cabezal de carga del teléfono móvil o traer el suyo propio), succione el cabezal de carga magnético al puerto de carga magnético en la parte posterior del testículo del pene. La luz roja parpadea para indicar que se está cargando.

Especificaciones

1. Tensión nominal 3,7 V, corriente nominal 8A

2. Material: silicona líquida

3. Tiempo de carga: aproximadamente 2 horas hasta completarse, se puede usar de forma continua durante aproximadamente 45-60 minutos

4. Batería de control remoto: 12V 27A

Contenido del paquete:

Vibrador * 1

cable de carga *

Control remoto * 1

manual*1


Advertencia:

1. Se recomienda utilizar líquido lubricante por primera vez cuando usándolo.

2. Asegúrate de apagar el consolador y el control remoto. control después del uso, para no afectar el uso de la batería.

3. Lavar con agua limpia o detergente neutro después de su uso y secar en un lugar ventilado después del lavado

4. El tiempo de calentamiento es de aproximadamente 4-5 minutos, úselo con precaución para personas sensibles al calor.



Bedienungsanleitung (Wählen Sie die gewünschte Kombination der Modi):

Hinweis: Bevor Sie die Fernbedienung verwenden, starten Sie bitte den vertrauensvollen Dildo durch die Taste an der Unterseite des vertrauensvollen Dildos ①.

1. Fernbedienungsmodus

1.1 Schalten Sie den Dildo mit der Fernbedienung ein

Öffnen Sie das Batteriefach, um die Schutzfolie zu entfernen

Batterie ein und legen Sie die Batterie entsprechend dem +-Pol ein. Drücken Sie kurz die EIN/AUS-Taste der Fernbedienung ②, und der Fernbedienungs-Standby-Modus wird nach der Lichtaufforderung aktiviert, was bedeutet, dass der Dildo mit einer Fernbedienung gesteuert werden kann.

1.2 Schalten Sie den Dildo mit der Fernbedienung aus

Drücken Sie im Standby- oder Nutzungsmodus lange die EIN/AUS-Taste ② der Fernbedienung, um den Dildo auszuschalten. Wenn der Dildo eine Vibrationsaufforderung auslöst und das Licht erlischt, bedeutet das, dass der Dildo ausgeschaltet ist.

1.3 Wählen Sie die Schub- und Rotationsfunktion

Drücken Sie kurz die Stoß-/Vibrationstaste ①, um durch den Stoß- und Vibrationsmodus zu wechseln. Es können 3 Schub- und Rotationsmodi ausgewählt werden

1.4 Wählen Sie die Vibrationsfunktion

Drücken Sie kurz die EIN/AUS-Taste, um den Fernbedienungsmodus zu starten Sie können den Vibrationsmodus auswählen, indem Sie die Taste erneut kurz drücken. Es können 9 Vibrationsmodi ausgewählt werden

1.5 Heizfunktion auswählen

Drücken Sie kurz die Heiztaste ④, um die Heizfunktion zu starten

2. Manueller Modus

Schritt 1 Drücken Sie den Einschaltknopf am Knopf des Dildos, um den Dildo zu starten.

Schritt 2 Drücken Sie nach dem Start kurz die Taste am Knopf des Dildos, um den gewünschten Modus einzustellen

Schritt 3: Halten Sie den Einschaltknopf drei Sekunden lang gedrückt, um den Dildo auszuschalten.

3. Lademethode

Schließen Sie das Ladekabel an den USB-Ladekopf an (Sie können den Ladekopf Ihres Mobiltelefons verwenden oder Ihren eigenen mitbringen) und saugen Sie ihn an

Magnetischer Ladekopf an den magnetischen Ladeanschluss auf der Rückseite des Penishodens. Das rote Licht blinkt, um den Ladevorgang anzuzeigen.

Spezifikationen

1. Nennspannung 3,7 V, Nennstrom 8 A

2. Material: Flüssigsilikon

3. Ladezeit: ca. 2 Stunden bis zur vollen

Ladung, kann ca. 45-60 Minuten ununterbrochen verwendet werden

4. Batterie der Fernbedienung: 12 V, 27 A

Paket Inhalt:

Vibrator*1

Ladekabel*1

Fernbedienung*1

Handbuch*1

Warnung:


1. Es wird empfohlen, zum ersten Mal Schmierflüssigkeit zu verwenden es benutzen.

2. Stellen Sie sicher, dass der Dildo und die Fernbedienung ausgeschaltet sind Kontrolle nach dem Gebrauch, um die Verwendung der Batterie nicht zu beeinträchtigen.

3. Nach Gebrauch mit klarem Wasser oder neutralem Reinigungsmittel waschen und an einem trockenen Ort trocknen

Belüfteter Ort nach dem Waschen

4. Die Aufheizzeit beträgt ca. 4-5 Minuten, bitte mit Vorsicht verwenden für Menschen, die hitzeempfindlich sind.



Mode d'emploi (Choisissez la combinaison de modes souhaitée) :

Note : Avant d'utiliser la télécommande, veuillez démarrer le gode de confiance à l'aide du bouton situé en bas du gode de confiance. ①

1. Mode de contrôle à distance

1.1 Allumez le gode avec la télécommande

Ouvrez le compartiment à piles pour retirer le film protecteur du batterie et insérez la batterie selon le pôle +. Appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF de la télécommande, et le mode veille à distance sera activé après l'invite lumineuse, ce qui signifie que le gode peut être contrôlé avec une télécommande.

1.2 Éteignez le gode avec la télécommande

En mode veille ou utilisation, appuyez longuement sur le bouton ON/OFF @ de la télécommande pour éteindre le gode. Lorsque le gode émet une vibration et que la lumière s'éteint, cela signifie que l'alimentation du gode est coupée.

1.3 Sélectionner la fonction de poussée et de rotation

Appuyez brièvement sur le bouton de poussée/vibration @ pour parcourir les modes de poussée et de vibration. 3 modes de poussée et de rotation peuvent être sélectionnés

1.4 Sélectionner la fonction de vibration

Appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF pour démarrer le mode télécommande vous pouvez sélectionner le mode de vibration en appuyant à nouveau brièvement sur le bouton, 9 modes de vibration peuvent être sélectionnés

1.5 Sélectionner la fonction de chauffage

Appuyez brièvement sur le bouton de chauffage @ pour démarrer la fonction de chauffage

2. Mode manuel

Étape 1 : appuyez sur le bouton d'alimentation sur le bouton du gode pour démarrer le gode.

Étape 2 Après le démarrage, appuyez brièvement sur le bouton du gode pour faire un cycle pour régler le mode requis

Étape 3 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant trois secondes pour éteindre le gode.

3. Méthode de chargement

Connectez le câble de chargement à la tête de chargement USB (vous pouvez utiliser la tête de chargement du téléphone portable ou apporter le vôtre), aspirez le

Tête de chargement magnétique au port de chargement magnétique à l'arrière du testicule du pénis. Le voyant rouge clignote pour indiquer la charge.

Caractéristiques

1. Tension nominale 3,7 V, courant nominal 8 A.

2. Matériel: silicone liquide

3. Temps de charge : environ 2 heures au maximum, peut être utilisé en continu pendant environ 45 à 60 minutes.

4. Batterie de télécommande: 12V 27A

Contenu du coffret:

Vibrateur * 1


Câble de chargement * 1

Télécommande * 1

Manuel*1

Avertissement:

1. Il est recommandé d'utiliser du liquide lubrifiant pour la première fois lorsque En l'utilisant.
2. Assurez-vous d'éteindre le gode et la télécommande Contrôle après utilisation, afin de ne pas affecter l'utilisation de la batterie.
3. Laver avec de l'eau propre ou un détergent neutre après utilisation et sécher dans un endroit aéré après lavage
4. Le temps de chauffage est d'environ 4 à 5 minutes, veuillez l'utiliser avec prudence pour les personnes sensibles à la chaleur.



Istruzioni per l'uso (scegliere la combinazione di modalità desiderata):

Nota: prima di utilizzare il telecomando, avviare il dildo fiduciario tramite il pulsante posto nella parte inferiore del dildo fiduciario①.

1.Modalità di controllo remoto

1.1 Accendi il dildo con il telecomando

Aprire il vano batterie per rimuovere la pellicola protettiva sul batteria e inserire la batteria secondo il polo +. Premere brevemente il pulsante ON/OFF del telecomando e la modalità standby remoto verrà attivata dopo la luce, il che significa che il dildo può essere controllato con un telecomando.

1.2 Spegni il dildo con il telecomando

In modalità standby o utilizzo, premere a lungo il pulsante ON/OFF del telecomando per spegnere il dildo. Quando il dildo riceve una vibrazione e la luce si spegne, significa che l'alimentazione del dildo è disattivata.

1.3Selezionare la funzione di spinta e rotazione

Premere brevemente il pulsante di spinta/vibrazione per scorrere la modalità di spinta e vibrazione. È possibile selezionare 3 modalità di spinta e rotazione

1.4Selezionare la funzione di vibrazione

Premere brevemente il pulsante ON/OFF per avviare la modalità di controllo remoto è possibile selezionare la modalità di vibrazione premendo nuovamente brevemente il pulsante, è possibile selezionare 9 modalità di vibrazione

1.5Selezionare la funzione di riscaldamento

Premere brevemente il pulsante di riscaldamento per avviare la funzione di riscaldamento

2.Modalità manuale

Passaggio 1 Premere il pulsante di accensione sul pulsante del vibratore per avviare il vibratore.

Passaggio 2 Dopo l'avvio, premere brevemente il pulsante del dildo per regolare la modalità richiesta

Passaggio 3 Tieni premuto il pulsante di accensione per tre secondi per spegnere il dildo.

3. Metodo di ricarica

Collegare il cavo di ricarica alla testina di ricarica USB (è possibile utilizzare la testina di ricarica del telefono cellulare o portarne una propria), aspirare testina di ricarica magnetica alla porta di ricarica magnetica sul retro del testicolo del pene. La luce rossa lampeggia per indicare la ricarica.

Specifiche

1. Tensione nominale 3,7 V, corrente nominale 8 A
2. Materiale: silicone liquido
- 3.Tempo di ricarica: circa 2 ore al massimo, può essere utilizzato continuamente per circa 45-60 minuti
4. Batteria del telecomando: 12 V 27 A

Contenuto del pacco:

Vibratore*1


Cavo di ricarica*1

Telecomando*1

Manuale*1

Avvertimento:

1. Si consiglia di utilizzare il fluido lubrificante per la prima volta quando usandolo.
2. Assicurati di spegnere il vibratore e il telecomando controllare dopo l'uso, in modo da non pregiudicare l'uso della batteria.
3. Lavare con acqua pulita o detergente neutro dopo l'uso e asciugare in un ambiente asciutto luogo ventilato dopo il lavaggio
4. Il tempo di riscaldamento è di circa 4-5 minuti, utilizzarlo con cautela per le persone sensibili al calore.



操作説明（お好きなモードの組み合わせをお選びください：）

注：リモコンを使用する前に、信頼ディルドの下部にあるボタンから信頼ディルドを起動してください①。

1. リモコンモード

1.1 リモコンでディルドの電源を入れます

バッテリー収納部を開いて、バッテリーの保護フィルムを剥がします。

電池を＋極に合わせて入れてください。リモコンの ON/OFF ボタンを短く押すと、光のプロンプトが表示された後、リモートスタンバイ

モードが有効になり、ディルドをリモコンで制御できるようになります。

1.2 リモコンでディルドをオフにする

スタンバイまたは使用モードのときに、リモコンの ON/OFF ボタン ② を長押ししてディルドの電源をオフにします。

ディルドに振動プロンプトが表示され、ライトが消えると、ディルドの電源がオフになっていることを意味します。

1.3 推力・回転機能の選択

推力/振動ボタン③を短く押すと、推力モードと振動モードが切り替わります。

3つの推力・回転モードが選択可能

1.4 振動機能の選択

ON/OFF ボタンを短く押してリモコンモードを開始します。

もう一度ボタンを短く押しすると振動モードを選択でき、9種類の振動モードを選択できます。

1.5 加熱機能の選択

加熱ボタン④を短く押して加熱機能を開始します。

2. マニュアルモード

Step1

ディルドのボタンにある電源ボタンを押してディルドを起動します。

ステップ2

開始後、ディルドのボタンを短く押して、必要なモードを調整します。

ステップ3 電源ボタンを

3秒間押し続けて、ディルドの電源をオフにします。

3. 充電方法

充電ケーブルを USB

充電ヘッドに接続し（携帯電話の充電ヘッドを使用することも、自分のものを持参することもできます）。

磁気充電ヘッドを陰茎丸の背面にある磁気充電ポートに接続します。赤いライトが点滅して充電中を示します。

仕様

1. 定格電圧3.7V、定格電流8A

2. 材質：液体シリコン

3. 充電時間：フル充電まで約2時間、約45～60分間連続使用可能

4. リモコンバッテリー：12V 27A

パッケージ内容：

バイブレーター*1

充電ケーブル*1

リモコン*1

マニュアル*1

警告：

1. 初めて使用する場合は潤滑液を使用することをお勧めします。

それを使って。

2. ディルドとリモコンの電源は必ず切ってください。


使用後はバッテリーの使用に影響を与えないように管理してください。

3. 使用後はきれいな水または中性洗剤で洗い、乾燥させてください。

洗濯後は風通しの良い場所

4. 加熱時間は約4～5分ですので、ご注意ください。

暑さに敏感な方に。



Bruksanvisning (Välj den kombination av lägen du vill ha):

Obs: Innan du använder fjärrkontrollen ska du starta den tillitsfulla dildon genom att trycka på knappen längst ner på den tillitsfulla dildon ①.

1. Fjärrkontrollläge

1.1 Slå på dildon med fjärrkontrollen

Öppna batterifacket för att ta bort skyddsfilm på batteri, och sätt i batteriet enligt +-polen.

Tryck kort på ON/OFF-knappen på fjärrkontrollen ②, och fjärrberedskapsläget aktiveras efter ljusprompten vilket betyder att dildon kan styras med en fjärrkontroll.

1.2 Stäng av dildon med fjärrkontroll

I standby- eller användningsläge, tryck länge på ON/OFF-knappen ② på fjärrkontrollen för att stänga av dildon.

När dildon har en vibrationsprompt och lampan slocknar betyder det att strömmen till dildon är avstängd.

1.3 Välj Thrusting & Rotation Function

Tryck kort på tryck-/vibrationsknappen ③ för att bläddra genom tryck- och vibrationsläget. 3 tryck- och rotationslägen kan väljas

1.4 Välj Vibrationsfunktion

Tryck kort på ON/OFF-knappen för att starta fjärrkontrollläget du kan välja vibrationsläge genom att trycka kort på knappen igen, 9 vibrationslägen kan väljas

1.5 Välj Värmefunktion

Tryck kort på värmeknappen ④ för att starta uppvärmningsfunktionen

2. Manuellt läge

Steg 1 Tryck på strömbrytaren på knappen på dildon för att starta dildon.

Steg 2 Efter start, tryck kort på knappen på knappen på dildon för att cykla för att justera önskat läge

Steg 3 Tryck och håll in strömknappen i tre sekunder för att stänga av dildon.

3. Laddningsmetod

Anslut laddningskabeln till USB-laddningshuvudet (du kan använda mobiltelefonens laddningshuvud eller ta med eget), sug på

magnetiskt laddningshuvud till den magnetiska laddningsporten på baksidan av penis testikeln. Den röda lampan blinkar för att indikera laddning.

Specifikationer

1. Märkspänning 3,7V, märkström 8A

2. Material: Flytande silikon

3. Laddningstid: cirka 2 timmar till full, kan användas kontinuerligt i cirka 45-60 minuter

4. Fjärrkontroll batteri: 12V 27A

Paketets innehåll:

Vibrator*1

Laddkabel*1

Fjärrkontroll*1

Manual*1


Varning:

1. Det rekommenderas att använda smörjväska för första gången när använder det.

2. Se till att stänga av strömmen till dildon och fjärrkontrollen kontroll efter användning, för att inte påverka användningen av batteriet.

3. Tvätta med rent vatten eller neutralt rengöringsmedel efter användning och torka i en ventilerad plats efter tvätt

4. Uppvärmningstiden är cirka 4-5 minuter, använd den med försiktighet för personer som är känsliga för värme.



Návod k obsluze (zvolte požadovanou kombinaci režimů):

Poznámka: Před použitím dálkového ovladače spusťte důvěryhodný vibrátor tlačítkem ve spodní části důvěryhodného vibrátoru ①.

1. Režim dálkového ovládání

1.1 Zapněte dilda pomocí dálkového ovládání

Otevřete přihrádku na baterie a odstraňte ochrannou fólii na zařízení baterie a vložte baterii podle +-pólu. Krátce stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači a po světelné výzvě se aktivuje dálkový pohotovostní režim, což znamená, že dilda lze ovládat dálkovým ovladačem.

1.2 Vypněte dilda pomocí dálkového ovládání

Pokud jste v pohotovostním režimu nebo v režimu používání, dlouze stiskněte tlačítko ON/OFF @ na dálkovém ovladači pro vypnutí dilda.

Když má dilda vibrační výzvu a kontrolka zhasne, znamená to, že je dilda vypnuté.

1.3 Vyberte funkci Thrusting & Rotation

Krátkým stisknutím tlačítka tahu/vibrace @ můžete procházet režimem tahu a vibrací. Lze zvolit 3 režimů tahu a rotace

1.4 Vyberte funkci vibrací

Krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF spustíte režim dálkového ovládání vibrační režim zvolíte opětovným krátkým stisknutím tlačítka, lze zvolit 9 vibračních režimů

1.5 Vyberte funkci ohřevu

Krátkým stisknutím tlačítka ohřevu @ spustíte funkci ohřevu

2. Manuální režim

Krok 1 Stiskněte tlačítko napájení na tlačítku dilda pro spuštění dilda.

Krok 2 Po nastartování krátce stiskněte tlačítko na tlačítku robotka a cyklicky nastavte požadovaný režim

Krok 3 Stisknutím a podržením tlačítka napájení na tržekundy vypnete dilda.

3. Způsob nabíjení

Připojte nabíjecí kabel k nabíjecí hlavě USB (můžete použít nabíjecí hlavu mobilního telefonu nebo si připevníte vlastní), odsajte magnetická nabíjecí hlavice k magnetickému nabíjecímu portu na zadní straně varlete penisu. Červená kontrolka bliká, aby signalizovala nabíjení.

Specifikace

1. Jmenovité napětí 3,7V, jmenovitý proud 8A
2. Materiál: Tekutý silikon
3. Doba nabíjení: asi 2 hodiny do úplného nabití, lze používat nepřetržitě po dobu asi 45-60 minut
4. Baterie dálkového ovládání: 12V 27A

Obsah balení:

Vibrátor*1


Nabíjecí kabel*1

Dálkové ovládání*1

Manuál*1

Varování:

1. Doporučuje se použít mazací kapalinu poprvé, když používat to.
2. Ujistěte se, že jste vypnuli napájení robotka a dálkového ovladače kontrolujte po použití, abyste neovlivnili používání baterie.
3. Po použití omyjte čistou vodou nebo neutrálním čisticím prostředkem a osušte v a po umytí větrané místo
4. Doba ohřevu je asi 4-5 minut, používejte ji prosím opatrně pro lidi citlivé na teplo.



Instrukcja obsługi (Wybierz żądaną kombinację trybów):

Uwaga: Przed użyciem pilota zdalnego sterowania należy uruchomić dildo za pomocą przycisku na dole dilda zaufania ①.

1. Tryb zdalnego sterowania

1.1 Włącz vibrator za pomocą pilota

Otwórz komorę baterii, aby usunąć folię ochronną z

akumulatora i włóż go zgodnie z biegunem +.

Krótko naciśnij przycisk ON/OFF na pilocie, a zdalny tryb gotowości zostanie aktywowany po sygnale świetlnym, co oznacza, że vibratorem można sterować za pomocą pilota.

1.2 Wyłącz vibrator za pomocą pilota

W trybie gotowości lub użytkowania naciśnij długo przycisk ON/OFF na pilocie, aby wyłączyć vibrator.

Kiedy vibrator sygnalizuje wibrację i gasnie lampka, oznacza to, że vibrator jest wyłączony.

1.3 Wybierz funkcję pchania i obracania

Naciśnij krótko przycisk pchania/wibracji ②, aby przełączać tryb pchania i wibracji. Można wybrać 3 trybów pchania i obracania

1.4 Wybierz funkcję wibracji

Krótko naciśnij przycisk ON/OFF, aby uruchomić tryb zdalnego sterowania, możesz wybrać tryb wibracji, ponownie krótko naciskając przycisk, można wybrać 9 trybów wibracji

1.5 Wybierz funkcję ogrzewania

Krótko naciśnij przycisk ogrzewania ④, aby uruchomić funkcję ogrzewania

2. Tryb ręczny

Krok 1 Naciśnij przycisk zasilania na przycisku vibratora, aby uruchomić vibrator.

Krok 2 Po uruchomieniu naciśnij krótko przycisk na przycisku vibratora, aby wybrać żądany tryb

Krok 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez trzy sekundy, aby wyłączyć vibrator.

3. Metoda ładowania

Podłącz kabel ładowczy do główki ładującej USB (możesz użyć główki ładującej do telefonu komórkowego lub zabrać ze sobą własną), zasij

magnetyczną główkę ładującą do magnetycznego portu ładowania z tyłu jądra prącia. Czerwone światło miga, wskazując ładowanie.

Specyfikacje

1. Napięcie znamionowe 3,7 V, prąd znamionowy 8 A

2. Materiał: płynny silikon

3. Czas ładowania: do pełnego naładowania około 2 godzin, można go używać nieprzerwanie przez około 45-60 minut

4. Bateria pilota: 12 V 27 A

Zawartość paczki:

Vibrator*1

Kabel ładowczy*1

Pilot zdalnego sterowania*1

Instrukcja*1


Ostrzeżenie:

1. Przy pierwszym użyciu zaleca się użycie płynu smarującego. Użyj tego.

2. Pamiętaj o wyłączeniu zasilania vibratora i pilota. Kontroluj po użyciu, aby nie wpływać na korzystanie z baterii.

3. Po użyciu umyj czystą wodą lub neutralnym detergentem i wysusz w wentylowanym miejscu po umyciu

4. Czas nagrzewania wynosi około 4-5 minut, należy zachować ostrożność dla osób wrażliwych na ciepło.



Gebruiksaanwijzing (Kies de gewenste combinatie van modi):

Opmerking: Voordat u de afstandsbediening gebruikt, moet u de dildo starten met de knop aan de onderkant van de dildo ①.

1. Afstandsbedieningsmodus

1.1 Zet de dildo aan met de afstandsbediening

Open het batterijcompartiment om de beschermfolie op de batterij te verwijderen
batterij en plaats de batterij volgens de +-pool. Druk kort op de AAN/UIT-knop van de afstandsbediening en de externe standby-modus wordt geactiveerd na de lichtmelding, wat betekent dat de dildo kan worden bediend met een afstandsbediening.

1.2 Schakel de dildo uit met de afstandsbediening

Druk in de stand-by- of gebruiksmodus lang op de AAN/UIT-knop@ van de afstandsbediening om de dildo uit te schakelen.

Wanneer de dildo een trilsignaal geeft en het lampje uitgaat, betekent dit dat de kracht van de dildo is uitgeschakeld.

1.3 Selecteer de duw- en rotatiefunctie

Druk kort op de stoot-/trilknop@ om door de stoot- en trilmodus te bladeren. Er kunnen 3 duw- en rotatiemodi worden geselecteerd

1.4 Selecteer trilfunctie

Druk kort op de AAN/UIT-knop om de afstandsbedieningsmodus te starten door nogmaals kort op de knop te drukken, kunt u de vibratiemodus selecteren, er kunnen 9 vibratiemodi worden geselecteerd

1.5 Selecteer de verwarmingsfunctie

Druk kort op de verwarmingsknop@ om de verwarmingsfunctie te starten

2. Handmatige modus

Stap1 Druk op de aan/uit-knop op de knop van de dildo om de dildo te starten.

Stap 2 Druk na het starten kort op de knop op de knop van de dildo om te fietsen om de gewenste modus aan te passen
Stap3 Houd de aan/uit-knop drie seconden ingedrukt om de dildo uit te schakelen.

3. Oplaadmethode

Sluit de oplaadkabel aan op de USB-oplaadkop (u kunt de oplaadkop van de mobiele telefoon gebruiken of deze zelf meenemen), zuig eraan magnetische oplaadkop aan op de magnetische oplaadpoort aan de achterkant van de penistestikel. Het rode lampje knippert om het opladen aan te geven.

Specificaties


1. Nominale spanning 3,7 V, nominale stroom 8A
2. Materiaal: vloeibare siliconen
3. Oplaadtijd: ongeveer 2 uur volledig, kan ongeveer 45-60 minuten continu worden gebruikt
4. Afstandsbediening batterij: 12V 27A

Pakketinhoud:

Triller*1
Oplaadkabel*1
Afstandsbediening*1
Handmatig*1

Waarschuwing:

1. Het wordt aanbevolen om voor de eerste keer smeervloeistof te gebruiken het gebruiken.
2. Zorg ervoor dat de stroom van de dildo en de afstandsbediening is uitgeschakeld controle na gebruik, om het gebruik van de batterij niet te beïnvloeden.
3. Na gebruik wassen met schoon water of een neutraal schoonmaakmiddel en drogen in een geventileerde plaats na het wassen
4. De opwarmtijd bedraagt ongeveer 4-5 minuten, wees voorzichtig voor mensen die gevoelig zijn voor hitte.



사용 설명서(원하는 모드 조합 선택):

참고: 리모컨을 사용하기 전에 트러스팅 딜도 하단에 있는 버튼을 통해 트러스팅 딜도를 시작하세요 ①.

1. 원격 제어 모드

1.1 리모컨으로 딜도 켜기

배터리함을 열어서 보호필름을 제거해주세요.

배터리를 +극에 맞춰 삽입하세요. 리모컨의 ON/OFF 버튼을 짧게 누르면 빛이 표시된 후 원격 대기 모드가 활성화됩니다. 이는 딜도가 리모컨으로 제어될 수 있음을 의미합니다.

1.2 리모컨으로 딜도 끄기

대기 또는 사용 모드에서 리모컨의 ON/OFF

버튼@을 길게 눌러 딜도를 끄세요.

딜도에 진동 프롬프트가 표시되고 빛이 꺼지면 딜도의 전원이 꺼졌다는 의미입니다.

1.3 추력 및 회전 기능 선택

추진 및 진동 모드를 순환하려면 추진/진동 버튼@을 짧게 누르세요. 3가지 추진 및 회전 모드 선택 가능

1.4 진동 기능 선택

ON/OFF 버튼을 짧게 누르면 원격 제어 모드가 시작됩니다.

버튼을 다시 짧게 누르면 진동 모드를 선택할 수 있으며, 9가지 진동 모드를 선택할 수 있습니다.

1.5 가열 기능 선택

난방 버튼@을 짧게 눌러 난방 기능을 시작하세요.

2. 수동 모드

Step1 딜도 버튼의 전원

버튼을 눌러 딜도를 시작하세요.

Step2 시작 후 딜도 버튼의 버튼을 짧게 눌러 필요한 모드를 조정합니다.

Step3 딜도를 끄려면 전원 버튼을 3초 동안 길게 누르세요.

3. 충전방법

충전 케이블을 USB 충전 헤드에 연결하고(휴대폰 충전 헤드를 사용하거나 직접 가져올 수 있음)

자기 충전 헤드를 음경 고환 뒷면의 자기 충전 포트에 연결합니다. 빨간색 표시등이 깜박이면서 충전 중임을 나타냅니다.

명세서

1. 정격 전압 3.7V, 정격 전류 8A

2. 재질: 액체 실리콘

3. 충전 시간: 완충까지 약 2시간, 약 45-60분 동안 지속적으로 사용할 수 있습니다.

4. 원격 제어 배터리: 12V 27A

패키지 내용:

진동기*1

충전 케이블*1

리모컨*1

수동*1

경고:

1. 처음으로 유효유를 사용하는 것이 좋습니다.

그것을 사용하여.

2. 반드시 딜도와 리모컨의 전원을 꺼주세요.

배터리 사용에 영향을 미치지 않도록 사용 후 제어하십시오.

3. 사용 후 깨끗한 물이나 중성세제를 사용하여 세척한 후, 건조기에 건조시켜주세요. 후 통풍이 잘되는 곳

4. 가열 시간은 약 4~5분이므로 주의해서 사용하세요.

더위에 민감한 사람들을 위한

ملحوظة: قبل استخدام جهاز التحكم عن بعد، يرجى بدء دسار الدفع من خلال الزر ① الموضح أسفل دسار الدفع.

افتح حجرة البطارية لإزالة الطبقة الواقية الموجودة على الجهاز البطارية، وأدخل البطارية وفقا للقطب +. اصطف لفترة قصيرة على زر التشغيل/الإيقاف بجهاز التحكم عن بعد، وستتم تنشيط وضع الاستعداد عن بعد موجه الضوء مما يعني أنه يمكن التحكم في دسار باستخدام جهاز تحكم عن بعد

عندما تكون في وضع الاستعداد أو الاستخدام، اضغط لفترة طويلة على زر التشغيل/الإيقاف @ بجهاز التحكم عن بعد لإيقاف تشغيل الدسار. عندما يكون للفضب اهتزاز موجه وينطفئ الضوء فهذا يعني أن قوة الفضب متوقفة.

اضغط لفترة قصيرة على زر الدفع / الاهتزاز @ للتنقل عبر وضع الدفع والاهتزاز. يمكن اختيار 3 وضاء للدفع والدوران

اضغط لفترة قصيرة على زر التشغيل/الإيقاف لبدء وضع التحكم عن بعد يمكنك تحديد وضع الاهتزاز عن طريق الضغط لفترة قصيرة على الزر مرة أخرى، ويمكن اختيار (9) أوضاع اهتزاز

اضغط لفترة قصيرة على زر التسخين @ لبدء وظيفة التسخين

الخطوة 2: بعد البدء، اضغط لفترة قصيرة على الزر الموجود على زر الدسار للدورة لضبط الوضع المطلوب


الخطوة 3: اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثلاث ثوان لإيقاف تشغيل الدسار

يمكنك استخدام USB قم بتوصيل كابل الشحن برأس شحن رأس شحن الهاتف المحمول أو إحصار رأسك الخاص، وامتصه رأس الشحن المغناطيسي إلى منفذ الشحن المغناطيسي الموجود في الجزء الخلفي من حصة القصب. يهتز الضوء الأحمر للإشارة إلى الشحن.

وقت الشحن: حوالي ساعتين حتى اكتماله، ويمكن استخدامه بشكل مستمر لمدة 45-60 دقيقة تقريباً

دلیل 1 *

للأشخاص الذين لديهم حساسية للحرارة



Инструкция по действию (выберите нужную комбинацию режимов):
Примечание: Прежде чем использовать пульт дистанционного управления, нажмите кнопку внизу фаллоимитатора, чтобы запустить вибрацию фаллоимитатора

1. Режим дистанционного управления

1.1 Открыть фаллоимитатор с помощью пульта дистанционного управления

Откройте аккумуляторную коробку, чтобы удалить защитную пленку с батареи, а затем вставьте батарею в соответствии с положительным полюсом. Короткое нажатие кнопки ON / OFF на пульте управления ①, после светового сигнала активирует режим удаленного ожидания, что означает, что фаллоимитатор может управляться с помощью пульта управления.

1.2 Закрыть фаллоимитатор с помощью пульта дистанционного управления

В режиме ожидания или использования длинное нажатие кнопки ON / OFF на пульте дистанционного управления может отключить фаллоимитатор. Когда фаллоимитатор имеет вибрационные сигналы и свет выключается, это означает, что питание фаллоимитатора выключено.

1.3 Выбор тяги и вращения

Короткое нажатие кнопки движения / вибрации позволяет циркулировать в режиме движения и вибрации, выбирая три режима движения и вращения.

1.4 Выбор вибрационной функции

Короткое нажатие кнопки ON / OFF 3 для запуска режима дистанционного управления, а затем короткое нажатие кнопки для выбора режима вибрации, вы можете выбрать 9 режимов вибрации

1.5 Выберите функцию нагрева

Краткое нажатие кнопки нагрева позволяет запустить функцию нагрева.

2. Ручной режим

Шаг 1: Нажмите кнопку питания на кнопке фаллоимитатора и запустите фаллоимитатор

Шаг 2: После запуска нажмите кнопку на кнопке цикла dildoto, чтобы настроить требуемый режим.

Шаг 3: Нажмите кнопку питания на три секунды и выключите фаллоимитатор.

3.Способ зарядки

Подключите зарядный кабель к зарядной головке USB (вы можете использовать зарядную головку телефона или взять ее с собой), а магнитная зарядная головка всасывается в магнитную зарядку на обратной стороне пениса. Красный свет указывает на зарядку.

Спецификации:


- 1.Номинальное напряжение 3,7В, номинальный ток 8А
- 2.Материал: жидкий силикон
- 3.Время зарядки: от примерно 2 часов до полного, может использоваться непрерывно около 45 - 60 минут
- 4.Батарея дистанционного управления: 12V 27A

Пакет содержимого.

- Вибратор * 1
- Зарядный кабель * 1
- Пульт дистанционного управления * 1
- Ручной * 1

Пакет содержимого.

- 1.Рекомендуется использовать смазку впервые.
2. После использования обязательно выключите питание фаллоимитатора и пульта дистанционного управления, чтобы не повлиять на использование батареи.
- 3 После использования промыть чистой водой или нейтральным моющим средством, после очистки высушить в вентиляционном помещении.
- 4 Время нагрева составляет около 4 - 5 минут, обратите внимание на использование термочувствительными людьми.



Οδηγίες λειτουργίας (επιλέξτε τον συνδυασμό των λειτουργιών που θέλετε):

Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, παρακαλώ ξεκινήστε τον δονητή μέσω το κουμπί στο κάτω μέρος του δονητή.

1. Λειτουργία τηλεχειρισμού

1.1 Ενεργοποιήστε τον δονητή με το τηλεχειριστήριο

Ανοίξτε το διαμέρισμα της μπαταρίας για να αφαιρέσετε την προστατευτική μεμβράνη στο μπαταρία, και εισαγάγετε την μπαταρία σύμφωνα με τον +-πόλο. Σύντομο πάτημα του Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του τηλεχειριστηρίου και της απομακρυσμένης κατάστασης αναμονής θα ενεργοποιηθεί μετά την ειδοποίηση φωτός που σημαίνει ότι ο δονητής μπορεί να είναι ελεγχόμενο με τηλεχειριστήριο.

1.2 Απενεργοποιήστε τον δονητή με τηλεχειριστήριο

Όταν βρισκόσθε σε κατάσταση αναμονής ή χρήσης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ τηλεχειριστήριο για να κλείσει τον δονητή.

Όταν ο δονητής έχει μια ώθηση δόνησης και το φως σβήνει, σημαίνει Η δύναμη του δονητή είναι κλειστή.

1.3Επιλέξτε λειτουργία περιστροφής ώθησης

Σύντομος Τύπος που σπρώχνει το κουμπί δόνησης για να κύκλωσε μέσω της ώθησης και λειτουργία δόνησης. 3 τρόποι ώθησης και περιστροφής μπορούν να επιλεγούν.

1.4Επιλογή λειτουργίας δόνησης

Σύντομο πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσετε τη λειτουργία τηλεχειρισμού, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία δόνησης πατώντας σύντομα ξανά το κουμπί. Μπορούν να επιλεγούν 9 τρόποι δόνησης.

1.5Επιλογή λειτουργίας θέρμανσης

Πατήστε σύντομα το κουμπί θέρμανσης για να ξεκινήσετε τη λειτουργία θέρμανσης.

2.Χειροκίνητη λειτουργία

Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας στο κουμπί του δονητή για να ξεκινήσετε το δονητή.

Βήμα 2 Μετά την έναρξη, πατήστε σύντομα το κουμπί στο κουμπί του δονητή για να ρυθμίσετε την απαιτούμενη λειτουργία.

Βήμα 3 Πατήστε παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε το κουμπί τροφοδοσίας τρία δευτερόλεπτα. Τον δονητή.

3. Μέθοδος χρέωσης

Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στην κεφαλή φόρτισης (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κεφάλι φόρτισης κινητού τηλεφώνου ή φέρτε το δικό σας), ρουφήξτε το μαγνητική κεφαλή φόρτισης στη μαγνητική θύρα φόρτισης στο πίσω μέρος του όρχις του πέους. Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει για να δείξει φόρτιση.

Προδιαγραφές:

1. Ονομαστική τάση 3.7Ονομαστική τάση 8A

2. Υλικό: Υγρή σιλικόνη

3.χρόνος: περίπου 2 ώρες στο πλήρες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνεχώς για περίπου 45-60 λεπτά

4. Μπαταρία τηλεχειρισμού: 12V 27A

Περιεχόμενο συσκευασίας:

Δονητής*1

Καλώδιο φόρτισης*1

Τηλεχειριστήριο*1

Εγχειρίδιο*1

Προειδοποίηση:

1. Συνιστάται η χρήση λιπαντικού υγρού για πρώτη φορά όταν


Το χρησιμοποιώ.

2. Βεβαιωθείτε ότι απενεργοποιήσετε τη δύναμη του δονητή και του τηλεχειριστηρίου έλεγχος μετά από τη χρήση, έτσι ώστε να μην επηρεαστεί η χρήση της μπαταρίας.

3. Πλύνετε με καθαρό νερό ή ουδέτερο απορρυπαντικό μετά τη χρήση, και στεγνώστε σε μια κατασφάλα. αεριζόμενο μέρος μετά το πλύσιμο.

4. Ο χρόνος θέρμανσης είναι περίπου 4-5 λεπτά, παρακαλώ χρησιμοποιήστε το με προσοχή για ανθρώπους που είναι ευαίσθητοι στη θερμότητα.

Page of 15- Hungarian



Használati utasítások (válassza ki a kívánt üzemmódok kombinációját):

Megjegyzés: A távírányító használata előtt indítsa el a dildót

A dildo alján található gomb.

1. Távírányító mód

1.1 Kapcsolja be a dildót a távírányítóval

Nyissa ki az akkumulátortartót a védőfólia eltávolításához.

Akkumulátor, és helyezze be az akkumulátort a +-pólusnak megfelelően. Rövid nyomás

A távírányító ON / OFF gombja és a távoli készenléti üzemmód

A világítás után aktiválódik, ami azt jelenti, hogy a dildo

távírányítóval vezérelhető.

1.2 Kapcsolja ki a dildót a távírányítóval

Készenléti vagy használati módban hosszú ideig nyomja meg a ON/OFF gombot.

Távírányító a dildó kikapcsolásához.

Amikor a dildónak vibrációs promptja van, és a fény kialszik, azt jelenti, hogy

A dildó energiája ki van kapcsolva.

1.3Válassza ki a Tolóerő- és forgatási funkciót

Rövid nyomás nyomja meg a tologó gombot / vibráció gombot, hogy keresztül kerüljön a toló és vibrációs üzemmód. 3 tolás és forgás üzemmód választható ki.

1.4Válassza ki a vibrációs funkciót

Röviden nyomja meg az ON/OFF3 gombot a távírányító mód indításához,

A vibrációs üzemmódot a gomb ismételt rövid megnyomásával választhatja ki, 9 rezgési mód választható ki.

1.5Válassza ki a fűtési funkciót

A fűtési funkció elindításához röviden nyomja meg a fűtő gombot.4

2.Manuális üzemmód

Lépési Nyomja meg a dildó gombján lévő bekapcsoló gombot, hogy elindítsa a dildó.

Lépés Indítás után röviden nyomja meg a gombot a dildó gombján

ciklus a szükséges üzemmód beállításához.

Lépés3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot három másodpercig a kikapcsoláshoz

A dildó.

3. Töltési módszer

Csatlakoztassa a töltőkábelt az USB töltőfejhez (használatos)

A mobiltelefon töltője vagy hozzá a saját), szopja le a

Mágneses töltője a hátulján található mágneses töltőporthoz

a pénisz heréje. A piros fény villog, hogy jelezze a töltést.

Műszaki adatok:

1. Névleges feszültség 3.7V, névleges áram 8A

2. Anyag: Folyékony szilikon

3.Charging idő: körülbelül 2 óra teljes, folyamatosan használható körülbelül 45-60 perc

4. Távírányító akkumulátor: 12V 27A

A csomagolás tartalma:

Vibrátor*1

Töltőkábel*1

Távírányító*1

Kézikönyv*1


Figyelmeztetés:

1. ajánlott kenőfolyadék használata első alkalommal, amikor használni.

2. Győződjön meg róla, hogy kapcsolja ki a dildó és a távírányító tápellátását Használat után vezérelhető, hogy ne befolyásolja az akkumulátor használatát.

3. Használat után tiszta vízzel vagy semleges mosószerrel mossuk le, és szárítsuk meg mosás után szellőztetett hely.

4. A fűtési idő körülbelül 4-5 perc, kérjük, óvatosan használja olyan embereknek, akik érzékenyek a hőre.



Betjeningsvejledning (vælg den kombination af tilstande, du ønsker):

Bemærk: Før du bruger fjernbetjeningen, skal du starte dildoen igennem knappen nederst på dildo.

1. Fjernbetjeningstilstand

1.1 Tænd dildoen med fjernbetjeningen

Åbn batterirummet for at fjerne beskyttelsesfilmen på batteri, og indsæt batteriet i henhold til +-polen. Tryk kort på ON/OFF-knappen på fjernbetjeningen og fjernstandbytilstanden vil blive aktiveret efter lysprompten, hvilket betyder, at dildoen kan styres med fjernbetjening.

1.2 Sluk dildoen fra med fjernbetjeningen

Når du er i standby- eller brugstilstand, skal du længe trykke på ON/OFF-knappen på fjernbetjening til at slukke dildoen.

Når dildoen har en vibrationsprompt og lyset går ud, betyder det dildoen strøm er slukket.

1.3 Vælg Thrusting & Rotation Functio

Kort tryk tryk tryk / vibrationsknap for at cykle gennem trykkappen og vibrationstilstand. 3 tryk- og rotationstilstande kan vælges.

1.4 Vælg vibrationsfunktion

Tryk kort på ON/OFF3 knappen for at starte fjernbetjeningen tilstand, du kan vælge vibrationstilstanden ved kort tryk på knappen igen, 9 vibrationstilstande kan vælges.

1.5 Vælg opvarmningsfunktion

Tryk kort på varmeknappen4 for at starte varmfunktionen.

2.Manuel tilstand

Trin1 Tryk på tænd/sluk-knappen på dildoen knap for at starte dildoen.

Trin2 Efter start skal du kort trykke på knappen på dildoen at cykle for at justere den krævede tilstand.

Trin3 Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i tre sekunder for at slukke dildoen.

3. Afgiftsmetode

Tilslut opladningskablet til USB-opladningshovedet (du kan bruge mobiltelefonens opladningshoved eller medbringe din egen), sug magnetisk ladehoved til den magnetiske ladeport på bagsiden penis testikel. Det røde lys blinker for at indikere opladning.

Specifikationer:

1. nominal spænding 3.7V, nominal strøm 8A

2. Materiale: Flydende silikone

3.Opladningstid: ca. 2 timer til fuld, kan bruges kontinuerligt for ca. 45-60 minutter

4. Fjernbetjening batteri: 12V 27A

Pakkeindhold:

Vibrator*1

Ladekabel*1

Fjernbetjening*1

Manual*1


Advarsel:

1. Det anbefales at bruge smøremiddel for første gang, når bruge det.

2. Sørg for at slukke for strømmen til dildoen og fjernbetjeningen Kontrol efter brug for ikke at påvirke brugen af batteriet.

3. Vask med rent vand eller neutralt rengøringsmiddel efter brug, og tør i en ventileret sted efter vask.

4. Opvarmningstiden er omkring 4-5 minutter, brug den med forsigtighed for personer, der er følsomme over for varme.



Käyttöohjeet (valitse haluamasi tilojen yhdistelmä):
Huomautus: Ennen kaukosäätimen käyttöä käynnistä dildo läpi dildon alareunassa oleva painike .

1. Remote Control Mode

1.1 Käynnistä dildo kaukosäätimellä

Avaa akkulokero poistaaksesi suojakalvon akku, ja aseta akku +-napan mukaan. Paina lyhyesti Kaukosäätimen ON/OFF-painike ja kauko-valmiustila aktivoituu valokehotteen jälkeen, mikä tarkoittaa, että dildo voidaan jota ohjataan kaukosäätimellä.

1.2 Sammuta dildo kaukosäätimellä

Kun olet valmiustilassa tai käyttötilassa, paina pitkään ON/OFF -painiketta Kaukosäädin dildon sammuttamiseen.

Kun dildossa on tärinäkehote ja valo sammuu, se tarkoittaa Dildon virta on pois päältä.

1.3Valitse työntö- ja kiertotoiminto

Lyhyt painallus työntö / tärinäpainike kiertää työntö läpi ja tärinätila. 3 työntö- ja kiertotilaa voidaan valita.

1.4Valitse tärinätoiminto

Käynnistä kaukosäätimen tila painamalla ON/OFF3-painiketta lyhyesti, Voit valita värähtelytilan painamalla painiketta uudelleen lyhyesti, 9 tärinätilaa voidaan valita.

1.5Valitse lämmitystoiminto

Käynnistä lämmitystoiminto painamalla lämmitysnappia lyhyesti.

2.Manuaalinen tila

Vaihe 1 Käynnistä dildon painikkeen virtapainike painamalla dildo.

Vaihe 2 Käynnistyksen jälkeen paina dildon painikkeen painiketta lyhyesti syklillä säätämään vaadittua tilaa.

Vaihe 3 Sammuta virta painamalla virtapainiketta kolme sekuntia. dildo.

3. Latausmenetelmä

Liitä latauskaapeli USB-latauspäähän (voit käyttää matkapuhelimen latauspää tai tuo oma), ime Magneettinen latauspää takana olevaan magneettiseen latausporttiin peniksen kiveksen. Punainen valo vilkkuu merkinä latauksesta.

Eritelmät:


1. Nimellisjännite 3,7V, nimellisvirta 8A
2. Materiaali: nestemäinen silikoni
- 3.Latausaika: noin 2 tuntia täyteen, voidaan käyttää jatkuvasti noin 45-60 minuuttia
4. Kaukosäädin akku: 12V 27A

Pakkauksen sisältö:

Vibraattori*1
Latauskaapeli * 1
Kaukosäädin*1
Käsikirja*1

Varoituis:

1. On suositeltavaa käyttää voiteluainetta ensimmäistä kertaa, kun käyttää sitä.
2. Muista sammuttaa dildon ja kaukosäätimen virta Ohjaus käytön jälkeen, jotta se ei vaikuta akun käyttöön.
3. Pese puhtaalla vedellä tai neutraalilla pesuaineella käytön jälkeen ja kuivaa tuuletettu paikka pesun jälkeen.
4. Tuote on vedenpitävä koko elämän, joten sitä ei suositella käyttää Se on suoraan vedessä.
5. Lämmitysaika on noin 4-5 minuuttia, käytä sitä varoen ihmisille, jotka ovat herkkiä kuumuudelle.



Prevádzkové pokyny (vyberte kombináciu režimov, ktoré chcete):

Poznámka: Pred použitím diaľkového ovládania, prosím, spustíte dildo cez tlačidlo na dno dilda .

1. Režim diaľkového ovládania

1.1 Zapnite dildo diaľkovým ovládaním

Otvorte priestor na batériu, aby ste odstránili ochranný film na batériu a vložte batériu podľa +-pólu. Krátke stlačte

Tlačidlo ON/OFF diaľkového ovládania , Režim vzdialenej pohotovosti bude aktivovaný po osvetlení, čo znamená, že dildo môže byť ovládaný diaľkovým ovládaním.

1.2 Vypnite dildo diaľkovým ovládaním

Pri pohotovostnom režime alebo používaní dlho stlačte tlačidlo ON/OFF zo strany diaľkové ovládanie vypnúť dildo.

Keď má dildo vibráciu a svetlo zhasne, znamená to Sila dilda je vypnutá.

1.3 Vyberte funkciu tlačenia a rotácie

Krátke tlačidlo tlačenia / vibrácie na cyklus cez tlačenie

Vibrácia režimu. Môžete si vybrať 3 režimy tlačenia a rotácie.

1.4 Vyberte funkciu vibrácie

Krátkym stlačením tlačidla ON/OFF3 spustíte režim diaľkového ovládania,

Môžete si vybrať režim vibrácie krátkym stlačením tlačidla znova,

Môžete si vybrať 9 režimov vibrácie.

1.5 Vyberte funkciu vykurovania

Krátkym stlačením tlačidla vykurovanie4 spustíte funkciu vykurovania.

2. Ručný režim

Krok 1 Stlačte tlačidlo na tlačidlo dilda, aby ste spustili Dildo.

Krok 2 Po začatí, krátky stlač tlačidlo na tlačidlo dilda na cyklus na nastavenie požadovaného režimu.

Krok 3 Stlačte a udrzte na tlačidlo napájania tri sekundy na vypnutie Dildo.

3. Metóda zaúčtovania

Prípojte nabíjací kábel k USB nabíjacej hlave (môžete použiť mobilný telefón nabíjajúci hlavu alebo prinášať vlastné), magnetický nabíjacia hlava do magnetického nabíjacieho prístavu na penisového semena. - Červené svetlo žiari na označenie nabíjania.

Špecifikácie:

1. Menovité napätie 3.7V, menovitý prúd 8A

2. Materiál: Tekutý silikón

3. Doba nabíjania: asi 2 hodiny na plnú, môže sa používať nepretržite pre asi 45-60 minút

4. Batéria diaľkového ovládania: 12V 27A

Obsah balenia:

Vibrátor*1

Nákladový kábel*1

Diaľková kontrola* 1

Príručka*1

Varovanie:

1. Odporúča sa používať mazacu tekutinu prvýkrát, keď používať ju.


2. Uistite sa, že vypnete výkon dilda a diaľkového zariadenia riadenie po použití tak, aby neovplyvnilo používanie batérie.

3. po použití umyť čistou vodou alebo neutrálnym detergentom a sušiť v ventilované miesto po umývaní.

4. Výrobok je odolný voči vode počas života, preto sa neodporúča používať priamo vo vode.

5. Čas vykurovania je približne 4 – 5 minút, prosím, používajte ho opatrne. pre ľudí, ktorí sú citliví na teplo.

Page of 19- Croatian



Operativne instrukcije (izaberite kombinaciju režima koje želite):
Prije upotrebe daljinske kontrole, molim vas započnite dildo kroz dugme na dnu dilda .

1. Daljinski modus kontrole

1.1 Uključi dildo s daljinskim kontrolom

Otvorite baterijski odjel da uklonite zaštitni film na baterija i uključi bateriju prema +-polu. Kratko pritisnite uključeno/isključeno dugme daljinskog stanovnog režima; bit će aktivirana nakon brzine svjetlosti što znači da dildo može biti kontrolirana s daljinskim kontrolom.

1.2 Isključi dildo s daljinskim kontrolom

Kada se pripravlja ili koristi, dugo pritisnite dugačku gumbu ON/off 9313; Daljinska kontrola da isključi dildo.

Kada dildo ima brzinu vibracije i svjetlo izlazi, to znači moć dilda je isključena.

1.3 Izaberite funkciju povlačenja i rotacije

Kratko pritisanje/vibracijsko dugme 9313;kako bi se cikluralo kroz uzbuđenje i način vibracije. Mogu se odabrati 3 moda uzbuđenja i rotacije.

1.4 Izaberite funkciju vibracije

Kratko pritisnite dugme ON/OFF3 kako bi pokrenuli daljinski modus kontrole, možete odabrati vibracijski režim kratko pritisnuti dugme ponovo, Možete odabrati 9 vibracijskih modusa.

1.5 Izaberite funkciju zagrijanja

Kratko pritisnite dugme za zagrijanje 4 kako bi započeli funkciju zagrijanja.

2.Ručni režim

Korak 1 Pritisnite dugme struje na dugme dilda da započnete Dildo.

Korak 2 Nakon početka, kratko pritisnite dugme na dugme dilda kako bi se prilagodila potrebni režim.

Step3 Pritisnite i pridržite dugme za struju tri sekunde da isključite dildo.

3. Metod punjenja

Povežite kabel punjenja na glavu USB-a (možete koristiti mobilni telefon koji naplaćuje glavu ili donosi svoju vlastitu glavu, magnetska opterećena glava do luke magnetne opterećenja na leđima testisa penisa. Crveno svjetlo zapaljuje kako bi pokazalo optužbu.

Specifikacije:

1. Ratirana napeta 3,7V, ocjenjena struja 8A

2. Materijalni materijal: tekući silikon

3.Vrijeme opterećenja: oko 2 sata do punog, može se stalno koristiti za oko 45-60 minuta

4. Daljinska kontrolna baterija: 12V 27A

Sadržaj paketa:

Vibrator* 1

Naplaćujući kabel*1

Daljinska kontrola*1

Ručno *1

Upozorenje:

1. Preporučuje se upotrijebiti lubrikacijsku tekućinu po prvi put kada koristeći ga.

2. Pobrinite se da isključite moć dilda i daljinskog kontrolu nakon primjene, kako bi se ne utjecala na primjenu baterije.

3. Operi čistom vodom ili neutralnom detergentu nakon primjene i suhu u Ventilirano mjesto nakon pranja.

4. Proizvod je voodootporan za život, tako da se ne preporučuje primjenjivati direktno u vodi.

5. Vrijeme zagrijanja je oko 4-5 minuta, molim vas, upotrijebite je oprezno za ljude koji su osjetljivi na toplotu.



Navodila za uporabo (izberite želeno kombinacijo načinov):

Opomba: Pred uporabo daljinskega upravljalnika zaženite dildo skozi gumb na dnu dilda.

1. Način daljinskega upravljanja

1.1 Vključite dildo z daljinskim upravljalnikom

Odprite predel za baterijo, da odstranite zaščitno folijo na baterijo in vstavite baterijo glede na +-pol. Kratko pritisnite na Gumb za vklop/izklop daljinskega upravljalnika, in način pripravljenosti na daljavo se aktivira po svetlobnem pozivu, kar pomeni, da se dildo lahko upravlja z daljinskim upravljalnikom.

1.2 Izključite dildo z daljinskim upravljalnikom

V stanju pripravljenosti ali načinu uporabe dolgo pritisnite gumb ON/OFF do Daljinski upravljalnik za izklop dilda.

Ko ima dildo vibracijski poziv in luč ugasne, to pomeni

Moč dilda je izklopljena.

1.3 Izberite funkcijo potiska in vrtenja

Kratek pritisk potiska/vibracijskega gumba za cikel skozi potiskanje način vibracij. Izberete lahko 3 načine potiskanja in vrtenja.

1.4 Izberite funkcijo vibracij

Kratko pritisnite gumb ON/OFF3, da začnete način daljinskega upravljanja, Način vibracij lahko izberete s kratkim pritiskom na gumb znova, Izberete lahko 9 vibracijskih načinov.

1.5 Izberite funkcijo ogrevanja

Za zagon grelne funkcije na kratko pritisnite gumb za ogrevanje4.

2. Ročni način

Korak 1 Pritisnite gumb za vklop na gumb dilda, da zaženete dildo.

Korak 2 Po začetku, kratko pritisnite gumb na gumb dildo za prilagoditev zahtevanega načina.

Korak 3 Pritisnite in držite gumb za vklop tri sekunde, da se izklopi dildo.

3. Način polnjenja

Priključite polnilni kabel na polnilno glavo USB (lahko uporabite polnilno glavo mobilnega telefona ali prinesite svojo lastno), sesajte magnetna polnilna glava do magnetnega polnilnega vrata na hrbtani strani penisa testisa. Rdeča luč utripa, da označi polnjenje.

Specifikacije:

1. nazivna napetost 3,7V, nazivni tok 8A

2. Material: tekoči silikon

3. Čas polnjenja: približno 2 uri do polnosti, se lahko uporablja neprekinjeno za približno 45-60 minut

4. Daljinski upravljalnik baterije: 12V 27A

Vsebina paketa:

Vibrator*1

Kabel za polnjenje*1

Daljinski upravljalnik*1

Ročno*1

Opozorilo:

1. Priporočljivo je prvič uporabiti mazalno tekočino, ko Uporabljajo jo.


2. Prepričajte se, da izklopite moč dilda in daljinskega upravljalnika nadzor po uporabi, da ne vpliva na uporabo baterije.

3. Po uporabi operite s čisto vodo ali nevtralnimi detergentom in posušite v prezračevano mesto po pranju.

4. Izdelek je vodoodporen za vse življenje, zato ni priporočljivo uporabljati neposredno v vodi.

5. Čas segrevanja je približno 4-5 minut, ga uporabljajte previdno za ljudi, ki so občutljivi na toploto.

Page of 21- Lithuanian



Veiklos instrukcijos (pasirinkite norimų režimų derinį):

Pastaba: Prieš naudojant nuotolinį valdiklį, paleiskite dildo per mygtukas dildo;

1. Nuotolinio valdymo režimas

1.1 Įjungti dildą nuotoliniu valdymu

Atidarykite baterijos skyrių apsauginei plėvelei pašalinti bateriją ir bateriją įterpiama pagal +–stūmoklį. Trumpas spaudimas

Nuotolinio valdymo mygtukas įjungtas/išjungtas, ir nuotolinio budėjimo režimas bus aktyvuotas po šviesos signalo, o tai reiškia, kad dildo gali būti valdomas nuotoliniu valdikliu.

1.2 Išjungti dildą nuotoliniu valdymo būdu

Kai būsime pasirengę arba naudojami, ilgai paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką iš nuotolinis valdymo įtaisais dildo išjungimui.

Kai dildo vibracija greitai išjungia šviesą, tai reiškia, dildo galia išjungta.

1.3 Pasirinkite įtempimo ir sukimo funkciją

Trumpas spaudimo ir (arba) vibracijos mygtukas važiuoti per sukimo jėgą ir vibracijos režimas. Galima pasirinkti 3 sukimo ir sukimo režimus.

1.4 Pasirinkite vibracijos funkciją

Trumpai paspauskite uždegimo ir išjungimo mygtuką, kad pradėtumėte nuotolinio valdymo režimą, galite pasirinkti vibracijos režimą trumpai paspausdami mygtuką vėl, Galima pasirinkti 9 vibracijos režimus.

1.5 Pasirinkite šildymo funkciją

Trumpai paspauskite šildymo mygtuką, kad pradėtumėte šildymo funkciją.

2. Rankinis režimas

1 žingsnis Spauskite galios mygtuką dildo mygtuke paleisti Dildo.

2 žingsnis Po paleidimo trumpai paspauskite mygtuką dildo mygtuką ciklą, kad būtų reguliuojamas reikalingas režimas.

3 žingsnis Spauskite ir laikykite galios mygtuką tris sekundes išjungti dildo.

3) Apmokestinimo metodas

Prijunkite įkrovimo kabelį prie USB įkrovimo galvutės (galite naudoti judriojo telefono užsiėmimo galva arba atsineškite savo), sugėkite magnetinio įkrovimo galva į galinį magnetinio įkrovimo prievadą penio sėklidžių. - Raudona šviesa šviečia įkrovimą.

Specifikacijos:

1) Vardinė įtampa 3,7V, vardinė srovė 8A

2) Medžiaga: skystasis silikonas

3) Įkrovos laikas: apie 2 valandas iki pilno, gali būti nuolat naudojamas apie 45–60 minučių

4) Nuotolinė valdymo baterija: 12V 27A

Pakuotės turinys:

Vibratorius*1

Įkrovos kabelis*1

Nuotolinė kontrolė*1

Rankas*1

Įspėjimas:

1. Rekomenduojama pirmą kartą naudoti tepamąjį skystį, kai: naudojant jį.


2. Įsitikinkite išjungti dildo ir nuotolinio įrenginio galią kontroliuoti po naudojimo, kad baterija nebūtų naudojama.

3) Po naudojimo nuplauti švaru vandeniu arba neutraliu plovikliu ir džiovinti ventiliuota vieta po plovimo.

4) Gyvūnui preparatas yra apsaugotas nuo vandens, todėl jo vartoti nerekomenduojama. tiesiogiai vandenį.

5. Šilumo laikas yra apie 4-5 minutės, prašome jį naudoti atsargiai.

žmonėms, kurie jautrūs karščiui.



Kasutusjuhend (valige soovitud režiimide kombinatsioon):

Märkus: Enne kaugjuhtimispuudi kasutamist käivitage dildo läbi nupp dildo all .

1. kaugjuhtimisrežiim

1.1 Lülitage kaugjuhtimispuudiga dildo sisse

Avage aku ruum, et eemaldada kaitsekili

aku ja sisestage aku vastavalt +-pole. lühike vajuta

Kaugjuhtimise ON/OFF nupp , ja kaugsooterežiim

aktiveeritakse pärast valgust, mis tähendab, et dildo võib olla

Juhtitakse kaugjuhtimisega.

1.2 Lülitage dildo kaugjuhtimispuudiga välja

Kui olemusrežiimis või kasutusrežiimis, vajutage pikalt nuppu ON/OFF kohta kaugjuhtimine, et välja lülitada dildo.

Kui dildo on vibratsioon ja valgus kustub, tähendab see

Dildo võimsus on välja lülitatud.

1.3Valige tõuke- ja pöörlemisfunktsioon

Lühike vajuta tõuke / vibratsioon nupp tsükli läbi tõuke

Vibratsioonirežiim. Valida saab 3 tõuke- ja pöörlemisrežiimi.

1.4Valige vibratsioonifunktsioon

Kaugjuhtimisrežiimi käivitamiseks lühikeselt vajutage nuppu ON/OFF3,

saate valida vibratsioonirežiimi lühikese nupu vajutamisega uuesti,

Võib valida 9 vibratsioonirežiimi.

1.5Valige küttefunktsioon

Küttefunktsiooni käivitamiseks vajutage lühikeselt küttenuppu4.

2.Käsurežiim

Samm 1 Vajutage dildo nupu toitenuppu, et käivitada dildo.

Samm2 Pärast alustamist vajutage lühikeselt dildo nupul olevat nuppu nõutava režiimi reguleerimiseks tsükli.

Samm3 Vajutage ja hoidke all toitenuppu kolm sekundit, et välja lülitada dildo.

3. Laadimismeetod

Ühendage laadimiskaabel USB laadimispeaga (saate kasutada

mobiliifoni laadimise pea või too enda), ime

Magnetiline laadimispea tagaküljel asuval magnetilisele laadimisplatsile peenise munandi. Punane tuli vilgub, et märkida laadimist.

Spetsifikatsioonid:

1. nimipinge 3,7V, nimivool 8A

2. Materjal: vedel silikoon

3.Laadimisaeg: umbes 2 tundi täis, saab pidevalt kasutada

umbes 45–60 minutit

4. Kaugjuhtimispuudi aku: 12V 27A

Pakendi sisu:

Vibraator*1

Laadimiskaabel*1

Kaugjuhtimispuud*1

Käsi raamat*1

Hoiatus:

1. On soovitatav kasutada määrdevedelikku esimest korda, kui kasutate seda.


2. Veenduge, et lülitate dildo ja puldi toide välja

kontrollida pärast kasutamist, et mitte mõjutada aku kasutamist.

3. Peske pärast kasutamist puhta vee või neutraalse pesuvahendiga ja kuivatage ventileeritud koht pärast pesemist.

4. Toode on eluks veekindel, seega ei ole soovitatav kasutada otse vette.

5. Kütisaeg on umbes 4-5 minutit, palun kasutage seda ettevaatlikult inimestele, kes on kuumuse suhtes tundlikud.



Darbības instrukcijas (izvēlieties to veidu kombināciju, ko vēlaties):
Piezīme: Pirms attālās kontroles izmantošanas, lūdzu, sāket dildo caur poga atšķaidīšanas apakšā

1. attāluma kontroles režīms

1.1 Ieslēgt dildo ar attālinātu kontroli

Atver baterijas nodalījumu, lai noņemtu aizsargplēvi uz baterija un iekļauj bateriju saskaņā ar +-polu. Īss spiediens

Atdalītās kontroles pogas ieslēgšana/izslēgšana, un attāluma sagatavošanas režīms tiks aktivēta pēc gaismas ātruma, kas nozīmē, ka atšķaidīšana var būt kontrolē ar attālumu.

1.2 Izslēdz dildo ar attālinātu kontroli

Kad sagatavošanas vai lietošanas režīmā, ilgi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu of attāluma kontrole, lai izslēgtu dildo.

Kad atšķaidīšanai ir vibrācija ātri un gaismas izslēdz, tas nozīmē, dildo jauda ir izslēgta.

1.3 Izvēlieties briesmu un rotācijas funkciju

Īslaicīga spiediena spiediena/vibrācijas poga ciklam caur stiprinājumu un vibrācijas režīms. Var izvēlēties 3 stiprināšanas un rotācijas režīmus.

1.4 Izvēlieties vibrācijas funkciju

Īss nospiediet ON/OFF3 pogu, lai sāktu attālās kontroles režīmu, jūs varat izvēlēties vibrācijas režīmu, īsi spiedinot pogu atkal, Var izvēlēties 9 vibrācijas režīmus.

1.5 Izvēlieties siltuma funkciju

Saisināt sildīšanas pogu4, lai uzsāktu sildīšanas funkciju.

2.Manuālais režīms

1. solis Nospiediet elektroenerģijas pogu atdalīšanas pogā, lai sāktu dildo.

2. solis Pēc sākuma, īss nospiediet pogu uz atšķaidīšanas pogas ciklam, lai pielāgotu nepieciešamo režīmu.

3. solis Nospiediet un turēt spēkstacijas pogu trīs sekundes, lai izslēgtu dildo.

3. Uzlādes metode

Pieslēgt iekasēšanas kabeli USB iekasēšanas galvā (varat lietot mobilā tālruņa uzlādēšanas galva vai savs piedāvājums), magnētiskās lādēšanas galva uz magnētiskās lādēšanas ostu aizmugurē Tepenis testikls. Sarkanā gaismas uzliesmojums, lai norādītu iekasēšanu.

Specifikācijas:

1. Nominētā sprieguma 3,7V, nominālā kārtējā 8A

2. Materiāls: šķidrās silikons

3.Uzlādēšanas laiks: aptuveni 2 stundas līdz pilnam, var nepārtraukti lietot aptuveni 45–60 minūtes

4. Attāluma kontroles baterija: 12V 27A

Iepakojuma saturs:

Vibrators*1

Uzlādēšanas kabelis*1

Attāluma kontrole*1

Manuālais *1

Bridinājums:


1. Pirmo reizi, kad izmantojot to.

2. Pārliecinieties, lai izslēgtu dildo un attāluma jaudu kontrole pēc lietošanas, lai neietekmētu baterijas lietošanu.

3) pēc lietošanas mazgājiet ar tīru ūdeni vai neitrālu mazgāšanas līdzekļu un sausumā ventilēta vieta pēc mazgāšanas.

4. Produkts ir ūdensnecaurlaidīgs dzīvei, tāpēc nav ieteicams lietot tā tieši ūdeni.

5. Apsildīšanas laiks ir aptuveni 4-5 minūtes, lūdzu, lietojiet to piesardzīgi cilvēkiem, kas ir jutīgi pret siltumu.



Instrucțiuni de operare (alegeți combinația de moduri dorite):

Notă: Înainte de a utiliza telecomanda, porniți dildó-ul prin butonul din partea de jos a vibratorului .

1. Modul de control la distanță

1.1 Porniți vibratorul cu telecomanda

Deschideți compartimentul bateriei pentru a scoate folia de protecție de pe

Bateria și introduceți bateria în funcție de +-pol. Apăsăți scurt

Butonul ON/OFF al telecomenzii și modul de așteptare la distanță

Va fi activat după solicitarea luminii, ceea ce înseamnă că dildó-ul poate fi controlat cu telecomandă.

1.2 Opriti vibratorul cu telecomanda

Atunci când sunteți în modul de așteptare sau utilizare, apăsați lung butonul ON/OFF al telecomanda pentru a opri vibratorul.

Când dildó-ul are un prompt de vibrații și lumina se stinge, înseamnă Puterea vibratorului este oprită.

1.3 Selectați funcția de propulsie și rotație

Apăsăți scurt butonul de împingere / vibrație pentru a cicla prin împingere și modul de vibrație. Se pot selecta 3 moduri de împingere și rotație.

1.4 Selectați funcția de vibrație

Apăsăți pe scurt butonul ON/OFF3 pentru a porni modul de telecomandă, puteți selecta modul de vibrație prin apăsarea scurtă a butonului din nou, Se pot selecta 9 moduri de vibrație.

1.5 Selectați funcția de încălzire

Apăsăți scurt butonul de încălzire pentru a porni funcția de încălzire.

2. Modul manual

Pas1 Apăsăți butonul de pornire de pe butonul dildó-ului pentru a porni dildó.

Pasul 2 După pornire, apăsați scurt butonul de pe butonul vibratorului pentru a cicla pentru a regla modul necesar.

Pas3 Apăsăți și țineți apăsat butonul de pornire pentru a opri vibratorul.

3. Metoda de încărcare

Conectați cablul de încărcare la capul de încărcare USB (puteți utiliza Capul de încărcare al telefonului mobil sau adu-ți propriul), suga Capul magnetic de încărcare la portul magnetic de încărcare din spate testiculului penisului. Lumina roșie clipește pentru a indica încărcarea.

Specificații:

1. Tensiune nominală 3.7V, curent nominal 8A

2. Material: silicon lichid

3. Timp de încărcare: aproximativ 2 ore până la plin, poate fi utilizat continuu pentru aproximativ 45-60 minute

4. Baterie de control la distanță: 12V 27A

Conținutul pachetului:

Vibrator*1

Cablul de încărcare*1

Telecomandă*1

Manual*1

Atenție:

1. Se recomandă utilizarea lichidului lubrifianț pentru prima dată atunci când folosind-o.

2. Asigurați-vă că opriți alimentarea vibratorului și telecomenzii Controlul după utilizare, astfel încât să nu afecteze utilizarea bateriei.

3. Spălați cu apă curată sau detergent neutru după utilizare și uscați într-un loc ventilat după spălare.

4. Produsul este impermeabil pe viață, deci nu este recomandat să utilizați direct în apă.

5. Timpul de încălzire este de aproximativ 4-5 minute, vă rugăm să-l utilizați cu precauție pentru persoanele sensibile la căldură.



Инструкции за работа (изберете комбинацията от режими, които искате):

Забележка: Преди да използвате дистанционното управление, моля, стартирайте дилдото чрез бутона в долната част на вибратора.

1. Режим на дистанционно управление

1.1 Включване на вибратора с дистанционно управление

Отворете отделението за батерията, за да премахнете защитния филм на батерията и поставете батерията според + -полюса. Кратко натискане на Бутон Включване/Изключване на дистанционното управление, и режим на дистанционно изчакване ще се активира след сигнала за светлина, което означава, че дилдото може да бъде контролиран с дистанционно управление.

1.2 Изключете вибратора с дистанционно управление

Когато сте в режим на готовност или работа, дълго натиснете бутона Включване/Изключване на дистанционно управление за изключване на вибратора.

Когато вибрационният вибрационен сигнал и светлината угасне, това означава Силата на вибратора е изключена.

1.3 Изберете функция за задвижване и завъртане

Кратко натискане на бутона за натискане/вибрация да преминава през тяга и вибрационен режим. Могат да бъдат избрани 3 режима на натискане и въртене.

1.4 Изберете функция за вибрация

Кратко натиснете бутона за стартиране на режима на дистанционно управление, можете да изберете режим на вибрация, като натиснете бутона отново кратко, 9 режима на вибрация могат да бъдат избрани.

1.5 Изберете функция за отопление

Натиснете накратко бутона за отопление, за да стартирате функцията за отопление.

2. Ръчен режим

Стъпка 1 Натиснете бутона за захранване на бутона на дилдото, за да стартирате Дилдото.

Стъпка 2 След като започнете, натиснете кратко бутона на бутона на дилдото да циклира, за да регулира необходимия режим.

Стъпка 3 Натиснете и задръжте бутона за захранване три секунди, за да изключите Дилдото.

3. Метод на зареждане

Свържете кабела за зареждане към зарядната глава (можете да използвате зареждащата глава на мобилния телефон или донесете своя собствена), смучете магнитна зарядна глава към магнитния заряден порт на гърба на пениса тестис. Червената светлина мига, за да показва зареждане.

Спецификации:

1. Номинално напрежение 3.7V, номинален ток 8A

2. Материал: Течен силикон

3. време за зареждане: около 2 часа до пълна, може да се използва непрекъснато за около 45-60 минути

4. Батерия за дистанционно управление: 12V 27A

Съдържание на пакета:

Вибратор*1

Заряден кабел*1

Дистанционно управление*1

Ръководство*1

Предупреждение:


1. Препоръчва се да използвате смазочна течност за първи път, когато използвате го.

2. Не забравяйте да изключите захранването на дилдо и дистанционното контрол след употреба, така че да не се повлияе на използването на батерията.

3. Измийте с чиста вода или неутрален препарат след употреба и изсушете в вентилирано място след измиване.

4. Продуктът е водоустойчив за цял живот, така че не се препоръчва да се използва директно във водата.

5. Времето за нагряване е около 4-5 минути, моля използвайте го внимателно за хора, които са чувствителни към топлина.



Instruções de Operação (escolha a combinação de modos que deseja):

Nota: Antes de usar o acontrole remoto, por favor inicie o vibrador através do botão na parte inferior do vibrador .

1. Modo de Controle Remoto

1.1 Ligue o vibrador com controle remoto

Abra o compartimento da bateria para remover a película protetora no bateria, e insira a bateria de acordo com o +-pólo. Pressione a tecla Botão ON/OFF do controle remoto , e o modo de espera remoto será ativado após o prompt de luz, o que significa que o vibrador pode ser controlado por um controle remoto.

1.2 Desligue o vibrador com controle remoto

Quando estiver em modo de espera ou de utilização, pressione por muito tempo o botão ON/OFF do controle remoto para desligar o vibrador.

Quando o vibrador tem um prompt de vibração e a luz se apaga, isso significa A energia do vibrador está desligada.

1.3 Select Thrusting & Rotation Functio

Botão de pressão/vibração curto para percorrer a propulsão e modo de vibração. 3 modos de impulso e rotação podem ser selecionados.

1.4 Selecionar função de vibração

Pressione rapidamente o botão ON/OFF3 para iniciar o modo de controle remoto, você pode selecionar o modo de vibração pressionando rapidamente o botão novamente, 9 modos de vibração podem ser selecionados.

1.5 Selecionar função de aquecimento

Pressione rapidamente o botão de aquecimento 4 para iniciar a função de aquecimento.

2. Modo Manual

Passo 1 Pressione o botão de energia no botão do vibrador para iniciar o dildo.

Passo 2 Depois de começar, pressione rapidamente o botão no botão do vibrador para ajustar o modo necessário.

Passo 3 Pressione e segure o botão liga/desliga três segundos para desligar O vibrador.

3. Método de carregamento

Conecte o cabo de carregamento à cabeça de carregamento USB (você pode usar a cabeça de carregamento do telefone celular ou trazer o seu próprio), chupe o cabeça de carregamento magnética para a porta de carregamento magnética na parte traseira do testículo do pênis. A luz vermelha pisca para indicar o carregamento.

Especificações:

1. tensão nominal 3.7V, corrente nominal 8A

2. Material: silicone líquido

3. Tempo de carregamento: cerca de 2 horas para completar, pode ser usado continuamente para cerca de 45-60 minutos

4. bateria de controle remoto: 12V 27A

Conteúdo da Embalagem:

Vibrador*1

Cabo de carregamento*1

Comando à distância*1

Manual*1

Aviso:

1. Recomenda-se usar fluido lubrificante pela primeira vez quando usando-o.

2. Certifique-se de desligar a energia do vibrador e do controle remoto controle após o uso, de modo a não afetar o uso da bateria.

3. lavar com água limpa ou detergente neutro após o uso, e secar em um local ventilado após a lavagem.

4. o produto é impermeável para a vida, por isso não é recomendado usar directamente na água.

5. o tempo de aquecimento é de cerca de 4-5 minutos, use-o por favor com cautela para pessoas sensíveis ao calor.

Information to User :

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important : Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.