

# Bezdrátová sluchátka i7S TWS

## Specifikace:

TWS (True Wireless Stereo) sluchátka jsou navržena skutečně bezdrátově, levé i pravé je připojeno na vlastní stereo kanál pomocí funkce Bluetooth a je možno je používat buď jednotlivě, nebo jako pár.

Verze Bluetooth V 4.2 + EDR (obě sluchátka), velmi nízká spotřeba

Bluetooth režimy A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/D11.3

Frekvence Bluetooth 2,4 GHz

Dosah Bluetooth 10 m (bez jakýchkoliv překážek)

Kapacita baterií Sluchátka: 60 mAh (nabíjecí Li-Ion) baterie)

Dobíjecí pouzdro: 500 mAh

Doba činnosti


Režim jednoho sluchátka: 3-4 hodiny

Režim stereofonního páru: 2-3 hodiny

Pohotovostní režim (Standby)

Režim jednoho sluchátka: 100 hodiny

Režim stereofonního páru: 60 hodiny



## O spárování:

1. Spárování s jedním sluchátkem: dlouze stiskněte funkční tlačítko, až LED bude střídavě blikat červeně a modře.

Pak zapněte funkci Bluetooth na svém zdroji zvuku (mobilním telefonu) a zvolte ze seznamu "i7tws", měl by vás upozornit hlas "connected" (připojeno).

Pak můžete poslouchat hudbu a uskutečňovat telefonní hovory (pokud to umožňuje zdroj vašeho zvuku).

## 2. Spárování s oběma sluchátky:

Na obou sluchátkách stiskněte funkční tlačítka zároveň, až LED bude střídavě blikat červeně a modře. b.

Pak dlouze stiskněte KTERÉKOLIV funkční tlačítko, abyste přešli do režimu spárování, tam by vás měl upozornit hlas "connected" (připojeno). c.

Pak zapněte funkci Bluetooth na svém zdroji zvuku a zvolte ze seznamu "i7tws", pak bude LED blikat pomalu modře. Spárování bylo úspěšné.

**POZNÁMKA:** Při telefonním hovoru by mělo fungovat pouze jedno sluchátko, ale funkční tlačítka pro zapnutí/vypnutí/přehrávání/pauzu fungují obě.

## **Použití Bluetooth**

### **Telefonování**

Ověřte si, zda jste připojen na svůj mobil, pokud ano, tak můžete telefonovat. Pokud telefonujete, funguje pouze jedno sluchátko. V případě příchozího hovoru bude vysílat telefonní číslo volajícího. Jedním stisknutím funkčního tlačítka přijmete příchozí hovor, dvojím stisknutím jej odmítnete. Pokud jsou sluchátka v režimu poslechu hudby, můžete vytočit telefonní číslo posledního účastníka hovoru dvojím rychlým stisknutím funkčního tlačítka.

### **Poslech hudby**

Ověřte si, zda jste připojen na svůj mobil, pokud ano, tak můžete poslouchat hudbu z vašeho seznamu. Krátkým stisknutím funkčního tlačítka přehrávání hudby přerušíte, opětným stisknutím budete v poslechu hudby pokračovat.

### **Vypnutí**

Dlouhým stisknutím funkčního tlačítka (červená LED přestane svítit) přejdou sluchátka do stavu vypnuto. Sluchátka přejdou do stavu vypnuto i automaticky a to v případě, že dojde na delší dobu než 5 minut ke ztrátě kontaktu s vaším Bluetooth zdrojem zvuku. Není třeba se obávat vybití baterií.

### **Nabíjení**

Pokud jsou baterie slabé, ozve se varovný zvuk a LED červeně bliká. Zasuňte sluchátka do dobíjecího pouzdra, k němu připojte micro USB kabel (je součástí dodávky) a ten připojte k nabíječce 5 V = (ta součástí dodávky není). Pokud připojíte nabíjení, LED bude svítit červeně. Při plném nabití bude svítit modře. Poznámka: Pokud jsou sluchátka zapnutá, tak před nabíjením se musí vypnout.

### **Změna jazyka**

Pokud při spárování sluchátek LED střídavě bliká červeně a modře, dlouhým stisknutím funkčního tlačítka můžete přepnout z čínštiny na angličtinu (ozve se "English mode" = režim angličtina).

## **Upozornění**

1. Nepoužívejte sluchátka nadměrně, nevystavujte je velkému tlaku, vlhkosti ani žáru.
2. Udržujte je dále od WiFi, routeru a dalších vysokofrekvenčních vysílačů, může docházet k rušení přijímaného signálu.
3. Používejte sluchátka v dosahu Bluetooth (maximálně 10 m), zvuk pak bude kvalitnější. Vyhněte se i překážkám mezi zdrojem zvuku a sluchátky.
4. Používejte tato sluchátka s jakýmkoliv zdrojem zvuku, který je vybaven funkcí Bluetooth.