

Sluchátka s dotykovým ovládáním

Specifikace:

TWS (TrueWireless Stereo) bezdrátová sluchátka, levé i pravé je připojeno na vlastní stereo kanál pomocí funkce Bluetooth. Před prvním použitím doporučujeme sluchátka i pouzdro nabít do plné kapacity. To můžete provést pomocí nabíječky a kabelu, ale i pomocí vhodné bezdrátové nabíječky.

Spárování:

Otevřete pouzdro se sluchátky, vyjměte je a vložte si je do uší. Sluchátka se automaticky zapnou a mezi sebou spárují. Zapněte v telefonu Bluetooth a v jeho seznamu možných přístrojů najděte „**xxx**“. Kliknutím na toto jméno dojde ke spárování sluchátek a telefonu. Pokud již ke spárování došlo, sluchátka se po vyjmutí z nabíjecího pouzdra automaticky připojí k dostupnému spárovanému telefonu.

Změna spárování, Vypnutí a Nabíjení:

1. Pokud potřebujete spárovat další telefony, vypněte ve spárovaném telefonu Bluetooth a další telefony uvedou v seznamu Bluetooth název přístroje „**xxx**“. Pokud ano, klikněte na to a dojde ke spárování.
2. Při vypnutí hudby jsou sluchátka v pohotovostním režimu (standby) a spotřeba energie je velmi nízká.
3. Pokud sluchátka nepoužíváte, vložte je do pouzdra, sluchátka se automaticky vypnou a zároveň se dobijí; pokud nechcete použít napájecí pouzdro, vypněte v telefonu Bluetooth a sluchátka se o 5 minut později automaticky vypnou.
4. Pokud je baterie dobíjecího pouzdra slabá, připojte k pouzdru kabel s konektorem (je součástí dodávky) nebo pouzdro položte zadní stranou na bezdrátovou nabíječku. Po dobu nabíjení budou LED blikat (jedna LED do 25 %, dvě LED do 50 %, tři LED do 75 %, všechny LED do 100 %, při plném nabití LED zhasnou). Při nabíjení sluchátek v pouzdře budou LED svítit jinak (dvě LED – v pouzdře se nabíjí pouze jedno sluchátko, čtyři LED – v pouzdře se nabíjejí obě sluchátka).

Použití dotykového ovládání:

Ovládání hudby: Jeden dotyk levého – Přehrávání/Pauza, dva dotyky – Následující skladba, tři dotyky – Předešlá skladba.

Při příchozím telefonním hovoru:

Krátký stisk levého – Přijetí/Ukončení hovoru.

Venkovní použití:

Nejlepší příjem signálu je tehdy, pokud máte telefon v pravé kapse, pak není signál stíněn vaším tělem.

Upozornění:

1. Sluchátka nevystavujte velkému tlaku, vlhkosti ani žáru.
2. Udržujte je dále od WiFi, routeru a dalších vysokofrekvenčních vysílačů, může docházet k rušení přijímaného signálu.
3. Dosah Bluetooth je maximálně 10m