

ELECTRICKÝ LUNCHBOX 40W

NÁVOD

Jídlonosič elektrický, ideální pro ohřívání potravin nebo pro udržování teploty v horkém stavu bez potřeby mikrovlnného ohřevu, vyrobeno z PP (bez BPA), kapacita cca 1.05l, víko se čtyřmi upevňovacími prvky, odvzdušňovací ventil páry, přihrádka na příbory (včetně plastové lžičky), 2 nezávislé vnitřní prostory s odnímatelnou nádobou, infračervené vytápění, výkon 40W, napětí 220V.

POSTUP:

- 1, Otevřete box
- 2, Vložte jídlo
- 3, Uzavřete
- 4, Připojte přiložený kabel do zásuvky
- 5, Nechte ohřát 20 – 30 minut
- 6, Vypusťte páru
- 7, Nádobu pomalu otevřete

Rozměry:

23 × 10,5 × 16,5 cm

Výkon:

40 W

Napětí:

220 V

Kapacita:

1,05 l