

I9S TWS 5,0

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPECIFIKACE:

SYSTÉM {TRUE WIRELESS STEREO (TWS)}, BEZDRÁTOVÝ DESIGN, ODDĚLENÉ KANÁLY PRO PRAVÉ A LEVÉ SLUCHÁTKO; OBĚ MOHOU BÝT PŘIPOJENA PŘES BLUETOOTH A LZE JE POUŽÍVAT DOHROMADY NEBO SAMOSTATNĚ.

PŘIPOJENÍ OBOU SLUCHÁTEK:

1. PŘIPOJENÍ JEDNOHO SLUCHÁTKA:

A) STISKNĚTE TLAČÍTKO NA SLUCHÁTKU A PŘIDRŽTE HO, DOKUD NEZAČNOU STŘÍDAVĚ BLIKAT MODRÁ A ČERVENÁ SVĚTÝLKA.

B) POTÉ ZAPNĚTE BLUETOOTH NA SVÉM CHYTRÉM ZAŘÍZENÍ A VYHLEDEJTE ZAŘÍZENÍ „I9S-PE“.

C) JAKMILE SE PŘIPOJÍTE, USLYŠÍTE ZPRÁVU "{CONNECTED}". NYNÍ MŮŽETE VOLAT HANDS-FREE A PŘITOM POSLOUCHAT HUDBU.

2. PŘIPOJENÍ OBOU SLUCHÁTEK:

A) STISKNĚTE A PODRŽTE OBĚ TLAČÍTKA ZÁROVEŇ, DOKUD NEZAČNOU STŘÍDAVĚ BLIKAT MODRÁ A ČERVENÁ SVĚTÝLKA.

B) POTÉ ZAPNĚTE BLUETOOTH NA SVÉM CHYTRÉM ZAŘÍZENÍ A VYHLEDEJTE ZAŘÍZENÍ „I9S-PE“.

C) JAKMILE SE PŘIPOJÍTE, USLYŠÍTE ZPRÁVU "{"CONNECTED"}". NYNÍ MŮŽETE VOLAT HANDS-FREE A PŘITOM POSLOUCHAT HUDBU.

D) NA DISPLEJI SE ZOBRAZÍ STAV BATERIE.

UPOZORNĚNÍ: BĚHEM TELEFONNÍHO HOVORU JE AKTIVNÍ POUZE JEDNO SLUCHÁTKO, ALE MŮŽETE OVLÁDAT ZAPNOUT / VYPNOUT / SPUSTIT / POZASTAVIT, KDYŽ JSTE PŘIPOJENI K OBĚMA SLUCHÁTKŮM. SLUCHÁTKA JSOU SYNCHRONIZOVÁNA.

POUŽÍVÁNÍ BLUETOOTH:

1. VOLÁNÍ:

ZKONTROLUJTE, ZDA JE HEADSET PŘIPOJEN K TELEFONU. PŘI VOLÁNÍ JE AKTIVNÍ POUZE JEDNO SLUCHÁTKO, I KDYŽ MÁTE PŘIPOJENY OBĚ. CHCETE-LI PŘIJMOUT PŘÍCHOZÍ HOVOR, KRÁTCE STISKNĚTE TLAČÍTKO, NAOPAK, KDYŽ HOVOR NEHCETE PŘIJMOUT, 2 KRÁT JEJ KRÁTCE STISKNĚTE. KDYŽ POSLOUCHÁTE HUDBU, MŮŽETE VYTOČIT POSLEDNÍ VOLANÉ ČÍSLO POMOCÍ 2 KRÁTKÝCH STISKNUTÍ TLAČÍTKA.

2. POSLECH HUDBY:

ZKONTROLUJTE, ZDA JE HEADSET PŘIPOJEN K TELEFONU. KRÁTKÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA MŮŽETE OBNOVIT NEBO POZASTAVIT PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY.

3. VYPÍNÁNÍ:

PODRŽTE TLAČÍTKO, DOKUD SE SLUCHÁTKO NEVYPNE. VYPNĚTE BLUETOOTH V TELEFONU. POKUD JSOU SLUCHÁTKA MIMO DOSAH BLUETOOTH DÉLE NEŽ 5 MINUT, SAMY SE VYPNOU.

4. NABÍJENÍ:

ZVUKOVÝ SIGNÁL VÁS UPOZORNÍ, KDYŽ JE BATERIE VYBITÁ A NA PŘÍSTROJI ZABLIKÁ ČERVENÁ KONTROLKA. PŘI NABÍJENÍ BLIKÁ ČERVENÁ KONTROLKA A JAKMILE JE BATERIE NABITÁ, SVÍTÍ MODRÁ KONTROLKA.

VAROVÁNÍ: I KDYŽ JSOU SLUCHÁTKA PŘED NABITÍM ZAPNUTÁ, PŘI NABÍJENÍ SE VYPNOU.

VAROVÁNÍ:

1. NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ TLAKU, VLHKOSTI ANI TEPLU.
2. VYHNĚTE SE WIFI, ROUTERŮM NEBO PODOBNÝM ZAŘÍZENÍ, KTERÁ BY MOHLA ZPŮSOBIT RUŠENÍ SIGNÁLU.
3. ZAŘÍZENÍ POUŽÍVEJTE V OKRUHU DO 10 M OD VAŠEHO CHYTRÉHO ZAŘÍZENÍ, POKUD MOŽNO BEZ PŘEKÁŽEK, KTERÉ BY RUŠILY SIGNÁL.
4. TOTO ZAŘÍZENÍ MŮŽETE PŘIPOJIT K CHYTRÝM TELEFONŮM, TABLETŮM, POČÍTAČŮM ATD., KTERÉ MAJÍ PŘIPOJENÍ BLUETOOTH.