

ČESKÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Policejní kamion transporter s vystřelovačem a 6 kovovými autíčky

Číslo položky: KX6681_2 | EAN: 5903039704077



DŮLEŽITÉ: Před prvním použitím si přečtěte celý návod. Výrobek není vhodný pro děti do 3 let. Obsahuje malé části a odpalovací mechanismus. Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby.

Návod a obal uschovejte pro pozdější použití. Vyobrazení je ilustrační; drobné barevné nebo konstrukční odchylky nemají vliv na funkci výrobku.

1. Určení výrobku

Hračka je určena pro děti od 3 let k běžné hře v interiéru. Velký transportér slouží k převážení a ukládání malých autíček. Součástí konstrukce je přední mechanický vystřelovač s výklopnou rampou. Hračka nevydává zvuky a nemá světelné efekty.

2. Obsah balení

- 1x modrý policejní kamion transporter
- 6x kovové policejní vozidlo různých typů
- 1x český návod k použití

Po rozbalení zkontrolujte úplnost a neporušenost všech částí.

3. Přehled částí a funkcí

Část	Funkce
Průhledné boční panely	Otevírají přístup k přihrádkám na autíčka na obou stranách transportéru.
Vnitřní přihrádky	Slouží k oddělenému uložení a převážení malých vozidel.
Otevírací střecha	Umožňuje přístup shora a přepravu dalších vozidel.
Přední nárazník a rampa	Po otevření vytvoří dráhu pro vypuštění autíčka.
Mechanické tlačítko	Uvolní vložené autíčko z předního vystřelovače.
Šest kol	Umožňuje ruční posouvání transportéru po rovném povrchu.

4. Technické parametry

Parametr	Hodnota
Rozměry transportéru	360 x 150 x 100 mm
Rozměry balení	405 x 185 x 125 mm
Doporučený věk	od 3 let
Zvukové a světelné efekty	ne
Napájení	není potřeba

5. Příprava před prvním použitím

1. Rozbalení

Odstraňte karton, plastové sáčky, pásky, stahovací pásky a všechny přepravní prvky. Obaly ihned uložte mimo dosah dětí.

2. Kontrola

Zkontrolujte, zda hračka není prasklá, deformovaná nebo jinak poškozená. Ověřte volný pohyb kol, západek a přední rampy.

3. Umístění

Hračku položte na rovný, suchý a stabilní povrch s dostatkem volného prostoru před kabinou.

6. Uložení a přeprava autíček



1. Otevření

Uvolněte západku průhledného bočního panelu a panel opatrně vyklopte. Nepoužívejte nadměrnou sílu.

2. Vložení vozidel

Jednotlivá autíčka vložte do přihrádek tak, aby nevyčnívala a nebránila zavření panelu.

3. Uzavření

Panel přiklopte a zajistěte. Stejný postup lze použít na druhé straně transportéru.

4. Střešní prostor

Další vozidla lze položit na otevírací střešní část. Před přenášením zkontrolujte její správné uzavření.

7. Použití předního vystřelovače



1. Otevřete přední nárazník kabiny a sklopte rampu k podlaze.
2. Vložte jedno kompatibilní autíčko do odpalovacího prostoru uvnitř kabiny.
3. Zkontrolujte, že před rampou nejsou osoby, zvířata ani křehké předměty.
4. Stiskněte mechanické tlačítko. Autíčko vyjede po rampě vpřed.
5. Po skončení hry rampu složte a přední nárazník bezpečně zavřete.

Upozornění: Vystřelovačem nikdy nemiřte na obličej, oči, osoby ani zvířata. Používejte pouze malá autíčka, která se do mechanismu volně vejdou.

8. Čištění a údržba

- Povrch otírejte měkkým hadříkem s malým množstvím jemného mycího prostředku, například prostředku na nádobí.
- Nepoužívejte drsnou stranu houbičky, kartáče ani drátěnky. Mohly by povrch trvale poškrábat.
- Nepoužívejte alkohol, aceton, rozpouštědla ani agresivní čisticí prostředky. Mohou způsobit odbarvení nebo poškození plastu.
- Výrobek chraňte před dlouhodobým přímým slunečním zářením, které může způsobit změnu barvy.
- Po čištění výrobek osušte papírovou utěrkou nebo měkkým suchým hadříkem.
- Nesušte v blízkosti radiátoru, topidla ani jiného zdroje tepla. Hrozí deformace výrobku.
- Pravidelně kontrolujte kola, západky, panely, rampu a odpalovací mechanismus. Při poškození hračku přestaňte používat.

9. Bezpečnostní upozornění

- Výrobek není vhodný pro děti do 3 let.
- Výrobek obsahuje malé části. Při spolknutí nebo vdechnutí hrozí nebezpečí udušení.
- Obal není hračka. Plastové sáčky, pásky a stahovací prvky mohou způsobit udušení; uchovávejte je mimo dosah dětí.
- Dítě musí být během hry pod stálým dohledem dospělé osoby.
- Hračku používejte pouze k určenému účelu a na rovném, stabilním povrchu.
- Vystřelovačem nikdy nemiřte na osoby, oči, obličej ani zvířata.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně a zdrojů tepla.
- Stav výrobku pravidelně kontrolujte. Při prasknutí, deformaci nebo jiné závadě ihned přerušete používání.
- Návod a obal obsahují důležité informace; uschovejte je pro případ pozdější potřeby.

10. Skladování

Před uložením výrobek očistěte a nechte zcela vyschnout. Autíčka uložte do přihrádek, uzavřete boční panely, střechu i přední rampu. Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě, mimo přímé slunce, otevřený oheň a zdroje tepla.

11. Likvidace

Obalové materiály vytríděte podle místních pravidel pro nakládání s odpady. Poškozený nebo vyřazený výrobek odevzdejte do příslušného sběrného systému podle místních předpisů. Hračka neobsahuje baterie ani elektrické součásti.

12. Údaje o výrobci

Výrobce	KIK Sp. z o.o. Sp. k.
Adresa	Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, Polsko
E-mail	kik.zakupy@ikonka.eu
Bezpečnostní informace	https://www.ikonka.eu/gpsr.html
Země výroby	Čína