


KOMPAKTNÝ ZVLHČOVAČ S AMBIENTNÝM OSVETLENÍM

Prenosný zvlhčovač vzduchu M205

Návod na použitie



Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý návod. Prístroj používajte vo zvislej polohe, s čistou vodou a iba so zdrojom zodpovedajúcim údajom na výrobku.

DÔLEŽITÉ: Pred plnením a čistením odpojte kábel. Elektrickú časť ani konektor Micro-USB nevystavujte vode.

FAJNSHOP.com

1. Účel a opis výrobku

Model M205 je kompaktný zvlhčovač určený na tvorbu jemnej vodnej hmly v menšom priestore, napríklad v automobile, kancelárii alebo domácnosti. Ponúka súvislé a prerušované zvlhčovanie a samostatne ovládané ambientné osvetlenie.

2. Opis častí

1. Ovládacie tlačidlo	Krátkym stlačením sa mení režim zvlhčovania; dlhým stlačením sa ovláda svetlo.
2. Konektor Micro-USB	Napájací vstup prístroja, menovite 5 V / 1 A.
3. Telo a zásobník	Zásobník vody s objemom 400 ml; horná časť sa otvára pootočením.
Výstup hmly	Otvor v hornej časti. Počas prevádzky ho nezakrývajte.
Bavlnený filter	Privádza vodu k rozprašovaču. Pred prvým použitím musí nasiaknuť vodou.

3. Technické údaje

Názov výrobku	Prenosný / automobilový zvlhčovač vzduchu
Model	M205
Rozmery	177,5 x 77 x 77 mm
Menovité napájanie	5 V DC / 1 A
Objem zásobníka	400 ml
Napájací konektor	Micro-USB
Uvedená norma	GB 4706.1-2005

4. Naplnenie a prvé uvedenie do prevádzky

1. Položte prístroj na stabilný rovný povrch a odpojte napájací kábel.
2. Hornú časť pootočte proti smeru hodinových ručičiek podľa značky na tele a opatrne ju oddel'te od zásobníka.
3. Do zásobníka nalejte čistú vodu. Neprekračujte objem 400 ml a vodu nenalievajte do konektora ani elektrickej časti.
4. Pred prvým použitím nechajte bavlnený filter úplne nasiaknuť čistou vodou. Možno ho vopred namočiť alebo po naplnení počkajte približne 3-5 minút.
5. Skontrolujte správne uloženie filtra a pružinky. Hornú časť nasadte a pootočením v smere hodinových ručičiek ju bezpečne uzavrite.
6. Pripojte kábel k zdroju 5 V / 1 A. Prístroj ponechajte vo zvislej polohe.

5. Ovládanie zvlhčovania

1. krátke stlačenie	Zapne súvislé zvlhčovanie.
2. krátke stlačenie	Prepne na prerušované zvlhčovanie.
3. krátke stlačenie	Zvlhčovanie vypne.

6. Ambientné osvetlenie

1. Stlačte a približne 3 sekundy podržte ovládacie tlačidlo - svetlo sa zapne.
2. Ďalším približne trojsekundovým stlačením sa svetlo vypne.
3. Osvetlenie sa ovláda samostatne a jeho stav nemusí zodpovedať zvolenému režimu zvlhčovania.

7. Odporúčania na správnu prevádzku

1. Používajte čistú vodu. Do zásobníka nepridávajte oleje, parfumy, alkohol ani iné prísady, ak ich použitie výrobca výslovne nepovoľuje.
2. Prístroj počas prevádzky neprevracajte, nenakláňajte a neprenášajte. Pri použití v automobile ho stabilne umiestnite do držiaka nápojov.
3. Plnenie, nastavenie a manipuláciu v automobile vykonávajte iba pri bezpečnom zastavení. Prístroj nesmie obmedzovať výhľad ani prístup k ovládacím prvkom vozidla.
4. Hmlu nesmerujte dlhodobo priamo na elektroniku, čalúnenie ani iné predmety citlivé na vlhkosť.

8. Riešenie problémov

Po naplnení nevychádza hmla	Bavlnený filter je suchý. Namočte ho alebo počkajte 3-5 minút; skontrolujte jeho správne uloženie a pružinku.
Hmla je slabá alebo nepravidelná	Doplňte vodu, očistite výstup hmly a prepláchnite alebo vymeňte zanesený bavlnený filter.
Prístroj sa nezapne	Overte kábel, suchý a čistý konektor a napájací zdroj 5 V / 1 A.
Voda uniká	Zásobník môže byť preplnený, veko nesprávne uzavreté alebo prístroj naklonený. Odpojte ho, osušte a znova zostavte.
Svetlo nereaguje	Tlačidlo podržte približne 3 sekundy. Krátke stlačenie ovláda iba zvlhčovanie.

9. Čistenie a údržba

1. Pred čistením vždy odpojte napájací kábel.
2. Zásobník pravidelne vyplachujte čistou vodou a nechajte ho vyschnúť. Dlhodobu v ňom nenechávajte stáť vodu.
3. Elektrickú hornú časť neponárajte do vody. Utierajte ju iba mäkkou, mierne navlhčenou handričkou a potom osušte.
4. Pri poklese výkonu filter prepláchnite alebo vymeňte. Nový filter pred vložením úplne namočte.
5. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani abrazívne pomôcky.
6. Pred uložením prístroj vyprázdňte, vyčistite, vysušte a odpojte od napájania.

10. Bezpečnostné upozornenia

1. Používajte iba zdroj s výstupom 5 V DC / 1 A. Vyššie napätie môže prístroj poškodiť.
2. Prístroj nepľňte ani nečistite, kým je pripojený k napájaniu. Konektor a kábel udržiavajte suché.
3. Výrobok nie je hračka. Uchovávajte ho mimo dosahu malých detí; deti ho smú používať iba pod dohľadom dospelého osoby.
4. Nepoužívajte poškodený kábel, deformovaný konektor ani prístroj, ktorý spadol, prehrieva sa alebo nezvyčajne zapácha.
5. Výstup hmly nezakrývajte a nekladajte doň žiadne predmety. Prístroj nepoužívajte bez vody.
6. Prístroj sami nerozoberajte ani neopravujte. Na konci životnosti ho odovzdajte ako elektroodpad podľa miestnych pravidiel.

Informácie o záruke

Pôvodný leták obsahuje informáciu o jednoročnej záruke výrobcu a vylučuje poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, neautorizovaným rozobratím, vniknutím kvapaliny do elektrickej časti, nárazom alebo vyššou mocou. Táto informácia neobmedzuje zákonné práva kupujúceho; konkrétne podmienky sa riadia dokladom o kúpe, podmienkami predajcu a platnými právnymi predpismi.