



Komponenty



Vyndež a spáruj sluchátka




Pokud sluchátka používáte poprvé, vyjměte obě z nabíjecího pouzdra. LED dioda na jednom sluchátku bude střídavě blikat červeně a modře, což znamená, že jsou v režimu párování.

Poznámka:

- Pokud sluchátka nebyla spárována s sebou navzájem, automaticky se po zapnutí přepnou do režimu párování. Po úspěšném párování uslyšíte dva pípnutí. Pokud už byla sluchátka dříve spárována, automaticky se po zapnutí se navzájem znovu připojí. Po připojení uslyšíte pípnutí.

Zapnutí a vypnutí



Zapnutí

Vyjmутí sluchátek z nabíjecího pouzdra je automaticky zapne.


Chcete-li zapnout každé sluchátko ručně, stiskněte a podržte touchpad po dobu tří sekund. Vypnout

Umístění sluchátek do nabíjecího pouzdra je automaticky vypne.

Pro manuální vypnutí každého sluchátka stiskněte a podržte dotykovou plochu po dobu pěti sekund.

Poznámka: Pokud sluchátka nebudou spárována s wireless zařízením do tří minut po zapnutí, automaticky se vypnou. Vypnou se také po třech minutách, pokud se spárované wireless zařízení dostane mimo efektivní dosah připojení a znovu se nepřipojí.

Základní operace



Zapnutí/vypnutí



Režim telefonu



Hudební režim



Resetovat sluchátka



FCC ID: 2BHJR-NE35

Upozornění FCC:

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit

nezáždoucí operace

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15

Pravidla FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly rozumné ochrana před škodlivým rušením při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení generuje použití a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiového

komunikace. Nicméně, neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli, aby se pokusil rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přorientujte nebo přemístěte přijímací anténu
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.

- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika

*Varování RF pro přenosné zařízení:

Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby vyhovovalo obecným požadavkům na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Zařízení lze používat v přenosných podmínkách bez omezení.

US REP

Název společnosti: MIRAMONT SOLUTIONS LLC

Adresa společnosti: 34218 HOURGLASS ST, TEMECULA, CA

92592 Spojené státy americké

FRN: 0036313369

Jméno agenta: Wenyi Wang

Název: Generální ředitel

E-mail: wenyiwang@miramontsolutions.com

Telefon: 951 401 3633

Jak resetovat sluchátka

Pokud se sluchátka nedaržspárovat nebo znovu připojit k sobě,

resetujte je současným pětinasobným klepnutím na obě sluchátka.

Poznámka: Resetováním sluchátek se vymaže historie párování wireless.



Pro stažení naskenujte QR kód
(Naskenujte QR kód pro stažení aplikace SayMi)

Stáhněte si prosím aplikaci
použít funkci překladu AI