

Návod k použití

Přenosný ventilátor / klimatizace na krk

Před prvním použitím

Před použitím si pečlivě přečtěte návod. Po zakoupení doporučujeme ventilátor nejprve nabít alespoň 2 hodiny, aby byla baterie připravena k provozu.

Základní specifikace

Typ baterie: dobíjecí lithiová baterie

Počet rychlostí: 3 úrovně proudění vzduchu

Použití ventilátoru

1. Vyjměte ventilátor z obalu.
2. Nasadte si jej kolem krku.
3. Ujistěte se, že výdechy vzduchu směřují nahoru směrem k obličeji.
4. Stisknutím tlačítka ventilátor zapnete.
5. Dalším stisknutím tlačítka přepínáte mezi jednotlivými rychlostmi.
6. Ventilátor má tři stupně výkonu – nízký, střední a vysoký.
7. Po dosažení nejvyšší rychlosti dalším stisknutím tlačítka ventilátor vypnete.

Nabíjení

Když je baterie téměř vybitá, výkon ventilátoru se sníží a modrá kontrolka zhasne. V takovém případě ventilátor nabijte.

Během nabíjení bliká červená LED kontrolka. Jakmile je ventilátor plně nabitý, červená kontrolka začne svítit trvale.

Bezpečnostní upozornění

Nenechávejte děti používat ventilátor bez dozoru dospělé osoby.

Při používání dávejte pozor, aby nebyly zakryté vstupy ani výstupy vzduchu. Zablokování proudění může snížit výkon ventilátoru nebo poškodit motor.

Pokud nebudete ventilátor delší dobu používat, doporučuje se jej přibližně jednou měsíčně dobít, aby nedošlo k poškození baterie.

Krátké shrnutí ovládání

1× stisk: zapnutí / první rychlost

Další stisk: vyšší rychlost

Po třetí rychlosti další stisk: vypnutí ventilátoru