# Schylling LAVA Lávová lampička

***INFORMACE PAPÍROVÉHO OBALU PRODUKTU***

Pouze pro vnitřní použití. V balení 1 žárovka. Žárovka je určena pro použití při vysokých teplotách. Určeno pouze pro LAVA® lávové lampy. Nepoužívejte k jiným účelům. UPOZORNĚNÍ! UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY PRO PRVNÍ POMOC.

***INFORMACE PLASTOVÉHO OBALU PRODUKTU***

UPOZORNĚNÍ! Plastové sáčky mohou být nebezpečné. Abyste předešli nebezpečí udušení, uchovávejte tento sáček mimo dosah kojenců a dětí. Nepoužívejte jej v dětských postýlkách, sedačkách, kočárcích ani ohrádkách. Tento sáček není hračka. Před vyhozením sáček zavažte.

DŮLEŽITÉ: Podstavec lampy značky LAVA® je součástí dvoudílného systému a je určen výhradně pro použití se skleněnou baňkou lampy značky LAVA®. Použití s jakoukoli jinou baňkou nebo s baňkou jiného výrobce má za následek zánik záruky, může vést k nesprávné funkci výrobku a zvyšuje riziko jeho selhání.

***ČERVENÝ PAPÍROVÝ KROUŽEK***

POZOR

Lávová lampa LAVA® potřebuje 2–3 hodiny k dosažení optimálního proudění a zbarvení. Po zahřátí lampu nepřemisťujte ani s ní netřeste. Před prvním použitím odstraňte tuto samolepku.

***PAPÍROVÝ NÁVOD K POUŽITÍ***

**POKYNY PRO ÚDRŽBU A POUŽÍVÁNÍ**

**Sestavení a uvedení lávové lampy LAVA® do provozu**

1. Ujistěte se, že je žárovka pevně zasunuta do objímky.
2. Zapojte lávovou lampu LAVA® do elektrické zásuvky a umístěte ji mimo přímé sluneční světlo, průvan a extrémní teploty. Ideální okolní teplota je 21 °C.
3. Zapněte lávovou lampu (u většiny modelů je vypínač umístěn na přívodním kabelu).

**První použití lávové lampy LAVA®**

4. Buďte trpěliví. Při prvním zapnutí může trvat 2 až 6 hodin, než se láva začne pohybovat.
5. Jakmile se láva začne pohybovat, vytvoří ve vaší lávové lampě LAVA® sloupcovité útvary. To je zcela normální. Při prvním použití nechte lampu svítit alespoň 8 až 10 hodin. Čím častěji budete LAVA® lampu používat, tím rychleji se při zapnutí zahřeje.

**Pokud láva neproudí správně, zkontrolujte spirálu**

1. Kovová spirála by měla být ponořená ve vosku na dně skleněné baňky každé lávové lampy LAVA®. Pomáhá urychlit přenos tepla, díky čemuž se vosk rozpouští rychleji.
2. Pokud spirála není na dně, jemně pootočte skleněnou baňkou v podstavci a spirála sklouzne dolů. Podrobný video návod naleznete na: .lavalamp.com/faq

FAJNSHOP

**Pokud je vaše lávová lampa LAVA® zakalená**

1. Pokud obdržíte zakalenou lávovou lampu LAVA®, nechte ji stát při pokojové teplotě přibližně 8 hodin, aby se vosk usadil.
2. Poté lampu zapněte a nechte ji svítit, dokud vosk nezačne měknout. Následně ji vypněte a nechte zcela vychladnout.
3. Po vychladnutí lampu znovu zapněte a nechte ji svítit 8 až 10 hodin. Tím by se měla kapalina vyčistit a lampa by měla být čirá. Pokud zakalení přetrvává, celý postup zopakujte.
4. Pokud je vaše lávová lampa LAVA® stále zakalená, kontaktujte prodejce.

**Popis obrázků**

Žárovku pevně zasuňte do objímky.
Umístěte skleněnou baňku na podstavec a nasaďte víčko.
Na dně skleněné baňky lávové lampy LAVA® je umístěna kovová spirála.

**5 tipů pro správnou funkci lávové lampy LAVA®**

1. Nepovolujte ani neodstraňujte uzávěr skleněné baňky. Porušením těsnění dojde k poškození lampy a ztrátě záruky.
2. Nepřemisťujte ani netřeste lávovou lampou, pokud je zahřátá. Mohlo by dojít k jejímu trvalému poškození, například k zakalení kapaliny nebo rozpadu vosku na malé části. Pokud se tak stane, lampu ihned vypněte a nechte ji 24 hodin stát bez jakékoli manipulace. Poté ji znovu zapněte a používejte běžným způsobem.
3. Neumisťujte lampu na přímé slunce, barvy by mohly vyblednout.
4. Neskladujte ani nepoužívejte lampu při extrémně nízkých nebo vysokých teplotách, toto může nepříznivě ovlivnit její funkci.
5. Nenechávejte lampu zapnutou nepřetržitě. Doporučujeme ji používat maximálně 8 až 10 hodin v kuse.

***PAPÍROVÝ NÁVOD TECHNICKÉ PARAMETRY***

**NÁVOD K POUŽITÍ LÁVOVÉ LAMPY LAVA® pro modelové řady 2000 a 4000**

**OBSAH BALENÍ**

- Lávová lampa značky LAVA® (podstavec, skleněná baňka a víčko)
- 1 žárovka (podrobnosti naleznete v části Výměna žárovky)

**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A POKYNY PRO PÉČI A ÚDRŽBU**

- NEODSTRAŇUJTE UZÁVĚR SKLENĚNÉ BAŇKY. Neodstraňujte uzávěr ani do baňky nic nepřidávejte. Vzduchový prostor v horní části baňky je nezbytný pro rozpínání jejího obsahu. Porušení těsnění zruší platnost záruky.
- Před sestavením odstraňte veškerý obalový materiál.
- Zkontrolujte, zda je objímka žárovky v podstavci vycentrovaná. Během přepravy se mohla posunout. Pokud k tomu došlo, opatrně ji prsty vraťte do správné polohy.
- Před zapnutím lampy opatrně zasuňte žárovku do objímky.
- Používejte pouze dodanou žárovku. Použití žárovky s jinými rozměry nebo příkonem může způsobit nesprávnou funkci lampy, požár nebo prasknutí skleněné baňky.
- Lampu umístěte na čistý a rovný povrch bez překážek, mimo zdroje tepla a přímé sluneční světlo. Přímé sluneční záření může způsobit blednutí barev.
- Nechte lampu zahřívat 2 až 3 hodiny, aby dosáhla optimálního výkonu. Poznámka: ové lampy LAVA® mají na dně skleněné baňky kovovou spirálu, která hřívání.

FAJNSHOP

- Nenechávejte lampu zapnutou déle než 10 hodin v kuse.
- Během provozu se žárovka zahřívá a ohřívá celou lampu. NEDOTÝKEJTE SE LAMPY ANI S NÍ NEMANIPULUJTE, DOKUD JE PŘIPOJENA K ELEKTRICKÉ SÍTI. Před manipulací nechte lampu na 2 až 3 hodiny vychladnout.
- Chcete-li lampu odpojit, nejprve ji vypněte a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Lampu neumisťujte do blízkosti zdrojů tepla ani chladu, například topení nebo klimatizace. Používejte ji při pokojové teplotě 21 až 24 °C.
- S výrobkem zacházejte opatrně. Skleněná baňka se může při nárazu rozbít. Pokud dojde k rozbití skla, nejprve odpojte lampu od elektrické sítě a při úklidu postupujte opatrně. (Podrobnosti naleznete v části Pokyny pro úklid.)
- K zahřívání lávové lampy nepoužívejte žádný jiný zdroj tepla než dodanou žárovku ani se nepokoušejte lampu uměle ochlazovat.
- Netřeste lampou, pokud je zahřátá. Mohlo by dojít k zakalení kapaliny, které již nebude možné odstranit.
- Lampu nepoužívejte na skleněných površích, v místech, kde se používají aerosolové spreje, ani v prostředí, kde je podáván kyslík.

Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití v interiéru. NENÍ URČEN PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Při používání elektrického spotřebiče vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících pokynů. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte celý návod.

**NEBEZPEČÍ:** Snížení rizika úrazu elektrickým proudem: Před čištěním vždy odpojte výrobek od elektrické sítě.

**UPOZORNĚNÍ:** Snížení rizika popálení, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob:

- Před zapnutím se ujistěte, že mají všechny části pokojovou teplotu.
- Před nasazením nebo sejmutím jakékoli části vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Napájecí kabel udržujte mimo horké povrchy.
- Nikdy výrobek nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud výrobek nefunguje správně, byl upuštěn, poškozen nebo spadl do vody. V takovém případě jej předejte do autorizovaného servisu ke kontrole a opravě.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah malých dětí a domácích zvířat. Tento výrobek není hračka. Pokud je používán dětmi, osobami se zdravotním postižením nebo v jejich blízkosti, je nutný stálý dohled dospělé osoby.
- Výrobek používejte pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v tomto návodu. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej na chladném a suchém místě na rovném povrchu. Napájecí kabel volně oviňte kolem podstavce lávové lampy LAVA® a chraňte jej před vlhkostí.
- Napájecí kabel musí být veden tak, aby nepředstavoval nebezpečí zakopnutí ani riziko zachycení nebo zatažení.

Tento symbol označuje, že výrobek nesmí být po ukončení své životnosti likvidován společně s běžným komunálním odpadem. Použitý výrobek odevzdejte na určeném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informace o sběrných místech získáte u místních úřadů nebo u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

hraje důležitou roli při zpětném odběru a recyklaci vysloužilých

elektrozařízení. Správná likvidace použitého výrobku pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

**TECHNICKÉ ÚDAJE – Výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti G.**
Lávová lampa LAVA® 36,8 cm – řada 2000
Rozměry (d × š × v): 10 × 10 × 36,8 cm
Hmotnost: 1,45 kg
Objem skleněné baňky: 20 oz (≈ 591 ml)

Lávová lampa LAVA® 43,18 cm – řada 4000
Rozměry (d × š × v): 11,4 × 11,4 × 43 cm
Hmotnost: 1,67 kg
Objem skleněné baňky: 32 oz (≈ 946 ml)

**PRVNÍ POMOC**

- Při požití: Vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při zasažení očí: Oko okamžitě vyplachujte proudem čisté vody po dobu 15 minut a poté vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při styku s pokožkou: Důkladně omyjte zasažené místo mýdlem a vodou. Kontaminovaný oděv ihned svlékněte a vyperte. Pokud se objeví podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

**POKYNY PRO ÚKLID V PŘÍPADĚ ROZBITÍ LAMPY:** Pokud dojde k rozbití skleněné baňky, její obsah není při správné manipulaci nebezpečný. **Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za škody způsobené rozbitím výrobku.**

1. Při úklidu používejte gumové rukavice, které ochrání pokožku a zabrání poranění o střepy.
2. Opatrně seberte střepy skla a plastové části a zlikvidujte je vhodným způsobem.
3. Přebytečnou kapalinu setřete jednorázovými utěrkami. Pro usnadnění čištění můžete použít vodu, protože kapalina je ve vodě rozpustná.
4. Důkladně očistěte všechny předměty, které přišly do styku s kapalinou.
5. Po odstranění kapaliny můžete místo důkladně vyčistit běžným čisticím prostředkem. Čím dříve úklid provedete, tím lépe.
6. Koberce: Rozlitou kapalinu odsajte savou jednorázovou utěrkou a dále postupujte podle pokynů výrobce koberce.
7. Podlahy: Kapalinu setřete jednorázovou utěrkou a podlahu umyjte běžným čisticím prostředkem na podlahy.

**POKYNY PRO VÝMĚNU ŽÁROVKY:** Před výměnou žárovky si pečlivě přečtěte následující pokyny.

1. Vypněte lampu a odpojte ji od elektrické sítě.
2. Vyčkejte alespoň 1 hodinu, poté sejměte skleněnou baňku z podstavce a odložte ji na bezpečné místo.
3. Před výměnou žárovky vyčkejte alespoň 1 hodinu, aby mohla zcela vychladnout. Nikdy se nepokoušejte vyjmout horkou žárovku.
4. Jakmile žárovka vychladne a bude možné se jí bezpečně dotknout, uchopte ji přes papírový ubrousek nebo hadřík, opatrně ji vyšroubujte z objímky v podstavci zlikvidujte. Při instalaci nové žárovky se nedotýkejte skleněné baňky ma, protože mastnota z pokožky může zkrátit její životnost.

5. Zašroubujte novou žárovku do objímky v podstavci. Správný příkon žárovky naleznete v části Specifikace žárovky.
6. Nasaďte zpět skleněnou baňku, zapojte lampu do elektrické zásuvky a zapněte ji.

**SPECIFIKACE ŽÁROVKY. Používejte žárovku pouze k určenému účelu.**
Lávové lampy LAVA® potřebují ke správné funkci světlo i teplo. Žárovky LAVA® jsou nejvhodnějším řešením, protože poskytují optimální světelné i tepelné podmínky. Světlo a teplo vyzařované žárovkou musí procházet skleněnou baňkou a kapalinou, aby se vosk mohl uvést do pohybu.

Lávová lampa LAVA® 36,8 cm – #5029, Lávová lampa LAVA® 43,18 cm – #5029
Příkon: 25 W
Napětí: 220–240 V (EU)
Typ žárovky: halogenová
Patice: G9
Provozní teplota žárovky: >300 °C
Světelný tok: 180–230 lm
Životnost žárovky: 2 000 hodin
Teplota chromatičnosti: 2500 K
Odhadované náklady na elektrickou energii: 214 Kč (při používání 3 hodiny denně po dobu jednoho roku, orientační cena elektřiny 7,81 Kč/kWh)

**Informace o záruce**
Záruční podmínky se řídí právními předpisy země, ve které byl výrobek zakoupen. V případě potřeby se obraťte na svého prodejce.

**TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE.**

FAJNSHOP