

CZ Návod Fitness hodinky Watch Pro 4

- 1. Nabíjení** Nabíjejte po dobu 1-2 hodin, pro nabíjení je třeba zapojit magnetickou nabíječku na plochu tomu určenou (dva měděné spoje), při přiložení a zacvaknutí nabíječky k těmto plochám se nabíječka spojí a bude držet. Kabel zastrčte do libovolného USB portu počítače, nebo USB nabíječky. Nenechávejte nabíjet po výrazně delší dobu, např. přes noc. Nenechávejte bez dozoru. Po zapojení do USB nabíječky se na displeji náramku zobrazí ikona nabíjení baterie. Po plném nabití se zobrazí plná baterie.



- 2. Zapnutí** Náramek zapnete podržením na spodní hraně displeje. Po zapnutí náramek zabrní, rozsvítí se úvodní obrazovka s časem a datem.




Jsou tři možnosti zobrazení hlavního ciferníku, podržením prstu na hlavním displeji se ukáží možnosti nastavení domovské stránky.




2.Spuštění aplikace


Stáhněte doporučenou aplikaci z obchodu Google Play, nebo Apple store (**WearFit 2.0**)



Po zapnutí aplikace povolte aplikace zaslání oznámení, polohu apod. (Zobrazení pro telefon Apple iOS - na Androidech může vypadat jinak případně se zařízení nemusí ptát). Klikněte na přímý přístup a tím se dostanete do aplikace, povolte veškeré přístupy do Apple Health a případně do Google Fit.



3. Spárování náramku s aplikací Zapněte bluetooth i viditelnost ve vašem telefonu a otevřete aplikaci a vyberte „Moje“ ve spodním menu. Otevřete záložku v menu “Řízení spojení”. V seznamu vyberte zařízení s jménem F8. Po spárování se čas a datum na náramku zaktualizuje.



4. Ovládání Music Controleru

Music Controler lze ovládat pouze pomocí Spotify. Zapněte Spotify na svém telefonu, najedte do hudební galerie, pusťte hudbu a nyní můžete přepínat, pouštět a pozastavovat skrze Music Controler přímo z hodinek.